

(код продукции)

МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО  
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ  
РС830-ДЗ (v3)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЕАБР.656122.018 РЭ

(РЕДАКЦИЯ 3.0)

2019

|               |              |               |              |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Инев. № подл. | Подп. и дата | Инев. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|               |              |               |              |              |

## ВНИМАНИЕ!

**1. Надежность работы и срок службы устройства зависит от правильной его эксплуатации, поэтому перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим документом.**

**2. Перед включением оперативного тока устройство необходимо заземлить.**

**3. При проверке сопротивления изоляции мегомметром заземление необходимо отключить.**

4. В меню устройства для конфигурирования доступны 33 дискретных входа *DI*. По факту, в устройстве количество дискретных входов соответствует коду заказа (Приложение В). В меню устройства для конфигурирования доступны 30 выходов *KL*. По факту, в устройстве количество выходов *KL* соответствует коду заказа. Для использования логических выходов виртуальных реле доступны 30 выходов *KL* независимо от кода заказа.

**5. В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между описанием и поставленным изделием, не влияющие на параметры изделия, условия его монтажа и эксплуатации.**

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между описанием и поставленным изделием, не влияющие на параметры изделия, условия его монтажа и эксплуатации.

|           |         |          |       |      |                                                                                                                            |  |  |  |  |             |      |        |     |
|-----------|---------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|------|--------|-----|
|           |         |          |       |      | ЕАБР.656122.018 РЭ                                                                                                         |  |  |  |  |             |      |        |     |
| Изм       | Лист    | № докум. | Подп. | Дата | <div>МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО<br/>РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ<br/>РС830-ДЗ (v3)<br/>Руководство по эксплуатации</div> |  |  |  |  | Лит         | Лист | Листов |     |
| Разраб.   | Гребарь |          |       |      |                                                                                                                            |  |  |  |  |             |      |        |     |
| Пров.     | Чунь    |          |       |      |                                                                                                                            |  |  |  |  |             |      | 2      | 245 |
| Т. контр. |         |          |       |      |                                                                                                                            |  |  |  |  | РЗА СИСТЕМЗ |      |        |     |
| Н. контр. |         |          |       |      |                                                                                                                            |  |  |  |  |             |      |        |     |
| Утв.      | Герман  |          |       |      |                                                                                                                            |  |  |  |  |             |      |        |     |

# Оглавление

Стр.

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА УСТРОЙСТВА .....                                                                 | 8   |
| 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....                                                                       | 8   |
| 1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА .....                                                      | 10  |
| 1.2.1 Параметры надежности.....                                                                      | 10  |
| 1.2.2 Условия эксплуатации.....                                                                      | 10  |
| 1.2.3 Оперативное питание.....                                                                       | 11  |
| 1.2.4 Измерительные цепи тока и напряжения .....                                                     | 12  |
| 1.2.5 Дискретные входы.....                                                                          | 14  |
| 1.2.6 Выходные реле.....                                                                             | 15  |
| 1.2.7 Уставки защит .....                                                                            | 16  |
| 1.2.8 Линии связи и последовательные интерфейсы (USB, RS-485, Ethernet) .....                        | 19  |
| 1.2.8.1 Интерфейс USB .....                                                                          | 19  |
| 1.2.8.2 Интерфейс RS-485.....                                                                        | 20  |
| 1.2.8.3 Интерфейс Ethernet .....                                                                     | 26  |
| 1.2.8.3.2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....                                                                     | 31  |
| 1.2.9 Изоляционные свойства .....                                                                    | 40  |
| 1.2.10 Электромагнитная совместимость.....                                                           | 41  |
| 1.3 СОСТАВ УСТРОЙСТВА .....                                                                          | 42  |
| 1.3.1 Описание и работа составных частей устройства .....                                            | 45  |
| 1.3.1.1 Модуль PW .....                                                                              | 45  |
| 1.3.1.2 Модуль DI .....                                                                              | 46  |
| 1.3.1.3 Модуль RL .....                                                                              | 48  |
| 1.3.1.4 Модуль AI-DZ-3 .....                                                                         | 50  |
| 1.3.1.5 Модуль СОМ.....                                                                              | 51  |
| 1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА .....                                                                        | 53  |
| 1.4.1 Реализация основных функций .....                                                              | 53  |
| 1.4.1.1 Основная защита .....                                                                        | 53  |
| 1.4.1.2 Защита от замыкания на землю (ЗНЗ) .....                                                     | 85  |
| 1.4.1.3 Защита по току обратной последовательности (ОБР) .....                                       | 110 |
| 1.4.1.4 Функция защиты по напряжению (ЗН) .....                                                      | 114 |
| 1.4.1.5 Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ).....                                        | 118 |
| 1.4.1.6 Функция автоматики управления выключателем (АУВ) .....                                       | 121 |
| 1.4.1.7 Функция автоматики контроля синхронизма (КС).....                                            | 126 |
| 1.4.1.8 Функция АЧР/ЧАПВ .....                                                                       | 130 |
| 1.4.1.9 Автоматическое повторное включение (АПВ) .....                                               | 136 |
| 1.4.1.10 Функция определения места повреждения линии электропередач (ОМП) .....                      | 143 |
| 1.4.1.11 Защита от обрывов цепей напряжения (БНН) .....                                              | 145 |
| 1.4.1.12 Функция определения неисправности цепей электромагнита включения и отключения (НЦЭВО) ..... | 150 |
| 1.4.1.13 Функция блокировки при качаниях (БК) .....                                                  | 151 |
| 1.4.1.14 Вольт-метровая блокировка (ВМБ) .....                                                       | 155 |
| 1.4.1.15 Блокировка по уровню гармоник (БГ) .....                                                    | 156 |
| 1.4.2 Дополнительные функции (Дф).....                                                               | 157 |
| 1.4.3 Синхронизация часов .....                                                                      | 159 |
| 1.4.4 Осциллографирование.....                                                                       | 163 |
| 1.4.5 Функция квитирования .....                                                                     | 164 |
| 1.4.6 Непрерывный контроль исправности терминала.....                                                | 165 |
| 1.4.7 Работа дискретных входов.....                                                                  | 165 |
| 1.4.8 Работа выходных реле.....                                                                      | 166 |
| 1.4.9 Работа светодиодной индикации .....                                                            | 173 |
| 1.4.10 Журнал аварий.....                                                                            | 176 |

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист               |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | 3                  |  |  |  |  |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.4.11 Журнал событий .....                                        | 177 |
| 1.5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО) .....                             | 180 |
| 1.6 ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА .....                           | 180 |
| 1.7 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ .....                          | 181 |
| 1.8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ .....                               | 181 |
| 1.9 УПАКОВКА .....                                                 | 182 |
| 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ .....                                | 183 |
| 2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ .....                             | 183 |
| 2.2 Подготовка устройства к использованию .....                    | 183 |
| 2.2.1 Меры безопасности .....                                      | 183 |
| 2.2.2 Порядок установки и подключения устройства .....             | 184 |
| 2.2.2.1 Общие требования .....                                     | 184 |
| 2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА .....                                 | 185 |
| 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                                   | 188 |
| 3.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....                                           | 188 |
| 3.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....                                        | 188 |
| 3.3 ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....                        | 188 |
| 3.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОВЕРОК ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ..... | 189 |
| 3.4.1 Проверка работоспособности изделия .....                     | 189 |
| 3.4.1.1 Внешний осмотр .....                                       | 189 |
| 3.4.1.2 Проверка электрического сопротивления изоляции .....       | 190 |
| 3.4.1.3 Проверка светодиодов .....                                 | 190 |
| 3.4.1.4 Проверка цифрового индикатора .....                        | 190 |
| 3.4.1.5 Проверка кнопок управления .....                           | 190 |
| 3.4.1.6 Проверка дискретных входов .....                           | 190 |
| 3.4.1.7 Проверка релейных выходов .....                            | 191 |
| 3.4.1.8 Проверка аналоговых входов .....                           | 191 |
| 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ .....                                             | 192 |
| 5 ХРАНЕНИЕ .....                                                   | 193 |
| 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ .....                                          | 194 |
| 7 УТИЛИЗАЦИЯ .....                                                 | 195 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А .....                                                 | 196 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....                                                 | 200 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В .....                                                 | 203 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....                                                 | 204 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д .....                                                 | 215 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е .....                                                 | 218 |

|              |              |              |              |              |     |      |          |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|------|----------|-------|------|------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. |     |      |          |       |      | Лист |
|              |              |              |              |              |     |      |          |       |      |      |
|              |              |              |              |              | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ



|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

Микропроцессорное устройство защиты РС830-ДЗ должно устанавливаться на заземленных металлических панелях шкафов или щитов. При этом винт заземления устройства должен быть соединен с контуром заземления объекта медным проводом сечением не менее 2,5 мм<sup>2</sup>.

## Перечень используемых сокращений

АВР – автоматический ввод резерва;  
 АПВ – автоматическое повторное включение;  
 АЧР – автоматическая частотная разгрузка;  
 БНТ – блокировка от броска намагничивающего тока;  
 БК – блокировка при качаниях;  
 ВВ – высоковольтный выключатель;  
 ДЗ – дистанционная защита;  
 Дф – дополнительные функции;  
 ЖА – журнал аварий;  
 ЖС – журнал событий;  
 ЗМН – защита минимального напряжения;  
 ЗПН – защита от повышения напряжения;  
 ЗН – защита по напряжению;  
 ЗНЗ – защита от замыканий на землю;  
 БНН – защита от обрыва цепей напряжения (аналог КРБ-12);  
 КЗ – короткое замыкание;  
 КРУ – комплектное распределительное устройство;  
 КРУН – комплектное распределительное устройство наружной установки;  
 КСО – камеры с односторонним обслуживанием;  
 МТЗ – максимально-токовая защита;  
 НЦЭВО – неисправность цепей электромагнитов включения отключения;  
 ОБР – защита по току обратной последовательности;  
 ОЗ – основная защита;  
 ОМП – определения места повреждения;  
 ОНМ – орган направления мощности;  
 ОРУ – открытые распределительные устройства;  
 ПО – программное обеспечение;  
 РПВ – реле положения ВВ включено;  
 РПО – реле положения ВВ отключено;

|             |              |              |              |              |             |     |      |          |       |      |                    |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Име. № дубл. | Подп. и дата | Име. № подл | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.018 РЭ | Лист |
|             |              |              |              |              |             |     |      |          |       |      |                    | 6    |

УРОВ – устройство резервирования отказа выключателя;

ЧАПВ – частотное АПВ;

$U_n$  – номинальное значение напряжения;

$I_n$  – номинальное значение тока;

$3I_{0p}$  – расчетное значение тока нулевой последовательности;

$3I_{0и}$  – измеренное значение тока нулевой последовательности;

$3U_0$  – измеренное значение напряжения нулевой последовательности;

$U_{ни}$  – напряжение фазы  $A$  с разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки ТН;

$DI$  – дискретные входы;

$KL$  – выходные реле;

$VD$  – светодиоды индикации;

$T_3$  – время задержки срабатывания;

$T_{3ау}$  – время срабатывания ОЗ с автоматическим ускорением;

$T_{3оу}$  – время срабатывания ОЗ с оперативным ускорением;

$\Phi_{мч}$  – угол максимальной чувствительности;

$\Phi_n$  – угол нагрузки;

$\Phi_{шз}$  – угол ширины зоны срабатывания;

$Z_n$  – сопротивление нагрузки;

$Z_y$  – сопротивление уставки;

$Z_{хар-ки}$  – значение сопротивления на границе характеристики для текущего угла рассчитанного сопротивления;

$A0$  – тип КЗ по фазе  $A$ ;

$B0$  – тип КЗ по фазе  $B$ ;

$C0$  – тип КЗ по фазе  $C$ ;

$AB$  – тип КЗ по фазам  $AB$ ;

$BC$  – тип КЗ по фазам  $BC$ ;

$CA$  – тип КЗ по фазам  $CA$ ;

$ABC$  – тип КЗ по фазам  $ABC$ ;

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  | 7    |

# 1 Описание и работа устройства

## 1.1 Назначение устройства

Устройство РС830-ДЗ (далее – устройство) предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики, дистанционной защиты линий напряжением 110...150 кВ.

Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ.

Устройство может применяться как самостоятельное устройство, так и совместно с другими устройствами РЗА.

РС830-ДЗ – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением *SMD* монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля, управления и сигнализации.

Общий вид устройства представлен на (Рисунок 1).

В устройстве реализованы следующие функции:

- восемь ступеней основной защиты (ОЗ);
- восемь ступеней защиты от замыканий на землю (ЗНЗ);
- две ступени защиты по току обратной последовательности (ОБР);
- две ступени защиты по напряжению (ЗН);
- восемь ступеней дополнительной функции (Дф);
- две ступени двукратного АПВ;
- две ступени ЧАПВ;
- две ступени АЧР;
- две ступени УРОВ;
- одна ступень защиты от обрыва цепей напряжения (БНН) – аналог КРБ-12;
- блокировка при качаниях;
- встроенный осциллограф, обеспечивающий записи осциллограмм первичных значений общей длительностью до 48 секунд, входных аналоговых сигналов, положения дискретных входов, выходных реле и логических сигналов

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |           |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|-----------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  | Лист<br>8 |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |           |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |           |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |           |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |           |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  |           |

защит. Все параметры настроек осциллографа задаются в меню, а также по каналам связи;

- журнал аварий (ЖА) на 254 события;
- журнал событий (ЖС) на 254 события.




Рисунок 1 – Общий вид устройства PC830-D3 (со стороны лицевой панели)

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

|      |
|------|
| Лист |
| 9    |

## 1.2 Технические характеристики устройства

### 1.2.1 Параметры надежности

Полный средний срок службы – не менее 25 лет.

Средняя наработка на отказ – не менее 100 000 ч. \*

### 1.2.2 Условия эксплуатации

- Рабочая температура – от минус 40 до +70 °С.
- Относительная влажность – не более 98 % при 25 °С.
- Климатическое исполнение – УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.
- Высота над уровнем моря не более 2000 м (атмосферное давление – от 550 до 800 мм рт. ст.), при использовании на большей высоте необходимо использовать поправочный коэффициент относительной электрической прочности воздушных промежутков, учитывающий снижение изоляции, согласно ГОСТ 15150.
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металлы.
- Место установки должно быть защищено от попадания брызг, воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.
- Вибрационные нагрузки - с максимальным ускорением до 0,5g в диапазоне частот 0,5...100 Гц.
- Многократные ударные нагрузки продолжительностью от 2 до 20 мс с максимальным ускорением 3g.
- Степень защиты оболочки:
  - по лицевой панели – IP54;
  - по корпусу, кроме внешних соединителей и зажимов – IP40;
  - по зажимам токовых цепей – IP00;
  - по соединителям остальных цепей – IP20.

**Примечание** – при условии своевременного проведения регламентных работ по техническому обслуживанию

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 10   |

### 1.2.3 Оперативное питание

Питание устройства может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с действующим значением напряжения 80...264 В, что обеспечивает работу в системах с номинальным напряжением 110 В  $\pm 10\%$  и 220 В  $\pm 10\%$ . Устройство устойчиво к кратковременному повышению напряжения (на время не более 5 минут):

- до 420 В действующего значения переменного напряжения;
- до 360 В действующего значения выпрямленного переменного или постоянного напряжения.

При этом максимальное напряжение дискретных входов 264 В – для номинального напряжения 220 В и 132 В – для номинального напряжения 110 В.

Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более 1 с. Устройство сохраняет работоспособность при кратковременных перерывах питания длительностью до 0,5 с при условии, если включено не более четырех выходных реле (отключение основное, отключение резервное или УРОВ, сигнализация работы защит и контроль исправности устройства).

Устройство не срабатывает ложно и не повреждается:

- при снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;
- при подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности;
- при замыкании на землю цепей оперативного тока.

Устройство обеспечивает хранение параметров настройки и конфигурации защит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия напряжения питания.

Для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных (параметры срабатываний) при пропадании оперативного питания используется сменный элемент питания – батарейка типа *ER10450 (3,6 В, 800 mAh)*. Новая батарейка в устройстве без оперативного питания обеспечивает хранение

|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                           |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                           |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <i>ЕАБР.656122.018 РЗ</i> |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист                      |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | 11                        |  |  |  |  |

информации в среднем в течение 5 лет. Расчетный срок службы батарейки при условии присутствия на реле напряжения в течение 90 % времени – 10 лет.

При питании по цепям напряжения потребляемая устройством мощность без срабатывания выходных реле не превышает 10 Вт, на каждое сработавшее выходное реле дополнительно потребляется 0,25 Вт.

Термическая устойчивость токовых цепей устройства составляет 400 А в течение 1 с, или 10 А – длительно.

#### 1.2.4 Измерительные цепи тока и напряжения

Параметры измерительных цепей тока и цепей напряжения приведены ниже во вторичных единицах. Задание уставок по сопротивлению, току и напряжению выполняется во вторичных единицах. Отображение измеряемых значений токов и напряжений на индикаторе устройства в исходном состоянии и в программах осуществляется во вторичных или в первичных единицах (вариант отображения величин задается из меню) с учетом введенных значений коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения. Параметры измерительных входов по току представлены в (Таблица 1).

Таблица 1 – Параметры измерительных входов по току

| Наименование параметра     |                                                     | Значение              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Токи фаз<br><i>A, B, C</i> | Номинальное значение                                | 5 А                   |
|                            | Диапазон измерений                                  | 0,1...125 А           |
|                            | Относительная погрешность в диапазоне:              |                       |
|                            | (0,1...0,3) А<br>(0,3...1,3) А<br>(1,3...125) А     | ±15 %<br>±5 %<br>±2 % |
| Ток $3I_0$                 | Номинальное значение                                | 1 А                   |
|                            | Диапазон измерений                                  | 0,004...5,0 А         |
|                            | Относительная погрешность по амплитуде в диапазоне: |                       |
|                            | (0,004...0,2) А<br>(0,2...5,0) А                    | ±15 %<br>±3 %         |

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  | Лист<br>12 |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  |            |



|                                            |                                                                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                            | Абсолютная погрешность по углу<br>в диапазоне:<br><br>(0,004...0,2) А<br><br>(0,2...5,0) А | <br><br><br>$\pm 8^{\circ}$<br><br>$\pm 3^{\circ}$ |
| Термическая устойчивость цепей тока        | $80I_{\text{н}}$ в теч. 1 с;<br>$2I_{\text{н}}$ - длительно                                |                                                    |
| Потребляемая мощность при номинальном токе | не более 0,3 ВА/фазу                                                                       |                                                    |
| Номинальная частота                        | 50 Гц                                                                                      |                                                    |

Параметры измерительных входов по напряжению представлены в (Таблица 2).

Таблица 2 – Параметры измерительных входов по напряжению

| Наименование параметра                                                                                                                                 | Значение                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Диапазон измерений напряжения $U_a, U_b, U_c$ и $U_{cx}$                                                                                               | 1,0...120 В                                   |
| Относительная погрешность $U_a, U_b, U_c$ и $U_{cx}$ в диапазоне:<br><br>1,0...5,0 В<br>5,0...25 В<br>25...120 В                                       | <br><br>$\pm 10\%$<br>$\pm 5\%$<br>$\pm 2\%$  |
| Относительная погрешность $3U_0$ и $U_{ни}$ в диапазоне:<br><br>1,0...5,0 В<br>5,0...25 В<br>25...120 В                                                | <br><br>$\pm 10\%$<br>$\pm 5\%$<br>$\pm 2\%$  |
| Термическая устойчивость цепей напряжения                                                                                                              | $2U_H$ в течение 2 с;<br>$1,5U_H$ – длительно |
| Потребляемая мощность измерительных цепей                                                                                                              | не более 0,3 ВА/фазу                          |
| Номинальная частота                                                                                                                                    | 50 Гц                                         |
| Дополнительная погрешность при отклонении значения частоты аналоговых величин в диапазоне $\pm 10\%$ от номинального значения на каждый 1 % отклонения | не более 0,5 %                                |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

### 1.2.5 Дискретные входы

В устройстве дискретные входы расположены в модулях *DI*. В каждом модуле *DI* имеется по 11 дискретных входов. В каждом устройстве могут быть установлены один, два, три или четыре модуля *DI* (в зависимости от исполнения).

Основные параметры дискретных входов представлены в (Таблица 3).

Таблица 3 – Параметры дискретных входов

| Наименование параметра                                                                                                 | Значение                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество дискретных входов                                                                                           | 11/22/33/(44)                                                                              |
| Тип дискретных входов                                                                                                  | Опто-развязка                                                                              |
| Время демпфирования (назначается для каждого входа отдельно)                                                           | 0...250 мс,<br>с шагом 1 мс                                                                |
| Собственное время срабатывания                                                                                         | не более 35 мс                                                                             |
| Пороговые уровни напряжения переключения дискретных входов<br><br>переменное напряжение,<br><br>постоянное напряжение, | «1» - выше $0,6U_H$ / «0» – ниже $0,55U_H$ ;<br>«1» - выше $0,7U_H$ / «0» – ниже $0,65U_H$ |
| Максимально допустимое напряжение                                                                                      | $1,2U_H$                                                                                   |
| Величина импульса тока при включении                                                                                   | 20 мА                                                                                      |
| Потребляемая мощность                                                                                                  | 1,5 Вт на вход                                                                             |

|             |              |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЗ*

## 1.2.6 Выходные реле

В устройстве выходные реле установлены в модулях *RL*. В каждом модуле установлено по 10 выходных реле. В каждом устройстве может быть установлено от одного до четырех модулей *RL* (в зависимости от исполнения).

Основные параметры выходных реле представлены в (Таблица 4).

Таблица 4 – Параметры выходных реле

| Наименование                                                          | Параметр                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Количество выходных реле                                              | 10/20/30/(40)                   |
| Максимальный коммутируемый (пиковый) ток                              | 15 А                            |
| Максимальное напряжение на контактах:                                 |                                 |
| переменное                                                            | 400 В                           |
| постоянное                                                            | 250 В                           |
| Долговременная токовая нагрузка контакта                              | 8 А                             |
| Максимальная способность коммутации резистивной нагрузки              |                                 |
| по переменному току                                                   | 8 А/250 В                       |
| по постоянному току                                                   | 8 А/48 В; 1 А/50 В; 0,4 А/250 В |
| Электрический ресурс при номинальной нагрузке <i>ACI</i> , не менее   | $10^5$                          |
| Механический ресурс, не менее                                         | $2 \times 10^7$                 |
| Тип контакта <i>KL1...KL8, KL11...KL18, KL21...KL28, KL31...KL38</i>  | 1 нормально открытый контакт    |
| Тип контакта <i>KL9...KL10, KL19...KL20, KL29...KL30, KL39...KL40</i> | 1 переключающий контакт         |
| Тип контакта <i>WD</i> (реле исправности)                             | 1 нормально закрытый контакт    |

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЗ*

### 1.2.7 Уставки защит

В устройстве предусмотрено шесть групп уставок для защит ОЗ 1...ОЗ 8, ЗНЗ 1...ЗНЗ 8, ОБР 1, ОБР 2, ЗН 1, ЗН 2, Дф 1...Дф 8, АПВ 1, АПВ 2, АЧР/ЧАПВ 1, АЧР/ЧАПВ 2, УРОВ 1, УРОВ 2.

Группы уставок могут переключаться из меню или по дискретным входам.

Если в меню выбрана 1-я (или 2...16), то устройство работает по выбранной группе уставок. Если в меню на группу уставок назначено «по *DI*», то устройство определяет группу уставок по состоянию входов, назначенных на входы «Вход *A*», «Вход *B*», «Вход *C*», «Вход *D*».

В (Таблица 5) представлены возможные комбинации группы уставок.

Таблица 5 – Возможные комбинации группы уставок

| Вход <i>A</i>       | Вход <i>B</i>       | Вход <i>C</i>       | Вход <i>D</i>       | Примечания                                    |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <i>DI1 ... DI44</i> | Откл.               | Откл.               | Откл.               | Работают только две группы уставок 1-я и 2-я. |
| <i>DI1 ... DI44</i> | <i>DI1 ... DI44</i> | Откл.               | Откл.               | Работают 4 группы уставок: 1-я...4-я.         |
| <i>DI1 ... DI44</i> | <i>DI1 ... DI44</i> | <i>DI1 ... DI44</i> | Откл.               | Работают 8 групп уставок: 1-я...8-я.          |
| <i>DI1 ... DI44</i> | <i>DI1 ... DI44</i> | <i>DI1 ... DI44</i> | <i>DI1 ... DI44</i> | Работают все 16 групп уставок                 |

В (Таблица 6) представлены возможные комбинация состояния входов при работе по двум группам уставок.

Таблица 6 – Комбинация состояния входов при работе по двум группам уставок

| Состояние Входа « <i>A</i> » | Группа уставок |
|------------------------------|----------------|
| 0                            | первая         |
| 1                            | вторая         |

В (Таблица 7) представлены возможные комбинация состояния входов при работе по четырем группам уставок.

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

**ЕАБР.656122.018 РЗ**

Таблица 7 – Комбинация состояния входов при работе по четырем группам уставок

| Состояние Входа «А» | Состояние Входа «В» | Группа уставок |
|---------------------|---------------------|----------------|
| 0                   | 0                   | первая         |
| 0                   | 1                   | вторая         |
| 1                   | 0                   | третья         |
| 1                   | 1                   | четвертая      |

В (Таблица 8) представлены возможные комбинация состояния входов при работе по восьми группам уставок.

Таблица 8 – Комбинация состояния входов при работе по восьми группам уставок

| Состояние Входа «А» | Состояние Входа «В» | Состояние Входа «С» | Группа уставок |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0                   | 0                   | 0                   | первая         |
| 0                   | 0                   | 1                   | вторая         |
| 0                   | 1                   | 0                   | третья         |
| 0                   | 1                   | 1                   | четвертая      |
| 1                   | 0                   | 0                   | пятая          |
| 1                   | 0                   | 1                   | шестая         |
| 1                   | 1                   | 0                   | седьмая        |
| 1                   | 1                   | 1                   | восьмая        |

В (Таблица 9) представлены возможные комбинация состояния входов при работе по шестнадцати группам уставок.

Таблица 9 – Комбинация состояния входов при работе по шестнадцати группам уставок

| Состояние Входа «А» | Состояние Входа «В» | Состояние Входа «С» | Состояние Входа «D» | Группа уставок |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | первая         |
| 0                   | 0                   | 0                   | 1                   | вторая         |
| 0                   | 0                   | 1                   | 0                   | третья         |
| 0                   | 0                   | 1                   | 1                   | четвертая      |
| 0                   | 1                   | 0                   | 0                   | пятая          |
| 0                   | 1                   | 0                   | 1                   | шестая         |
| 0                   | 1                   | 1                   | 0                   | седьмая        |
| 0                   | 1                   | 1                   | 1                   | восьмая        |
| 1                   | 0                   | 0                   | 0                   | девятая        |
| 1                   | 0                   | 0                   | 1                   | десятая        |

Продолжение таблицы 9

|   |   |   |   |               |
|---|---|---|---|---------------|
| 1 | 0 | 1 | 0 | одиннадцатая  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | двенадцатая   |
| 1 | 1 | 0 | 0 | тринадцатая   |
| 1 | 1 | 0 | 1 | четырнадцатая |
| 1 | 1 | 1 | 0 | пятнадцатая   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | шестнадцатая  |

В (Таблица 10) представлена конфигурация группы уставок.

Таблица 10 – Конфигурация группы уставок

| Название уставки<br>или параметра | Диапазон                   | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Выбор текущей группы уставок      | 1-я ... 16-я, по <i>DI</i> | 765                                             |
| Назначение <i>DI</i> на вход «А»  | <i>DI1 ... DI44</i>        | 766                                             |
| Назначение <i>DI</i> на вход «В»  | Откл., <i>DI1 ... DI44</i> | 767                                             |
| Назначение <i>DI</i> на вход «С»  | Откл., <i>DI1 ... DI44</i> | 768                                             |
| Назначение <i>DI</i> на вход «D»  | Откл., <i>DI1 ... DI44</i> | 769                                             |

Внешний вид окна настроек УРОВ в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 2).




Рисунок 2 – Окно группы уставок в программе «BURZA»

- 1 – выбор текущей группы уставок;
- 2 – назначение *DI* на вход «А»;
- 3 – назначение *DI* на вход «В»;
- 4 – назначение *DI* на вход «С»;
- 5 – назначение *DI* на вход «D».

## 1.2.8 Линии связи и последовательные интерфейсы (*USB*, *RS-485*, *Ethernet*)

Устройство имеет два или шесть (в зависимости от исполнения) независимых канала линии связи (интерфейсы) с компьютером:

- *USB* на передней панели устройства;
- Три порта *RS-485* на задней стороне устройства;
- Два порта *Ethernet* на задней стороне устройства.

Все интерфейсы связи позволяют выполнять все доступные операции по линии связи, могут работать одновременно, в том числе на разных скоростях передачи.

В устройстве реализовано набор протоколов: *Modbus-RTU*, *МЭК60870-5-103*, *МЭК60870-5-104*, *МЭК61850-8-1*.

Протокол *Modbus-RTU* доступен по интерфейсу *USB* и всем трем интерфейсам *RS-485*.

Протокол *МЭК60870-5-103* доступен только по двум интерфейсам *RS-485*: «2 *RS-485 порт*» и «3 *RS-485 порт*» (на модуле *COM-30*).

Протоколы *МЭК60870-5-104* и *МЭК61850-8-1* доступны по двум интерфейсам *Ethernet*.

### 1.2.8.1 Интерфейс *USB*

Интерфейс *USB* доступен через разъем *miniUSB* на передней панели устройства. Интерфейс *USB* предназначен для проведения пусконаладочных работ и позволяет подключается по топологии «точка-точка» к аппаратуре верхнего уровня (компьютер или конвертор) через стандартный кабель, входящий в комплект поставки устройства. При работе по *USB* устройство всегда работает с первым адресом и на скорости 19200 бод.

Интерфейс связи *USB* поддерживает протокол передачи данных *Modbus-RTU*.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 19   |

Таблица 11 – Параметры интерфейса *USB*

| Наименование      | Параметры <i>USB</i>                            |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Тип               | Порт на лицевой панели реле, стандартный кабель |
|                   | Изолированная, полудуплекс                      |
| Протокол          | <i>Modbus-RTU</i>                               |
| Скорость передачи | 19 200 бод                                      |
| Адрес в сети      | 1                                               |
| Бит четности      | <i>parity none</i> (нет)                        |
| Стоп бит          | 1 бит                                           |

### 1.2.8.2 Интерфейс *RS-485*

Интерфейс *RS-485* предназначен для организации локальной информационной сети и допускает включение в одну сеть до 32 устройств. Рекомендуемая схема организации локальной сети приведена на (Рисунок 3). Монтаж сети должен выполняться экранированной витой парой с подключением экрана к точке «С» интерфейса и его заземлением в одной точке (обычно на последнем устройстве сети). Линия связи информационной сети должна иметь согласующие резисторы 120 Ом (1 Вт) в ее начале и конце. Такой резистор в начале линии, как показано на схеме, устанавливается в непосредственной близости аппаратуры верхнего уровня (только если он отсутствует в составе используемой аппаратуры). В конце линии (на последнем устройстве PC830) для подключения резистора достаточно выполнить перемычку между цепями *R* и *A* устройства (выводы 1 и 2 блока *PW*) – необходимый резистор имеется внутри устройства.

Устройство имеет до трех портов с интерфейсом *RS-485*:

- «1 *RS-485 порт*» (модуль *PW*);
- «2 *RS-485 порт*» и «3 *RS-485 порт*» (модуль *COM-30*).

Параметры сети при работе по «1 *RS485 порт*» настраиваются из меню.

Параметры сети при работе по «2 *RS485 порт*» или «3 *RS-485 порт*» настраиваются через *USB*, «1 *RS-485 порт*», «2 *RS-485 порт*» или «3 *RS-485 порт*» по протоколу *Modbus-RTU*.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 20   |






Рисунок 3 – Организация локальной сети

Параметры интерфейса устройства представлены в (Таблица 12).

Таблица 12 – Параметры интерфейса RS-485

| Наименование      | 1 RS-485 порт                          | 2 RS-485 порт                                                                    | 3 RS-485 порт |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Тип               | Порт на задней панели реле, витая пара |                                                                                  |               |
|                   | Изолированная, полудуплекс             |                                                                                  |               |
| Протокол          | Modbus-RTU                             | Modbus-RTU, МЭК60870-5-103                                                       |               |
| Скорость передачи | 2400...57600 бод<br>(программируется)  | 4800...115200 бод<br>(программируется)                                           |               |
| Адрес в сети      | 1...247                                |                                                                                  |               |
| Бит четности      | parity none (нет)                      | parity none (нет),<br>odd parity (бит нечетности),<br>even parity (бит четности) |               |
| Стоп бит          | 1, 2 бита                              |                                                                                  |               |

Все параметры интерфейса настраиваются независимо для каждого порта.

Параметры интерфейса RS-485 можно задавать при помощи ПО верхнего уровня «BURZA».

На (Рисунок 4) представлено настройки порта «2 RS-485» в программе «BURZA». Для порта «3 RS-485» настройки аналогичны.



всегда ожидает запроса от первичной станции, чтобы отправить собственное сообщение.

Для широковещательной передачи используется адрес 255.

Параметры протокола *МЭК60870-5-103* настраиваются по любому доступному интерфейсу с использованием протокола *Modbus-RTU: USB*, «1 RS-485 порт», «2 RS-485 порт» или «3 RS-485 порт». Параметры протокола представлены в (Таблица 13).

Таблица 13 – Параметры протокола *МЭК60870-5-103*

| Наименование                             | Параметры <i>МЭК60870-5-103</i> |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Единичный символ <i>E5h</i>              | Вкл./Откл.                      |
| Выбор событий для спорадической передачи | Вкл./Откл. для каждого события  |
| Выбор событий для общего опроса          | Вкл./Откл. для каждого события  |

При поступлении запроса устройство выдает сообщению о возникновении события. Событиями в устройстве являются изменения состояния дискретных входов и релейных выходов. Так как в устройстве заложены принципы свободно конфигурированной логики, то на каждый дискретный вход или релейный выход можно назначить один или комбинацию большого количества сигналов. Таким образом, сконфигурировав нужным образом дискретные входы и релейные выходы можно получить интересующий набор выходных сигналов устройства. Например, на дискретный вход может быть назначено (в любой комбинации): блокировка любой из защит, ускорение любой защиты, блокировка УРОВ, блокировка АПВ и пр. На релейный выход может быть назначено: пуски/срабатывания любых защит, пуски/срабатывания УРОВ, работу АЧР, работу АПВ и пр. Допускается назначение на так называемое «виртуальное» реле, за которым не закреплено физическое реле, но с помощью которого можно получать состояния сигналов устройства, не выведенных на физические релейные выходы.

По протоколу *МЭК60870-5-103* можно произвести точную синхронизацию времени (согласно стандарту, п. 7.4.2 «команда установки времени содержит текущее реальное время в момент, когда передается первый бит сообщения»),

|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                           |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <i>ЕАБР.656122.018 РЗ</i> |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  | 23   |

получить значения всех измеряемых и рассчитываемых величин, осуществлять телеуправление.




Рисунок 5 – Параметры протокола МЭК60870-5-103

Параметры протокола МЭК60870-5-103 можно задавать при помощи ПО верхнему уровню «BURZA». На (Рисунок 5) представлено настройки протокола для порта «2 RS-485» в программе «BURZA». Для порта «3 RS-485» настройки аналогичны.

На (Рисунок 6) представлено выбор событий для спорадической передачи в программе «BURZA» – одна вкладка для событий дискретных входов и одна вкладка для событий релейных выходов. Выбор событий для общего опроса производится в аналогичных окнах. Протоколы МЭК60870-5-103 и МЭК60870-5-104 используют одну общую таблицу для выбора событий для спорадической передачи и одну общую таблицу для выбора событий для общего опроса.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

|      |
|------|
| Лист |
| 24   |



### 1.2.8.3 Интерфейс *Ethernet*

Интерфейс *Ethernet* доступен в устройстве при наличии модуля *COM-30*. На модуле располагается два порта *Ethernet*: «1 *Ethernet*» и «2 *Ethernet*». На каждом порту обеспечивается поддержка двух протоколов передачи данных: *МЭК60870-5-104* и *МЭК61850-8-1*.

Параметры сети при работе по интерфейсу *Ethernet* настраиваются через *USB*, «1 *RS-485 порт*», «2 *RS-485 порт*» или «3 *RS-485 порт*» по протоколу *Modbus-RTU*.

Параметры интерфейса устройства представлены в (Таблица 14).

Таблица 14 – Параметры интерфейса *Ethernet*

| Наименование    | 1 <i>Ethernet</i>                                    | 2 <i>Ethernet</i> |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Тип             | Порт на задней панели реле <i>RJ-45</i> , витая пара |                   |
|                 | Оптический <i>ST</i>                                 |                   |
|                 | Изолированная, полный дуплекс                        |                   |
| Протокол        | <i>МЭК60870-5-104</i> , <i>МЭК61850-8-1</i>          |                   |
| <i>IP</i> адрес | Адрес <i>IPv4</i>                                    |                   |
| Маска сети      | Маска <i>IPv4</i>                                    |                   |
| Шлюз            | Шлюз <i>IPv4</i>                                     |                   |

Все параметры интерфейса настраиваются независимо для каждого порта.

Параметры интерфейса *Ethernet* можно задавать при помощи ПО верхнего уровня «*BURZA*». На (Рисунок 7) представлено настройки порта «1 *Ethernet*» в программе «*BURZA*». Для порта «2 *Ethernet*» настройки аналогичны.

|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |  |  |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Име. № подп. | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата | Име. № подп.       |  |  |  |  |  |  | Лист<br>26 |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |  |  |            |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |  |  |            |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |  |  |            |
|              |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |  |  |            |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  |  |  |            |




Рисунок 7 – Параметры порта «1 Ethernet»

|             |              |              |              |              |             |     |      |          |       |      |                    |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № подп | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.018 РЭ | Лист |
|             |              |              |              |              |             |     |      |          |       |      |                    | 27   |

#### 1.2.8.3.1 Протокол МЭК60870-5-104

Локальная сеть для протокола *МЭК60870-5-104* строится по топологии «звезда» (Рисунок 8).




Рисунок 8 – Организация локальной сети для протокола МЭК60870-5-104

Протокол МЭК60870-5-104 использует TCP-соединение по фиксированному порту для передачи данных. Инициатором TCP-соединения всегда выступает аппаратура верхнего уровня, а устройство настроено на прием TCP-запроса на соединение. После установления соединения аппаратура верхнего уровня и устройство может обмениваться данными. Однако перед началом передачи данных нужно послать специальный запрос (*START\_DT*), разрешающий устройству передавать данные. Каждая передача данных в любую сторону должна подтверждаться «квитанцией» с противоположной стороны. Если на момент разрыва TCP-соединения устройство содержит не подтвержденные пакеты с данными, то при следующем TCP-соединении устройство повторно их передаст. Количество данных (пакетов данных), которое устройство может отправить без подтверждения, ограничивается параметрами протокола  $k$  и  $w$ .

Параметры протокола *МЭК60870-5-104* настраиваются по любому доступному интерфейсу с использованием протокола *Modbus-RTU*: *USB*, «*1 RS-485 порт*», «*2 RS-485 порт*» или «*3 RS-485 порт*». Параметры протокола представлены в (Таблица 15).



Таблица 15 – Параметры протокола *МЭК60870-5-104*

| Наименование                             | Параметры<br><i>МЭК60870-5-104</i> | Комментарий                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер порта                              | 2404                               |                                                                                                            |
| k                                        | 1...32767                          | Передатчик прекращает передачу при достижении числа <i>k</i> неподтвержденных <i>APDU</i> формата <i>I</i> |
| w                                        | 1...32767                          | Передатчик передает подтверждение по крайней мере после получения <i>w</i> <i>APDU</i> формата <i>I</i>    |
| t1                                       | 1...255 с                          | Тайм-аут при посылке или тестировании                                                                      |
| t2                                       | 1...255 с                          | Тайм-аут для подтверждения в случае отсутствия сообщения с данными $t2 < t1$                               |
| t3                                       | 1...255 с                          | Тайм-аут для посылки блоков тестирования в случае долгого простоя                                          |
| Выбор событий для спорадической передачи | Вкл/Откл для каждого события       | Выбор событий общий для протоколов <i>МЭК60870-5-103</i> и <i>МЭК60870-5-104</i>                           |
| Выбор событий для общего опроса          | Вкл/Откл для каждого события       |                                                                                                            |

Все параметры интерфейса настраиваются независимо для каждого порта за исключением выбора событий для спорадической передачи и для общего опроса. Протоколы *МЭК60870-5-103* и *МЭК60870-5-104* используют одну общую таблицу для выбора событий для спорадической передачи и одну общую таблицу для выбора событий для общего опроса.

По протоколу *МЭК60870-5-104* устройство выдает сообщения о возникновении событий, также по протоколу можно произвести синхронизацию времени (согласно стандарту, п. 7.6 «синхронизация времени может быть использована в таких конфигурациях, где максимальная задержка сети менее

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЗ*

требуемой точности часов на принимающей станции»)), получить значения всех измеряемых и рассчитываемых величин, осуществлять телеуправление.

Параметры протокола *МЭК60870-5-104* можно задавать при помощи ПО верхнему уровню «*BURZA*». На (Рисунок 9) представлено настройки протокола для порта «1 Ethernet» в программе «*BURZA*». Для порта «2 Ethernet» настройки аналогичны.

На (Рисунок 6) представлено выбор событий для спорадической передачи в программе «*BURZA*» – одна вкладка для событий дискретных входов и одна вкладка для событий релейных выходов. Выбор событий для общего опроса производится в аналогичных окнах.




Рисунок 9 – Параметры протокола *МЭК60870-5-104*

### 1.2.8.3.2 Протокол МЭК6180

#### 1.2.8.3.2.1 Общие сведения

Устройства в исполнении с модулем *COM* поддерживают протоколы передачи данных по МЭК 61850.

Для обмена *GOOSE*-сообщениями могут быть использованы элементы узлов класса *GGIO* («входы/выходы общих процессов») задействованные в текущей конфигурации устройства.

Доступные в *GOOSE*-сообщениях узлы настраиваемой логики указаны в ()

Таблица 16 – Узлы *GOOSE*-сообщений

| Узел            | Описание                               | Количество элементов данных         |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>DI_GGIO</i>  | Состояние физических дискретных входов | Зависит от спецификации устройства* |
| <i>VDI_GGIO</i> | Виртуальные дискретные входы           | Зависит от спецификации устройства* |
| <i>OUT_GGIO</i> | Состояние дискретных выходов           | 40                                  |

Примечание: \* - зависит от количества установленных плат дискретных входов, общее количество дискретных входов 44.

В отчетах могут быть задействованы наборы данных, в которые включены элементы узлов: *MMXU*, *DI\_GGIO*, *VDI\_GGIO* и *OUT\_GGIO*.

Для работы по протоколам МЭК 61850, устройство можно сконфигурировать при помощи проприетарного ПО «*BURZA*» следующим образом:

- Экспортировать из устройства, программой «*BURZA*», *ICD*-файл с описанием функциональных возможности *IED*-устройства.
- Затем, для конфигурирования подстанции, этот *ICD*-файл импортировать в любой сторонний *IED*-конфигуратор вместе с другими *ICD*-файлами для других *IED*-устройств (производства компании «РЗА Системз» или других производителей).

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  | Лист<br>31 |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |            |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  |            |






Рисунок 10 – Настройка COM платы в окне ПО «BURZA»

### 1.2.8.3.2.5 Экспорт ICD-файла

Для экспорта ICD-файла в ПО «BURZA» откройте, предварительно сконфигурированное устройство, выберите пункт меню «PC830-ДЗ/IEC 61850/Экспорт ICD-файла». В открывшемся Диалоговом окне (Рисунок №\_п3) на вкладке «Общие настройки» задайте полное имя ICD-файла и IED-имя.

Настройки ICD файла

Общие настройки Входы/выходы Наборы данных

I:\ICDs\PDIS\_PC830DZb.icd

IED имя: PDIS\_830

Ethernet:

IP адрес: 192.168.000.101

Маска: 255.255.255.000

Шлюз: 192.168.100.001

Настройки Eth1 Настройки Eth2

Генерировать Закрыть

Рисунок 11 – Настройки ICD-файла в окне ПО «BURZA»

*IED*-имя может быть любым, ограничением является то, что имя может содержать только английские буквы цифры и знак подчеркивания, а также не начинаться с цифры. Это имя будет использоваться в качестве идентификатора устройства в подстанции МЭК 61850.

Имена устройств внутри подстанции не должны повторяться. Название *ICD*-файла и *IED*-имя могут совпадать. *IED*-имя желательно задавать не более 8 символов. В дальнейшем *IED*-имя устройства можно изменить в ПО *IED*-конфигуратора подстанции. Также проверьте базовые настройки Ethernet их можно скопировать из настроек портов *Eth1* или *Eth2* устройства, при помощи соответствующих кнопок. Эти настройки также в дальнейшем могут быть изменены в *IED*-конфигураторе. Корректный ввод этих параметров, на данном этапе, значительно облегчит дальнейшую настройку подстанции.

Перейдите на вкладку «Входы/Выходы» (Рисунок 12) и установите переключатели: «Входы  $DI$ » в положение «Только  $DI$  с назначениями», «Выхода  $KL$ » в положение «Только  $KL$  с назначениями» а также установите галочку «Вставить шаблон принимаемых сигналов».

Настройки ICD файла

Общие настройки Входы/выходы Наборы данных

Входы DI

Количество входов DI в устройстве:

Физических: 22  
Виртуальных: 22

☐ Использовать все DI  
☒ Только DI с назначениями

Выходы KL

Количество выходы KL в устройстве:

Физических: 20  
Виртуальных: 20

☐ Использовать все KL  
☒ Только KL с назначениями

☒ Вставить шаблон принимаемых сигналов

Генерировать Закрыть

Рисунок 12 – Настройка вкладки входы/выходы в окне ПО «BURZA»

При таких настройках в *ICD*-файл будут включены только те объекты узлов *DI\_GGIO*, *VDI\_GGIO* и *OUT\_GGIO* которые используются во внутренней логике устройства. Также будет создан шаблон подписки на *GOOSE*-сообщения (блок *Inputs*) с привязкой назначения к внутренним сигналам. Что позволит избежать дополнительной настройки устройства, после загрузки конфигурации из *SCD*-файла, при условии, что *IED*-конфигуратор использует данный шаблон при создании блока подписки на входящие *GOOSE*-сообщения.

Если устройство предварительно не сконфигурировано или предполагается внесение изменений в его логику работы, после загрузки конфигурации из *SCD*-файла, возможно включить в *ICD*-файл все объекты *DI\_GGIO*, *VDI\_GGIO* и *OUT\_GGIO*, для этого необходимо установить переключатели, на этой вкладке, в положение: «Использовать все *DI*» и «Использовать все *KL*».

При необходимости, на вкладке «Наборы данных», возможно создать и включить в *ICD*-файл наборы данных (*datSet*) которые в последствии будут использоваться *IED*-конфигуратором в блоках *GSEControl* и *ReportControl*.

### 1.2.8.3.2.6 Импорт конфигурации из SCD-файла

Для работы устройства в составе подстанции по протоколам MEK 61850, конфигурацию соответствующего IED-устройства необходимо загрузить из SCD-файла созданного IED-конфигуратором. Для этого, подключитесь к устройству через ПО «BURZA» и выберите пункт меню «PC830-ДЗ/IEC 61850/Импорт SCD-файла» и выберите подготовленный ранее SCD-файла. В открывшемся диалоговом окне (Рисунок 13) из списка («IED имя») по IED-имени необходимо выбрать конфигурацию, относящуюся к данному устройству. Если в SCD-файл включена конфигурация IED-устройства, созданная на основе ICD-файла экспортированного из данного устройства, список IED-устройств возможно сократить, до одного IED-устройства, установив флажок «Выбрать устройства по серийному номеру».




Рисунок 13 – Импорт SCD-файла в окне ПО «BURZA»

Вкладка «Передача» фактически является информационной и не требует внесения дополнительных настроек.



На вкладке «Прием» отображается список, всех *GOOSE*-сообщений на которые подписано устройство. Если в *IED*-конфигураторе входящие *GOOSE*-сообщения, в блоке *Inputs*, не привязаны к внутренним сигналам устройства (Рисунок 14) такую привязку необходимо выполнить на данном этапе. Для этого следует выделить сигнал *GOOSE*-сообщения (Рисунок 15) назначить его на виртуальный дискретный вход устройства (выбрать виртуальный дискретный вход в списке «Назначить принимаемый сигнал на»). Эту операцию необходимо повторить для всех подписанных *GSE*-блоков (список «Отправителей») и всех *GOOSE*-сообщений, задействованных в логике обработки устройства.

На один виртуальный дискретный вход устройства может быть назначено только один сигнал *GOOSE*-сообщения.

На виртуальный дискретный вход могут быть назначены только сигналы *GOOSE*-сообщения типов: *BOOLEAN* и *Quality*. Сигналы других типов будут приняты, но не обработаны.

Зависимость соответствия виртуального дискретного входа от значения сигнала *GOOSE*-сообщения показана в (Таблица 17).

Таблица 17 – Зависимость соответствия виртуального дискретного входа

| Тип сигнала <i>GOOSE</i> -сообщения | Значение виртуального дискретного входа |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|                                     | 1                                       | 0                     |
| <i>BOOLEAN</i>                      | <i>true</i>                             | <i>false</i>          |
| <i>Quality.validity</i>             | <i>good</i>                             | любое другое значение |

|                                                                                                                         |      |          |       |      |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div> |      |          |       |      |                               | <div>Лист</div> <div>37</div> |
|                                                                                                                         |      |          |       |      |                               |                               |
|                                                                                                                         |      |          |       |      |                               |                               |
|                                                                                                                         |      |          |       |      |                               |                               |
|                                                                                                                         |      |          |       |      |                               |                               |
| Изм.                                                                                                                    | Лист | № докум. | Подп. | Дата | <div>ЕАБР.656122.018 РЗ</div> |                               |

Импорт SCD файла

IED имя: A2PPC830-DZb\_Test ☐ выбрать устройство по серийному номеру

Передача Прием

Отправитель:

| IED        | GSE   |
|------------|-------|
| A2POMICRON | gseOm |

Параметры GSE:

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| LDevice  | LD0      |
| appID    | dsOm     |
| DataSet  | dsOm     |

Параметры подключения:

Подсеть: AA1Bus

| Параметр      | Значение          |
|---------------|-------------------|
| MAC-Address   | 01-0C-CD-01-00-01 |
| APPID         | 0001              |
| VLAN-ID       | 000               |
| VLAN-PRIORITY | 4                 |
| MinTime       | 4                 |
| MaxTime       | 1000              |

Набор данных

Принимаемый параметр: Назначен на:

☐ 1. OUT\_\_0 (Sostoyanie fizicheskikh i virtualnyh di

☐ Ind01

stVal (BOOLEAN)

Назначить принимаемый сигнал на:

\\Ws\_kbu\Public\A2P.scd

Сохранить в файл Записать в устройство Отмена

Рисунок 14 – Вкладка «Прием» в окне ПО «BURZA»

Импорт SCD файла

IED имя: A2PPC830-DZb\_Test ☐ выбрать устройство по серийному номеру

Передача Прием

Отправитель:

| IED        | GSE   |
|------------|-------|
| A2POMICRON | gseOm |

Параметры GSE:

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| LDevice  | LD0      |
| appID    | dsOm     |
| DataSet  | dsOm     |

Параметры подключения:

Подсеть: AA1Bus

| Параметр      | Значение          |
|---------------|-------------------|
| MAC-Address   | 01-0C-CD-01-00-01 |
| APPID         | 0001              |
| VLAN-ID       | 000               |
| VLAN-PRIORITY | 4                 |
| MinTime       | 4                 |
| MaxTime       | 1000              |

Набор данных

Принимаемый параметр: Назначен на:

☐ 1. OUT\_\_0 (Sostoyanie fizicheskikh i virtualnyh di

☐ Ind01

stVal (BOOLEAN) DI25

Назначить принимаемый сигнал на: DI25

\\Ws\_kbu\Public\A2P.scd

Сохранить в файл Записать в устройство Отмена

Рисунок 15 – Назначение сигнала GOOSE-сообщения на виртуальный дискретный ВХОД

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ

Лист

38

*GOOSE*-сообщения, не назначенные на виртуальные дискретные входы устройства, будут приняты устройством, но не задействованы во внутренней логике обработки.

Если в блоке *Inputs IED*-устройства, *IED*-конфигуратор входящие *GOOSE*-сообщения сопоставил с внутренними сигналами, то соответствия между сигналами *GOOSE*-сообщений и виртуальными дискретными входами устройства будут установлены автоматически. На данном этапе настройки, возможно, изменить эти связи. Для записи данной конфигурации в устройство необходимо нажать кнопку «Записать в устройство».

После импорта конфигурации *IED*-устройства из *SCD*-файла в физическое устройство следует проверить настройки сетевых коммуникационных каналов и синхронизации времени на соответствие фактическим параметрам шины процесса подстанции. При необходимости внести изменения в эти параметры.

Устройство готово к работе в составе подстанции по протоколам семейства MEK 61850.

|             |              |              |              |              |                    |              |             |  |    |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--|----|--|--|--|------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № инв.        | Подп. и дата | Ине. № подп |  |    |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |              |             |  |    |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |              |             |  | 39 |  |  |  |      |

### 1.2.9 Изоляционные свойства

Сопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в (Таблица 1) при температуре окружающего воздуха  $20 \pm 5$  °С – не менее 50 МОм.

Электрическая изоляция между цепями устройства при температуре окружающего воздуха  $20 \pm 5$  °С выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 45...65 Гц, значение которого приведено в (Таблица 18).

Таблица 18 – Группы контактов при проверке изоляции устройства

| Контролируемые цепи                         | Напряжение<br>мегаомметра, В |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| аналоговые – выходные (выходные реле)       | 2500                         |
| аналоговые – управление (дискретные входы)  | 2500                         |
| аналоговые – цепь питания                   | 2500                         |
| выходные – управление (дискретные входы)    | 2500                         |
| выходные – цепь питания                     | 2500                         |
| дискретные входы между собой                | 2500                         |
| дискретные выходы между собой               | 2500                         |
| между разомкнутыми контактами выходных реле | 500                          |
| между контактами <i>RS-485</i> , <i>USB</i> | 500                          |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ине. № подп  | Подп. и дата |
| Ине. № дубл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

- Устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 51317.4.2, СЖЗ:
  - контактный  $\pm 6$  кВ;
  - воздушный  $\pm 8$  кВ;
- Устойчивость к радиочастотному полю по ГОСТ 51317.4.3. СЖЗ: 10 В/м.  
80 – 1000 МГц;
- Устойчивость к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 51317.4.4, СЖ4: 4 кВ, частота повторения 2,5 кГц;
- Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ 51317.4.5:
  - по схеме «провод-провод» СЖЗ: 2 кВ;
  - по схеме «провод-земля» СЖ 4: 4 кВ;
- Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ 51317.4.6, СЖЗ: 10В;
- Устойчивость к колебательным затухающим помехам по ГОСТ 51317.4.12. СЖЗ, амплитуда повторяющихся КЗП:
  - по схеме «провод-провод» 1 кВ, 1 МГц;
  - по схеме «провод-земля» 2,5 кВ, 1 МГц.

Устройство при температуре окружающего воздуха  $20 \pm 5$  °С выдерживает действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой  $1,0 \pm 0,1$  МГц, с уменьшением модуля огибающей колебаний на 50 % относительно максимального значения после 3 – 4 периодов.

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

– корпусного блока с модулем центрального процессора, клавиатурой, цифровым индикатором, светодиодами индикации, портом *USB* на лицевой панели, а также кросс-платой и направляющими для установки сменных модулей;

- Наличие или отсутствие модулей *DI* и *RL* определяется исполнением устройства и оговаривается при заказе. Остальные модули в устройстве присутствуют всегда.

Каждый модуль, кроме модуля центрального процессора, представляет собой печатную плату с установленными элементами и задней панелью с винтовыми клеммами и/или соединителями для подключения внешних цепей.

Все входные (выходные) внешние разъемы электронных модулей, а также клеммники имеют соответствующую маркировку.

Модули, перемещаясь по направляющим, стыкуются с остальной частью устройства посредством кросс-платы и фиксируются в рабочем положении крепежными винтами М3.

Габаритные и присоединительные размеры, а также виды монтажа устройства приведены в Приложении А.

Все элементы управления устройством расположены на передней панели. На передней панели устройства расположены окно индикатора, кнопки управления устройством, светодиодная индикация, а также окно *miniUSB* разъема для подключения к компьютеру.

Общий вид передней (лицевой) панели устройства показан на (Рисунок 16).




Рисунок 16 – Общий вид передней (лицевой) панели устройства

- 1 – окно индикатора;
- 2 – окно разъема *miniUSB*;
- 3 – светодиодная индикация «Исправно»;
- 4 – светодиодные индикаторы (назначаются пользователем);
- 5 – кнопки управления «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ»;
- 6 – кнопка «ВВОД»;
- 7 – кнопка «Включить выключатель»;
- 8 – кнопка «СБРОС»;
- 9 – кнопка «Отключить выключатель»;
- 10 – светодиодный индикатор «Выключатель включен»;
- 11 – светодиодный индикатор «Выключатель отключен»;
- 12 – окошки для вкладыша с наименованиями функций, назначенных для отображения светодиодной индикацией.

Состав устройства со стороны разъемов (тыльная сторона) показан на (Рисунок 17).

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл. |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ




Рисунок 17 – Состав устройства РС830-ДЗ (вид со стороны разъемов модулей)



### 1.3.1.1 Модуль $PW$

Вид модуля  $PW$  со стороны разъемов для внешних подключений и его маркировка показаны на (Рисунок 18).




Рисунок 18 – Модуль *PW* (вид со стороны разъемов для внешних подключений)

- 1 – винт заземления;
- 2 – разъем порта связи *RS-485*;
- 3 – разъем реле контроля исправности;
- 4 – разъем питания  $U_{\text{пит}}$ ;
- 5 – светодиодная индикация  $T_x$  порта связи *RS-485*;
- 6 – светодиодная индикация  $R_x$  порта связи *RS-485*;
- 7 – светодиодная индикация неисправности предохранителя (при неисправности предохранителя светодиод горит красным светом);
- 8 – крепежные отверстия.

Для установки/извлечения/замены батареи необходимо отключить устройство от питания и извлечь модуль *PW* из устройства. Отсек для установки литиевой батареи расположен на плате модуля.

Ответные части разъемов поз. 2–4 модуля входят в его состав, имеют соответствующую маркировку и на рисунке не показаны.

### 1.3.1.2 Модуль *DI*

Модули *DI* предназначены для ввода в устройство дискретных сигналов.

Основные параметры дискретных входов модуля описаны в п.1.2.5 и (Таблица 3).

Аппаратно модули *DI* идентичны. Отличаются модули дискретных входов маркировкой задних планок и ключами. Ключи – это комбинация перемычек, которая указывает на соответствие модуля *DI* указанному номеру.

Доступны исполнения модуля, отличающиеся друг от друга по номинальному напряжению дискретных входов: 110 и 220 В.

Вид модулей *1DI*, *2DI*, *3DI* и *4DI*, со стороны разъемов для внешних подключений и их маркировка показаны на (Рисунок 19). Ответные части разъемов модулей входят в их состав, имеют соответствующую маркировку и на рисунке не показаны.




Рисунок 19 – Модули *1DI*, *2DI*, *3DI* и *4DI* (вид со стороны разъемов для внешних подключений) и их маркировка

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл. |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ

Лист  
46

На (Рисунок 20) показана таблица задания исполнений модуля *DI* и расположение перемычек *J1* и *J2*.



Рисунок 20 – Расположение и комбинации перемычек *J1* и *J2* для задания исполнений модуля *DI*

Для задания необходимого исполнения модулю *DI*, необходимо замкнуть/разомкнуть (залить припоем или убрать его) перемычки *J1* и *J2* согласно комбинациям, указанным в таблице.

Выбор и задание номинального напряжения дискретных входов производится выбором положения перемычек *J3*, *J4* . . . *J14* на плате модуля (Рисунок 21).



Рисунок 21 – Расположение и комбинации перемычек *J4* . . . *J14* для задания напряжений дискретных входов на 110 и 220 В

Для задания напряжения 110 В на дискретные входы *DI*, необходимо замкнуть (залить припоем) перемычки *J3*, *J4* . . . *J14*. Для задания напряжения 220 В на дискретные входы *DI*, перемычки припоем не заливаются.

### 1.3.1.3 Модуль *RL*

Модули *1RL*, *2RL*, *3RL* и *4RL* предназначены для подключения выходных реле.

Основные параметры выходных реле модуля описаны в п.1.2.6 и (Таблица 4).

Аппаратно модули *RL* идентичны. Отличаются модули выходных реле маркировкой задних планок и ключами. Ключи – это комбинация перемычек, которая указывает на соответствие модуля *RL* указанному номеру.

Вид модулей *1RL*, *2RL*, *3RL* и *4RL*, со стороны разъемов для внешних подключений и их маркировка показаны на (Рисунок 22). Ответные части разъемов модулей входят в их состав, имеют соответствующую маркировку и на рисунке не показаны.




Рисунок 22 – Модули *1RL*, *2RL* и *3RL* (вид со стороны разъемов для внешних подключений) и их маркировка

На (Рисунок 23) показаны таблица комбинаций задания исполнений модуля *RL* и места расположения перемычек *J1* и *J2*.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

|      |
|------|
| Лист |
| 48   |




Таблица 1 - Задание исполнения модуля

| Исполнение модуля | Наличие перемычек: |             |
|-------------------|--------------------|-------------|
|                   | нет-разомкнуто     | да-замкнуто |
|                   | J1                 | J2          |
| 1RL               | НЕТ                | НЕТ         |
| 2RL               | НЕТ                | ДА          |
| 3RL               | ДА                 | НЕТ         |
| 4RL               | ДА                 | ДА          |


Рисунок 23 – Таблица задания исполнений модуля *RL* и места расположения перемычек *J1* и *J2*

Для задания необходимого исполнения модулю *RL*, необходимо замкнуть/разомкнуть (залить припоем или убрать его) перемычки *J1* и *J2* согласно комбинациям, указанным в таблице.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | Лист<br>49         |  |  |  |  |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

Основные параметры измерительных входов модуля описаны в п.1.2.4 и табл. 1-2 Вид модуля *AI-DZ-3* со стороны разъемов для внешних подключений и его маркировка показаны на (Рисунок 24).



1 – разъем измерительных токовых цепей  $I_A, I_B, I_C, 3I_0$ ;  
2 – разъем аналоговых входов напряжений  $U_A, U_B, U_C, U_n, U_{ни}, 3U_0, U_{сх}$  ;  
3 – крепежные отверстия.

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |





## 1.4 Устройство и работа

### 1.4.1 Реализация основных функций

#### 1.4.1.1 Основная защита

Основная защита может работать как МТЗ или как ДЗ. Устройство содержит восемь ступеней ОЗ, каждая ступень имеет одинаковый набор уставок.

Время срабатывания ОЗ в режиме МТЗ при угле направления мощности равном  $\Phi_{мч}$  и скачкообразном увеличении тока от  $0,5I_y$  до  $3I_y$  – не более 0,035 с. Время возврата ОЗ в режиме МТЗ при угле направления мощности равном  $\Phi_{мч}$  и скачкообразном уменьшении тока от  $3I_y$  до  $0,1I_y$  – не более 0,05 с.

Время срабатывания ОЗ в режиме ДЗ при угле сопротивления равном  $\Phi_{мч}$ , токе не менее 1,5 А, скачкообразном снижении линейного напряжения от напряжения 100 В, соответствующего  $1,2Z_y$ , до напряжения, соответствующего  $0,6Z_y$  – не более 0,035 с.

Время возврата ОЗ в режиме ДЗ при угле сопротивления равном  $\Phi_{мч}$ , токе не менее 1,5 А, скачкообразном увеличении линейного напряжения от напряжения, соответствующего  $0,1Z_y$  до напряжения, соответствующего  $1,2Z_y$  (не более 100 В) – не более 0,05 с.

По результатам работы ОЗ формируются сигналы: «Пуск ОЗ», «Работа ОЗ», «Работа ОЗ с ускорением». Данные сигналы могут быть назначены на выходные реле, светодиоды или Дф.

При работе ОЗ в режиме МТЗ и при работе ОЗ в режиме ДЗ используются отдельные таймеры задержки на срабатывание, завязанные на общий выход. Оба таймера запускаются одновременно, а защита выбирает таймер в соответствии с режимом работы. Режим работы определяется по текущему состоянию защиты. Таймеры для ввода автоматического ускорения, для работы автоматического и оперативного ускорения одни и те же для двух режимов.

На (Рисунок 27) приведен фрагмент функциональной схемы логики работы ОЗ.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 53   |




Рисунок 27 – Фрагмент функциональной схемы логики ОЗ

Сигналы блокировка (ускорение) по *DI* и *KL* формируются по логике «ИЛИ» из всех входов и выходов, назначенных на блокировку (ускорение).

Алгоритм формирования сигналов блокировка (ускорение) по *DI* и *KL* представлен на (Рисунок 28).




Рисунок 28 – Алгоритм формирования сигналов блокировки (ускорения) ОЗ по дискретным входам и логическим выходам реле

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

Конфигурация ОЗ представлена в (Таблица 19).

Таблица 19 – Конфигурация ОЗ

| Название уставки<br>или параметра                                                      | Диапазон                                                         | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Блокировка ОЗ 1...ОЗ 8 по<br><i>DI1...DI44</i>                                         | Откл., Вкл. прямо,<br>Вкл. инверсно                              | 591                                             |
| Блокировка ОЗ 1...ОЗ 8 по<br>одному из <i>KL1...KL40</i>                               | Вкл., Откл.                                                      | 570                                             |
| Ускорение ОЗ 1 по <i>DI1...DI44</i>                                                    | Откл., Вкл. прямо,<br>Вкл. инверсно                              | 597                                             |
| Ускорение ОЗ 1 по одному из<br><i>KL1...KL40</i>                                       | Вкл., Откл.                                                      | 577                                             |
| Назначение РПО (для работы<br>автоматического ускорения по<br>инверсному значению РПО) | Откл.,<br><i>DI1...DI44</i> прямо,<br><i>DI1...DI44</i> инверсно | 731                                             |

В режиме МТЗ компаратор функции реагирует на превышение фазных или линейных токов (выбирается уставкой). Дополнительно, в данном режиме работы компаратор может учитывать направление мощности, блокироваться по уровню второй гармоники, работать с вольт-метровой блокировкой, блокироваться по БНН, блокироваться по факту снижения напряжения ниже нижней границы.

По факту работы отдельной функции блокировки по отношению уровня второй гармоники к уровню первой, уставкой можно разрешить или запретить блокировку ступени ОЗ. При этом учитывается режим работы ОЗ по току: по фазным токам, блокировка работает по отношению гармоник в фазных токах, при работе по линейным – в линейных.

По факту работы отдельной функции вольт метровой блокировки уставкой можно разрешить или запретить блокировку ступени ОЗ.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЗ*

Лист  
55

По факту работы БНН уставками можно задать следующие режимы работы:

1) ненаправленная МТЗ не реагирует на работу БНН;

2) для направленной МТЗ:

– «блокировка отключена» – в данном варианте ОЗ не реагирует на работу БНН;

– «блокировка работы ступени» – в данном варианте ОЗ полностью блокируется по факту работу БНН;

– «блокировка работы направленности» – в данном варианте ОЗ автоматически переводится в токовую ненаправленные.

Направленность отдельно для каждой ступени ОЗ в режиме МТЗ реализуется только при работе по фазным токам органом направления мощности, выполненным по «девятистоградусной схеме». При работе по линейным токам направленность автоматически блокируется. Орган направления мощности ОЗ выполняет сравнение углов между векторами фазных токов и междуфазных напряжений противоположных фаз, т.е.  $I_A$  и  $U_{BC}$ ,  $I_B$  и  $U_{CA}$ ,  $I_C$  и  $U_{AB}$ . Векторы указанных напряжений перед сравнением поворачиваются на угол 90 градусов против часовой стрелки в сторону опережения, что соответствует совпадению фаз контролируемых токов и напряжений при металлических трехфазных, двухфазных и однофазных КЗ с чисто активным сопротивлением петли КЗ. Так как поворачивание вектора рабочего напряжения на угол 90 градусов предусмотрено внутренним алгоритмом устройства, то угол максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$  должен задаваться равным углу импеданса защищаемой линии.

Если значение одного фазного тока ( $I_A$ ,  $I_B$ ,  $I_C$  соответственно) меньше 0,02 номинального значения тока, тогда определение угла между соответствующим током и напряжением считается невозможным и работа направленной ступени ОЗ в режиме МТЗ блокируется по данной фазе.

Если значение одного линейного напряжения, используемого совместно с соответствующим током при определении углов, ( $U_{BC}$ ,  $U_{CA}$ ,  $U_{AB}$  соответственно) меньше  $0,02U_n$ , тогда определение угла между соответствующим током и

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 56   |

напряжением считается невозможным и работа направленной ступени ОЗ в режиме МТЗ блокируется по данной фазе.

При просадке всех трех напряжений ниже нижней границы алгоритм работы ОЗ в режиме МТЗ определяется уставкой. Просадка напряжения не влияет на работу ненаправленной МТЗ.

2) для направленной МТЗ:

– «блокировка отключена» МТЗ не реагирует на снижение напряжения до уровня ограничения расчета угла направленности. После снижения напряжения ниже уровня блокировки расчета угла МТЗ блокируется;

– «блокировка работы ступени» – в данном варианте МТЗ полностью блокируется при просадке напряжения;

– «блокировка работы направленности» – в данном варианте МТЗ автоматически переводится в токовую ненаправленную.

Для направленных защит ОЗ во всех режимах введен гистерезис по углу на концах зоны срабатывания с уставкой в диапазоне от 0 до 10 градусов (с шагом 1 градус). Задаваемая уставка по гистерезису говорит о том, что для выхода из зоны срабатывания нужно повернуть угол на заданное уставкой по гистерезису значение градусов больше как с одной, так и с другой стороны в сторону зоны несрабатывания.

Диаграмма направленности ОЗ представлена на (Рисунок 29).

|                    |      |          |       |      |             |              |              |              |              |             |              |      |    |
|--------------------|------|----------|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|----|
| Изм                | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № инв. | Подп. и дата | Лист | 57 |
|                    |      |          |       |      |             |              |              |              |              |             |              |      |    |
|                    |      |          |       |      |             |              |              |              |              |             |              |      |    |
|                    |      |          |       |      |             |              |              |              |              |             |              |      |    |
|                    |      |          |       |      |             |              |              |              |              |             |              |      |    |
| ЕАБР.656122.018 РЭ |      |          |       |      |             |              |              |              |              |             |              | Лист | 57 |



|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |




Рисунок 30 – Функциональная схема логики компаратора ОЗ в режиме МТЗ

В (Таблица 20) представлены уставки ОЗ в режиме работы МТЗ

Таблица 20 – Уставки ОЗ в режиме работы МТЗ

| Название уставки<br>или параметра                                                    | Диапазон                                                                      | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                             | 3                                               |
| Разрешение работы ступени                                                            | Откл., МТЗ,<br>ДЗ фаза-фаза,<br>ДЗ фаза- <i>N</i> ,<br>ДЗ фаза-фаза- <i>N</i> | 190                                             |
| Режим работы по току                                                                 | фазные, линейный                                                              | 199                                             |
| Выбор уставки по току срабатывания                                                   | 0,1...125 А,<br>с шагом 0,01 А                                                | 200                                             |
| Разрешение направленности                                                            | Вкл. / Откл.                                                                  | 201                                             |
| Выбор уставки по углу максимальной<br>чувствительности $\Phi_{мч}$                   | 0...359 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup>                              | 202                                             |
| Выбор уставки по углу ширины зоны<br>$\Phi_{шз}$                                     | 10...180 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup>                             | 203                                             |
| Выбор уставки по времени<br>срабатывания ОЗ с режиме ДЗ ( $T_{у.дз.}$ )              | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                   | 204                                             |
| Выбор уставки по времени<br>срабатывания ОЗ с режиме МТЗ ( $T_{у.мтз.}$ )            | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                   | 205                                             |
| Разрешение автоматического ускорения                                                 | Вкл. / Откл.                                                                  | 206                                             |
| Уставка по времени ввода<br>автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )              | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                                                  | 207                                             |
| Выбор уставки по времени<br>срабатывания ОЗ с автоматическим<br>ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                                                    | 208                                             |
| Выбор уставки по времени<br>срабатывания ОЗ с оперативным<br>ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                   | 209                                             |

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подп  |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

*ЕАБР.656122.018 РЗ*



## Продолжение таблицы 20

| 1                                                | 2                                               | 3   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике | Откл., Вкл.                                     | 210 |
| Разрешение работы с вольт-метровой блокировкой   | Откл., Вкл.                                     | 211 |
| Блокировка по БНН                                | Откл., Вкл. вл. направленности, Вкл. бл. работы | 212 |
| Блокировка по снижению напряжения                | Откл., Вкл. вл. направленности, Вкл. бл. работы | 213 |
| Коэффициент возврата по току                     | 0,95                                            | —   |
| Гистерезис по углу                               | $0 \dots 10^0$ , с шагом $1^0$                  | 494 |

Внешний вид окна настроек ОЗ в режиме МТЗ в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 31).




Рисунок 31 – Окно настроек ОЗ в режиме МТЗ в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ОЗ в режиме МТЗ;
- 2 – выбор режима работы по току ОЗ;
- 3 – ввод уставки по току срабатывания ОЗ;
- 4 – разрешение работы по направлению мощности;
- 5 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 6 – ввод уставки по углу ширины зоны срабатывания  $\Phi_{шз}$ ;
- 7 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание в режиме МТЗ ( $T_{у.мтз}$ );
- 8 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ОЗ;
- 9 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ОЗ ( $T_{ввау}$ );
- 10 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ОЗ ( $T_{зау}$ );
- 11 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ОЗ ( $T_{зоу}$ );
- 12 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по 2-й гармонике;
- 13 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по ВМБ;
- 14 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по БНН;
- 15 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по снижению напряжения.

В режиме ДЗ компаратор функции работает по сопротивлению. В режиме ДЗ есть возможность выбора трех типов характеристик срабатывания по сопротивлению: круговая с центром в начале координат, с возможностью выреза сектора; эллиптическая, проходящая через начало координат; полигональная.

Устройство постоянно по соотношению токов определяет тип КЗ ( $A0, B0, C0, AB, BC, CA, ABC$ ). ОЗ в режиме ДЗ работает по определенному контуру КЗ. Тип КЗ определяется по следующим условиям:

Тип КЗ =  $A0$ , если  $((I_a > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_b < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_c < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)))$ ;

Тип КЗ =  $B0$ , если  $((I_a < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_b > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_c < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)))$ ;

Тип КЗ =  $C0$ , если  $((I_a < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_b < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_c > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)))$ ;

|             |              |              |              |              |                                                              |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | <p style="text-align: center;"><b>ЕАБР.656122.018 РЗ</b></p> |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                                                              |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                                                              |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                                                              |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                                                              |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                                                              |  |  |  |  | 62   |

$(I_c > 0,9\max(I_a, I_b, I_c))$ );

Тип КЗ = АВ, если  $((I_a > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_b > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_c < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)))$ ;

$(I_c < 0,9\max(I_a, I_b, I_c))$ );

Тип КЗ = ВС, если  $((I_a < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_b > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_c > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)))$ ;

$(I_c > 0,9\max(I_a, I_b, I_c))$ );

Тип КЗ = СА, если  $((I_a > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_b < 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_c > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)))$ ;

$(I_c > 0,9\max(I_a, I_b, I_c))$ );

Тип КЗ = АВС, если  $((I_a > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_b > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)) \text{ И } (I_c > 0,9\max(I_a, I_b, I_c)))$ .

Для каждого типа характеристики ОЗ может контролировать:

а) межфазные петли АВ, ВС, СА (работа ступени разрешена как «ДЗ фаза-фаза»).

Сопротивления подсчитываются по формуле:

$$Z_{\phi 1 \phi 2} = (U_{\phi 1 \phi 2}) / (I_{\phi 1 \phi 2}), \quad (1)$$

Значения напряжений и токов, используемых при расчете сопротивлений по формуле (1), приведены в (Таблица 21).

Таблица 21 – Составляющие для расчета межфазных сопротивлений

| Сопротивление<br>петли | Числитель<br>формулы (1) | Знаменатель<br>формулы (1) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| $Z_{ab}$               | $U_{ab}$                 | $I_{ab}$                   |
| $Z_{bc}$               | $U_{bc}$                 | $I_{bc}$                   |
| $Z_{ca}$               | $U_{ca}$                 | $I_{ca}$                   |

Функциональная схема логики компаратора ОЗ в режиме работы ДЗ с контролем межфазных петель представлена на (Рисунок 32).

|                                                                                     |                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
| <div>Изм</div> <div>Лист</div> <div>№ докум.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div> | <div>Ине. № подп</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Ине. № дубл.</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> |  |  |  |  | <div>ЕАБР.656122.018 РЗ</div> <div>Лист</div> <div>63</div> |
|                                                                                     |                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                             |




Рисунок 32 – Функциональная схема логики компаратора ОЗ в режиме ДЗ при контроле межфазных петель АВ, ВС, СА

б) фазные петли  $A0$ ,  $B0$ ,  $C0$  (работа ступени разрешена как «ДЗ фаза- $N$ »).

Сопротивления подсчитываются по формуле:

$$Z_{\phi 0} = U_{\phi} / (I_{\phi} + \kappa I_0) , \quad (2)$$

Значения напряжений и токов, используемых при расчете сопротивлений по формуле (2), приведены в (Таблица 22).

Таблица 22 – Составляющие для расчета межфазных сопротивлений

| Сопротивление<br>петли | Числитель<br>формулы (2) | Знаменатель<br>формулы (2) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| $Z_{a0}$               | $U_a$                    | $I_a + \kappa I_0$         |
| $Z_{b0}$               | $U_b$                    | $I_b + \kappa I_0$         |
| $Z_{c0}$               | $U_c$                    | $I_c + \kappa I_0$         |

Функциональная схема логики компаратора ОЗ в режиме работы ДЗ с контролем фазных петель представлена на (Рисунок 33).

|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |  |  |            |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--|--|--|--|--|------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № инв.        | Подп. и дата |  |  |  |  |  | Лист<br>65 |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |  |  |            |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |  |  |            |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |  |  |            |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |  |  |            |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |              |  |  |  |  |  |            |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |




Рисунок 33 – Функциональная схема логики компаратора ОЗ в режиме ДЗ при контроле фазных петель A0, B0, C0

в) все петли (работа ступени разрешена как «ДЗ фаза-фаза-*N*»).

Функциональная схема логики компаратора ОЗ в режиме работы ДЗ с контролем всех петель представлена на (Рисунок 34).




Рисунок 34 – Функциональная схема логики компаратора ОЗ в режиме ДЗ при контроле всех петель *A0, B0, C0, AB, BC, CA*

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

|      |
|------|
| Лист |
| 67   |





При снижении фазных токов ниже  $0,02I_H$ , работа ОЗ в режиме ДЗ блокируется.

При снижении фазных (линейных) напряжений ниже порога  $0,01U_H$  ( $0,02U_H$ ), наличии тока выше  $0,02I_H$  ступени ДЗ на время 0,5 с, переводятся на работу по памяти. При этом для определения фаз рабочих напряжений в момент их снижения (исчезновения) с частотой 50 Гц, моделируется продолжение на 0,5 с изменения синусоиды до снижения напряжения.

Если снизились все напряжения ниже указанного порога и истекли 0,5 с распространения фазы нормального режима (работа по памяти), то работа ОЗ с круговой направленной, эллиптической и полигональной характеристикой в режиме ДЗ работает согласно выбранного режима. По факту снижения напряжения ниже нижней границы возможны следующие режимы работы:

1) на работу ДЗ с круговой не направленной характеристикой не влияет снижение напряжения;

2) для ДЗ с круговой направленной, эллиптической, полигональной характеристикой можно задать следующие режимы работы:

– «блокировка отключена» – в данном варианте ОЗ не реагирует на снижение напряжения до уровня ограничения расчета угла. После снижения напряжения ниже уровня блокировки расчета угла ОЗ блокируется;

– «блокировка работы ступени» – в данном варианте ОЗ полностью блокируется по факту снижения напряжения;

– «блокировка работы направленности» – в данном варианте при снижении напряжений ниже нижней границы проверяется разрешение работы по дополнительной зоне ДЗ:

- если работа по дополнительной зоне запрещена, то ОЗ автоматически переводится в токовую ненаправленные;

- если работа по дополнительной зоне разрешена, то ОЗ отрабатывает по алгоритму круговой ненаправленной ДЗ с уставками по сопротивлению для дополнительной зоны. Если при отработке дополнительной зоны защита не

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист               |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | 69                 |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                    |  |  |  |  |






Рисунок 36 – Круговая характеристика ОЗ в режиме работы ДЗ

Характеристика с режимом работы по направлению мощности представлена на (Рисунок 37).




Рисунок 37 – Круговая характеристика ОЗ с режимом работы по направлению мощности

Уставки ОЗ в режиме работы ДЗ с круговой характеристикой представлены в (Таблица 23).

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

|      |
|------|
| Лист |
| 71   |

Таблица 23 – Уставки ОЗ в режиме работы ДЗ с круговой характеристикой

| Название уставки<br>или параметра                                       | Диапазон                                                                      | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                             | 3                                               |
| Разрешение работы ступени                                               | Откл., МТЗ,<br>ДЗ фаза-фаза,<br>ДЗ фаза- <i>N</i> ,<br>ДЗ фаза-фаза- <i>N</i> | 190                                             |
| Выбор типа характеристики ОЗ                                            | 1 – круговая,<br>2 – эллиптическая,<br>3 – полигональная                      | 191                                             |
| Выбор уставки по сопротивлению<br>срабатывания                          | 0,1...500 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                              | 192                                             |
| Разрешение работы дополнительной<br>зоны                                | Вкл. / Откл.                                                                  | 197                                             |
| Уставка по сопротивлению<br>срабатыванию дополнительной зоны            | 0,1...300 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                              | 198                                             |
| Режим работы по току                                                    | фазные, линейный                                                              | 199                                             |
| Выбор уставки по току срабатывания                                      | 0,1...125 А,<br>с шагом 0,01 А                                                | 200                                             |
| Разрешение направленности                                               | Вкл. / Откл.                                                                  | 201                                             |
| Выбор уставки по углу максимальной<br>чувствительности $\Phi_{мч}$      | 0...359°,<br>с шагом 1°                                                       | 202                                             |
| Выбор уставки по углу ширины зоны $\Phi_{шз}$                           | 10...180°,<br>с шагом 1°                                                      | 203                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ОЗ с режиме ДЗ ( $T_{у.дз.}$ ) | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                   | 204                                             |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата |
|             | Взам. инв. № |
|             | Ине. № дубл. |
|             | Подп. и дата |
|             | Ине. № инв.  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

*ЕАБР.656122.018 РЗ*

|      |
|------|
| Лист |
| 72   |

Продолжение таблицы 23

| 1                                                                              | 2                                                     | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с режиме МТЗ ( $T_{у.МТЗ.}$ )         | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                           | 205 |
| Разрешение автоматического ускорения                                           | Вкл. / Откл.                                          | 206 |
| Уставка по времени ввода автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )           | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                          | 207 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                            | 208 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                           | 209 |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике                               | Откл., Вкл.                                           | 210 |
| Блокировка по БНН                                                              | Откл., Вкл. вл.<br>направленности,<br>Вкл. бл. работы | 212 |
| Блокировка по снижению напряжения                                              | Откл., Вкл. вл.<br>направленности,<br>Вкл. бл. работы | 213 |
| Блокировка по нагрузке                                                         | Откл., Вкл.                                           | 214 |
| Выбор уставки по сопротивлению нагрузки                                        | 10...500 Ом,<br>с шагом 0,1 Ом                        | 360 |
| Блокировка при качаниях                                                        | Откл., Вкл БКб.,<br>Вкл БКм.                          | 215 |
| Коэффициент возврата по току                                                   | 0,95                                                  | —   |
| Гистерезис по углу                                                             | 0...10°, с шагом 1°                                   | 494 |

Внешний вид окна настроек ОЗ в режиме ДЗ с круговой характеристикой в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 38).

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

|    |                                           |              |
|----|-------------------------------------------|--------------|
| 1  | Разрешение ОЗ                             | ДЗ фаза-фаза |
| 2  | Характеристика                            | круговая     |
| 3  | Zсраб от 0,1 до 500 Ом, с шагом 0,01 Ом   | 0,10         |
| 4  | Раб.доп.з.                                | Откл         |
| 5  | Z доп. от 0,1 до 300 Ом, с шагом 0,01 Ом  | 0,10         |
| 6  | Режим I                                   | фазные       |
| 7  | I сраб. от 0,1 до 125 А, с шагом 0,01 А   | 1,00         |
| 8  | Направл.                                  | Откл         |
| 9  | Фм.ч. от 0 до 359 град., с шагом 1 град.  | 0            |
| 10 | Фш.з. от 10 до 180 град., с шагом 1 град. | 10           |
| 11 | Ту.дз. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс    | 1000         |
| 12 | Ту.мтз. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс   | 1000         |
| 13 | Ввод а.у.                                 | Вкл          |
| 14 | Твв.а.у. от 500 до 2000 мс, с шагом 10 мс | 500          |
| 15 | Та.у. от 0 до 1000 мс, с шагом 10 мс      | 0            |
| 16 | То.у. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс     | 0            |
| 17 | Бл. по 2-й гарм.                          | Откл         |
| 18 | Блок. по БНН1                             | Откл         |
| 19 | Блок. по снижению U                       | Откл         |
| 20 | Бл.по нагр.                               | Откл         |
| 21 | Блок. при качаниях                        | Откл         |

Рисунок 38 – Окно настроек ДЗ с круговой характеристикой в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ОЗ в режиме ДЗ;
- 2 – выбор типа характеристики ДЗ;
- 3 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания ОЗ ( $Z_y$ );
- 4 – разрешение работы дополнительной зоны по сопротивлению;
- 5 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания дополнительной зоны ОЗ ( $Z_{доп}$ );
- 6 – выбор режима работы по току (при переводе ДЗ в МТЗ);
- 7 – ввод уставки по току срабатывания ОЗ (при переводе ДЗ в МТЗ);
- 8 – разрешение работы по направлению мощности;
- 9 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 10 – ввод уставки по углу ширины зоны срабатывания  $\Phi_{шз}$ ;

- |             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

Эллиптическая характеристика представлена на (Рисунок 39).



В (Таблица 24) представлены уставки ОЗ в режиме работы ДЗ с эллиптической характеристикой.

Таблица 24 – Уставки ОЗ в режиме работы ДЗ с эллиптической характеристикой

| Название уставки<br>или параметра                                            | Диапазон                                                                      | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                             | 3                                               |
| Разрешение работы ступени                                                    | Откл., МТЗ,<br>ДЗ фаза-фаза,<br>ДЗ фаза- <i>N</i> ,<br>ДЗ фаза-фаза- <i>N</i> | 190                                             |
| Выбор типа характеристики ОЗ                                                 | 1 – круговая,<br>2 – эллиптическая,<br>3 – полигональная                      | 191                                             |
| Выбор уставки по сопротивлению<br>срабатывания                               | 0,1...500 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                              | 192                                             |
| Разрешение работы дополнительной<br>зоны                                     | Вкл. / Откл.                                                                  | 197                                             |
| Уставка по сопротивлению<br>срабатыванию дополнительной зоны                 | 0,1...300 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                              | 198                                             |
| Режим работы по току                                                         | фазные, линейный                                                              | 199                                             |
| Выбор уставки по току срабатывания                                           | 0,1...125 А,<br>с шагом 0,01 А                                                | 200                                             |
| Коэффициент эллипса                                                          | 0,1...1,0,<br>с шагом 1                                                       | 201                                             |
| Выбор уставки по углу максимальной<br>чувствительности $\Phi_{мч}$           | 0...359 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup>                              | 202                                             |
| Выбор уставки по времени<br>срабатывания ОЗ с режиме ДЗ ( $T_{у.дз.}$ )      | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                   | 204                                             |
| Выбор уставки по времени<br>срабатывания ОЗ с режиме МТЗ<br>( $T_{у.мтз.}$ ) | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                   | 205                                             |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

*ЕАБР.656122.018 РЗ*



Продолжение таблицы 24

| 1                                                                              | 2                                                     | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| Разрешение автоматического ускорения                                           | Вкл. / Откл.                                          | 206 |
| Уставка по времени ввода автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )           | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                          | 207 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                            | 208 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                           | 209 |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике                               | Откл., Вкл.                                           | 210 |
| Блокировка по БНН                                                              | Откл., Вкл. вл.<br>направленности, Вкл.<br>бл. работы | 212 |
| Блокировка по снижению напряжения                                              | Откл., Вкл. вл.<br>направленности, Вкл.<br>бл. работы | 213 |
| Блокировка по нагрузке                                                         | Откл., Вкл.                                           | 214 |
| Блокировка при качаниях                                                        | Откл., Вкл БКб.,<br>Вкл БКм.                          | 215 |
| Коэффициент возврата по току                                                   | 0,95                                                  | —   |
| Гистерезис по углу                                                             | 0...10 <sup>0</sup> , с шагом 1 <sup>0</sup>          | 494 |

Внешний вид окна настроек ОЗ в режиме ДЗ с эллиптической характеристикой в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 40).

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

Лист  
77

|    |                                           |               |
|----|-------------------------------------------|---------------|
| 1  | Разрешение ОЗ                             | ДЗ фаза-фаз   |
| 2  | Характеристика                            | эллиптическая |
| 3  | Zсраб. от 0,1 до 500 Ом, с шагом 0,01 Ом  | 0,10          |
| 4  | K эллипса от 0,1 до 1, с шагом 0,1        | 0,1           |
| 5  | Раб.доп.з.                                | Откл          |
| 6  | Z доп. от 0,1 до 300 Ом, с шагом 0,01 Ом  | 0,10          |
| 7  | Режим I                                   | фазные        |
| 8  | I сраб. от 0,1 до 125 А, с шагом 0,01 А   | 1,00          |
| 9  | Фм.ч. от 0 до 359 град., с шагом 1 град.  | 0             |
| 10 | Ту.дз. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс    | 1000          |
| 11 | Ту.мтз. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс   | 1000          |
| 12 | Ввод а.у.                                 | Вкл           |
| 13 | Твв.а.у. от 500 до 2000 мс, с шагом 10 мс | 500           |
| 14 | Та.у. от 0 до 1000 мс, с шагом 10 мс      | 0             |
| 15 | То.у. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс     | 0             |
| 16 | Бл. по 2-й гарм.                          | Откл          |
| 17 | Блок. по БНН1                             | Откл          |
| 18 | Блок. по снижению U                       | Откл          |
| 19 | Бл.по нагр.                               | Откл          |
| 20 | Блок. при качаниях                        | Откл          |

Рисунок 40 – Окно настроек ДЗ с эллиптической характеристикой в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ОЗ в режиме ДЗ;
- 2 – выбор типа характеристики ДЗ;
- 3 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания ОЗ ( $Z_y$ );
- 4 – ввод уставки по коэффициенту эллипса;
- 5 – разрешение работы дополнительной зоны по сопротивлению;
- 6 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания дополнительной зоны ОЗ ( $Z_{доп}$ );
- 7 – выбор режима работы по току (при переводе ДЗ в МТЗ);
- 8 – ввод уставки по току срабатывания ОЗ (при переводе ДЗ в МТЗ);
- 9 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 10 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ОЗ в режиме ДЗ ( $T_{у.дз}$ );

- 11 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ОЗ в режиме МТЗ ( $T_{у.МТЗ}$ );
- 12 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ОЗ;
- 13 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ОЗ ( $T_{ввay}$ );
- 14 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ОЗ ( $T_{заy}$ );
- 15 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ОЗ ( $T_{зоy}$ );
- 16 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по 2-й гармонике;
- 17 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по БНН;
- 18 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по снижению напряжения;
- 19 – разрешение или запрет блокировки по нагрузке;
- 20 – разрешение или запрет блокировки от качаний.

Полигональную характеристику описывает четырехугольник.

Для  $\Phi_{мч}$  от 0 до 179 градусов сверху и снизу, полигональная характеристика ограничена прямыми 3 и 6, которые параллельны оси «+1» и отстают от нее на расстояние  $X_y$ . Слева ограничена прямой 4, которая параллельна оси «+J» и отстает от нее на расстояние  $0,5R_{пр}$ . Справа ограничена прямой 2, которая проходит под углом  $\Phi_{пр}$  к оси «+1» и пересекает ее в точке, отстающей от оси «+J» расстояние  $R_{пр}$ . Далее, в полученной фигуре делается вырез по сектору направленности прямыми 1 и 5, которые являются границами зоны работы по направлению мощности с центром зоны по углу  $\Phi_{мч}$ .

Полигональная характеристика для  $\Phi_{мч}$  от 0 до 179 градусов представлена на (Рисунок 41).

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 79   |




Рисунок 41 – Полигональная характеристика ОЗ в режиме работы ДЗ при углах  $\Phi_{мч}$  от 0 до 179 градусов

Полигональная характеристика для углов  $\Phi_{мч}$  от 180 до 359 градусов представлена на (Рисунок 42).

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп  | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата |
| Ине. № дубл. | Ине. № инв.  | Ине. № дубл. | Ине. № инв.  |
| Ине. № дубл. | Ине. № инв.  | Ине. № дубл. | Ине. № инв.  |
| Ине. № дубл. | Ине. № инв.  | Ине. № дубл. | Ине. № инв.  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

|      |
|------|
| Лист |
| 80   |



Таблица 25 – Уставки ОЗ в режиме работы ДЗ с полигональной характеристикой

| Название уставки<br>или параметра                                  | Диапазон                                                                      | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                             | 3                                               |
| Разрешение работы ступени                                          | Откл., МТЗ,<br>ДЗ фаза-фаза,<br>ДЗ фаза- <i>N</i> ,<br>ДЗ фаза-фаза- <i>N</i> | 190                                             |
| Выбор типа характеристики ОЗ                                       | 1 – круговая,<br>2 – эллиптическая,<br>3 – полигональная                      | 191                                             |
| Выбор уставки по сопротивлению<br>срабатывания $X_y$               | 0,1...300 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                              | 194                                             |
| Выбор уставки по сопротивлению<br>срабатывания $R_{пр}$            | 0,1...300 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                              | 195                                             |
| Выбор уставки по углу $\Phi_{пр}$                                  | 30...90°,<br>с шагом 1°                                                       | 196                                             |
| Разрешение работы дополнительной<br>зоны                           | Вкл. / Откл.                                                                  | 197                                             |
| Уставка по сопротивлению<br>срабатыванию дополнительной зоны       | 0,1...300 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                              | 198                                             |
| Режим работы по току                                               | фазные, линейный                                                              | 199                                             |
| Выбор уставки по току срабатывания                                 | 0,1...125 А,<br>с шагом 0,01 А                                                | 200                                             |
| Выбор уставки по углу максимальной<br>чувствительности $\Phi_{мч}$ | 0...359°,<br>с шагом 1°                                                       | 202                                             |
| Выбор уставки по углу ширины зоны<br>$\Phi_{шз}$                   | 10...180°,<br>с шагом 1°                                                      | 203                                             |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

Продолжение таблицы 25

| 1                                                                              | 2                                                  | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с режиме ДЗ ( $T_{у.дз.}$ )           | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                        | 204 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с режиме МТЗ ( $T_{у.мтз.}$ )         | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                        | 205 |
| Разрешение автоматического ускорения                                           | Вкл. / Откл.                                       | 206 |
| Уставка по времени ввода автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )           | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                       | 207 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                         | 208 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ОЗ с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                        | 209 |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике                               | Откл., Вкл.                                        | 210 |
| Блокировка по БНН                                                              | Откл., Вкл. вл. направленности,<br>Вкл. бл. работы | 212 |
| Блокировка по снижению напряжения                                              | Откл., Вкл. вл. направленности,<br>Вкл. бл. работы | 213 |
| Блокировка по нагрузке                                                         | Откл., Вкл.                                        | 214 |
| Выбор уставки по сопротивлению нагрузки                                        | 10...500 Ом,<br>с шагом 0,1 Ом                     | 360 |
| Блокировка при качаниях                                                        | Откл., Вкл БКб.,<br>Вкл БКм.                       | 215 |
| Коэффициент возврата по току                                                   | 0,95                                               | —   |
| Гистерезис по углу                                                             | 0...10°, с шагом 1°                                | 494 |

Внешний вид окна настроек ОЗ в режиме ДЗ с полигональной характеристикой в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 43).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

|    |                                           |              |
|----|-------------------------------------------|--------------|
| 1  | Разрешение ОЗ                             | ДЗ фаза-фаз  |
| 2  | Характеристика                            | полигональн. |
| 3  | Ху от 0,1 до 300 Ом, с шагом 0,01 Ом      | 0,10         |
| 4  | Rпр от 0,1 до 300 Ом, с шагом 0,01 Ом     | 0,10         |
| 5  | Фпр от 30 до 90 град., с шагом 1 град.    | 30           |
| 6  | Раб.доп.з.                                | Откл         |
| 7  | Z доп. от 0,1 до 300 Ом, с шагом 0,01 Ом  | 0,10         |
| 8  | Режим I                                   | фазные       |
| 9  | I сраб. от 0,1 до 125 А, с шагом 0,01 А   | 1,00         |
| 10 | Фм.ч. от 0 до 359 град., с шагом 1 град.  | 0            |
| 11 | Фш.з. от 10 до 180 град., с шагом 1 град. | 10           |
| 12 | Ту.дз. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс    | 1000         |
| 13 | Ту.мтз. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс   | 1000         |
| 14 | Ввод а.у.                                 | Вкл          |
| 15 | Твв.а.у. от 500 до 2000 мс, с шагом 10 мс | 500          |
| 16 | Та.у. от 0 до 1000 мс, с шагом 10 мс      | 0            |
| 17 | То.у. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс     | 0            |
| 18 | Бл. по 2-й гарм.                          | Откл         |
| 19 | Блок. по БНН1                             | Откл         |
| 20 | Блок. по снижению U                       | Откл         |
| 21 | Бл.по нагр.                               | Откл         |
| 22 | Блок. при качаниях                        | Откл         |

Рисунок 43 – Окно настроек ДЗ с полигональной характеристикой в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ОЗ в режиме ДЗ;
- 2 – выбор типа характеристики ДЗ;
- 3 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания ОЗ ( $X_y$ );
- 4 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания ОЗ ( $R_{пр}$ );
- 5 – ввод уставки по углу  $\Phi_{пр}$ ;
- 6 – разрешение работы дополнительной зоны по сопротивлению;
- 7 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания дополнительной зоны ОЗ ( $Z_{доп}$ );
- 8 – выбор режима работы по току (при переводе ДЗ в МТЗ);
- 9 – ввод уставки по току срабатывания ОЗ (при переводе ДЗ в МТЗ);



- 10 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 11 – ввод уставки по углу ширины зоны срабатывания  $\Phi_{шз}$ ;
- 12 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ОЗ в режиме ДЗ ( $T_{у.ДЗ}$ );
- 13 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ОЗ в режиме МТЗ ( $T_{у.МТЗ}$ );
- 14 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ОЗ;
- 15 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ОЗ ( $T_{ввау}$ );
- 16 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ОЗ ( $T_{зау}$ );
- 17 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ОЗ ( $T_{зоу}$ );
- 18 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по 2-й гармонике;
- 19 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по БНН;
- 20 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по снижению напряжения;
- 21 – разрешение или запрет блокировки по нагрузке;
- 22 – разрешение или запрет блокировки от качаний.

#### 1.4.1.2 Защита от замыкания на землю (ЗНЗ)

ЗНЗ может работать по измеренному или расчетному току нулевой последовательности, по измеренному напряжению нулевой последовательности или как дистанционная защита по сопротивлению нулевой последовательности. Устройство содержит восемь ступеней ЗНЗ, каждая ступень имеет одинаковый набор уставок.

Время срабатывания ЗНЗ в режиме работы по расчетному(измеренному)  $3I_0$ , угле направления мощности нулевой последовательности равном  $\Phi_{мч}$  и скачкообразном увеличении тока от  $0,5I_y$  до  $3I_y$  – не более 0,035 с. Время возврата ЗНЗ в режиме работы по  $3I_0$ , угле направления мощности равном  $\Phi_{мч}$  и скачкообразном уменьшении тока от  $3I_y$  до  $0,1I_y$  – не более 0,05 с.

Время срабатывания ЗНЗ в режиме работы по сопротивлению, при угле сопротивления равном  $\Phi_{мч}$ , токе не менее 1,5 А и скачкообразном снижении напряжения нулевой последовательности от напряжения 100 В, соответствующего  $1,2Z_y$  до напряжения соответствующего  $0,6Z_y$  – не более 0,035 с. Время возврата ЗНЗ в режиме работы по сопротивлению, при угле сопротивления равном  $\Phi_{мч}$ , токе

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Подп. и дата</div> |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
| <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Взам. инв. №</div> |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
| <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Инв. № дубл.</div> |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
| <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Подп. и дата</div> |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
| <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Инв. № подл</div>  |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |
|                                                                                       |  |

|     |      |          |       |      |                    |      |
|-----|------|----------|-------|------|--------------------|------|
|     |      |          |       |      |                    | Лист |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.018 РЗ | 85   |

не менее 1,5 А и скачкообразном увеличении напряжения нулевой последовательности от напряжения, соответствующего  $0,1Z_y$  до напряжения соответствующего  $1,2Z_y$  (не более 100 В) – не более 0,05 с.

По результатам работы ЗНЗ формируются сигналы: «Пуск ЗНЗ», «Работа ЗНЗ», «Работа ЗНЗ с ускорением». Данные сигналы могут быть назначены на выходные реле, светодиоды или ДФ.

На (Рисунок 44) приведен фрагмент функциональной схемы логики ЗНЗ.




Рисунок 44 – Фрагмент функциональной схемы логики ЗНЗ

Сигналы блокировка (ускорение) по *DI* и *KL* формируются по логике «ИЛИ» из всех входов и выходов, назначенных на блокировку (ускорение).

По факту работы отдельной функции блокировки по отношению уровня второй гармоники к уровню первой, уставкой можно разрешить или запретить блокировку ступени ЗНЗ. Блокировка по второй гармонике работает по расчетному току нулевой последовательности.

Алгоритм формирования сигналов блокировка (ускорение) по *DI* и *KL* представлен на (Рисунок 45).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл  |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |



определяется по формуле (3). Дополнительно, в данном режиме работы для компаратора, уставками может задаваться режим работы по направлению мощности нулевой последовательности и режим работы с блокировкой по уровню напряжения нулевой последовательности.

$$3I_{0-p} = I_a + I_b + I_c, \quad (3)$$

Если значение тока нулевой последовательности  $3I_0$  меньше  $0,1I_n$  или значение напряжения нулевой последовательности меньше  $0,05U_n$ , тогда определение угла считается невозможным, работа ступени или блокируется, или переводится в токовую ненаправленную (задается уставкой).

При срабатывании защиты от обрыва цепей напряжения (БНН) есть возможность не реагировать на БНН, блокировать работу ступени или переводить в токовую ненаправленную.

Для направленных защит ЗНЗ во всех режимах введен гистерезис по углу на концах зоны срабатывания с уставкой в диапазоне от 0 до 10 градусов (с шагом 1 градус). Задаваемая уставка по гистерезису говорит о том, что для выхода из зоны срабатывания нужно угол повернуть на заданное уставкой по гистерезису значение градусов больше как с одной, так и с другой стороны в сторону зоны несрабатывания.

Функциональная схема логики компаратора ЗНЗ в режиме работы по  $3I_0$  представлена на (Рисунок 46).

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 88   |



Таблица 27 – Уставки ЗНЗ в режиме работы по  $3I_{0\_p}$ 

| Название уставки<br>или параметра                                               | Диапазон                                                                                          | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                                 | 3                                               |
| Разрешение работы ступени                                                       | Откл., Вкл. по $3I_{0\_p}$ ,<br>Вкл. по $3I_{0\_и}$ ,<br>Вкл. по $3U_0$ ,<br>Вкл. по $Z_{0\_p}$ , | 239                                             |
| Выбор уставки по току срабатывания                                              | 0,1...125 А,<br>с шагом 0,01 А                                                                    | 247                                             |
| Разрешение направленности                                                       | Вкл. / Откл.                                                                                      | 248                                             |
| Выбор уставки по углу максимальной чувствительности $\Phi_{мч}$                 | 0...359 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup>                                                  | 249                                             |
| Выбор уставки по углу ширины зоны $\Phi_{шз}$                                   | 10...180 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup>                                                 | 250                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ ( $T_з$ )                             | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                       | 251                                             |
| Разрешение автоматического ускорения                                            | Вкл. / Откл.                                                                                      | 252                                             |
| Уставка по времени ввода автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )            | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                      | 253                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                        | 254                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                       | 255                                             |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике                                | Откл., Вкл.                                                                                       | 256                                             |
| Разрешение блокировки по напряжению $3U_0$                                      | Откл., Вкл.                                                                                       | 257                                             |
| Выбор уставки по напряжению ЗНЗ                                                 | 2,0...100 В,<br>с шагом 1 В                                                                       | 258                                             |
| Блокировка по БНН                                                               | Откл., Вкл. вл.<br>направленности, Вкл.<br>бл. работы                                             | 212                                             |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

## Продолжение таблицы 27

|                                   |                                                       |     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| 1                                 | 2                                                     | 3   |
| Блокировка по снижению напряжения | Откл., Вкл. вл.<br>направленности, Вкл.<br>бл. работы | 213 |
| Коэффициент возврата              | 0,95                                                  | —   |
| Гистерезис по углу                | $0 \dots 10^0$ , с шагом $1^0$                        | 494 |

Внешний вид окна настроек ЗНЗ в режиме по  $3I_0$  в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 47).




Рисунок 47 – Окно настроек ЗНЗ в режиме по  $3I_{0p}$  в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ЗНЗ в режиме по  $3I_{0p}$ ;
- 2 – ввод уставки по току срабатывания ЗНЗ;
- 3 – разрешение работы по направлению мощности;
- 4 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 5 – ввод уставки по углу ширины зоны срабатывания  $\Phi_{шз}$ ;
- 6 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ( $T_3$ );
- 7 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ЗНЗ;

- 8 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{ввay}$ );
- 9 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{зay}$ );
- 10 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ЗНЗ ( $T_{зоy}$ );
- 11 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по 2-й гармонике;
- 12 – разрешение или запрет пуска ЗНЗ по напряжению  $3U_0$ ;
- 13 – ввод уставки по напряжению пуска ЗНЗ
- 14 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по БНН;
- 15 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по снижению напряжения.

В режиме работы по  $3I_{0\_и}$  измеренному компаратор функции реагирует на превышение измеренного тока нулевой последовательности  $3I_{0\_и}$ . Дополнительно, в данном режиме работы для компаратора, уставками может задаваться режим работы по направлению мощности нулевой последовательности и режим работы с блокировкой по уровню напряжения нулевой последовательности.

Если значение тока нулевой последовательности  $3I_{0\_и}$  меньше 0,002 А или значение напряжения нулевой последовательности меньше  $0,05U_n$ , тогда определение угла считается невозможным, работа ступени или блокируется, или переводится в токовую ненаправленную (задается уставкой).

При срабатывании защиты от обрыва цепей напряжения (БНН) есть возможность не реагировать на БНН, блокировать работу ступени или переводить в токовую ненаправленную.

Для направленных защит ЗНЗ во всех режимах введен гистерезис по углу на концах зоны срабатывания с уставкой в диапазоне от 0 до 10 градусов (с шагом 1 градус). Задаваемая уставка по гистерезису говорит о том, что для выхода из зоны срабатывания нужно угол повернуть на заданное уставкой по гистерезису значение градусов больше как с одной, так и с другой стороны в сторону зоны несрабатывания.

Функциональная схема логики компаратора ЗНЗ в режиме работы по  $3I_{0\_и}$  представлена на (Рисунок 48).

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист               |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | 92                 |  |  |  |  |





Таблица 28 – Уставки ЗНЗ в режиме работы по  $3I_{0\_и}$ 

| Название уставки<br>или параметра                                               | Диапазон                                                                                          | Номер окна<br>в структуре<br>меню<br>устройства |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                                 | 3                                               |
| Разрешение работы ступени                                                       | Откл., Вкл. по $3I_{0\_р}$ ,<br>Вкл. по $3I_{0\_и}$ ,<br>Вкл. по $3U_0$ ,<br>Вкл. по $Z_{0\_р}$ , | 239                                             |
| Выбор уставки по току срабатывания                                              | 0,004...5,0 А,<br>с шагом 0,01 А                                                                  | 241                                             |
| Разрешение направленности                                                       | Вкл. / Откл.                                                                                      | 248                                             |
| Выбор уставки по углу максимальной чувствительности $\Phi_{мч}$                 | 0...359 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup>                                                  | 249                                             |
| Выбор уставки по углу ширины зоны $\Phi_{шз}$                                   | 10...180 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup>                                                 | 250                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ ( $T_3$ )                             | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                       | 251                                             |
| Разрешение автоматического ускорения                                            | Вкл. / Откл.                                                                                      | 252                                             |
| Уставка по времени ввода автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )            | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                      | 253                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                        | 254                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                       | 255                                             |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике                                | Откл., Вкл.                                                                                       | 256                                             |
| Разрешение блокировки по напряжению $3U_0$                                      | Откл., Вкл.                                                                                       | 257                                             |
| Выбор уставки по напряжению ЗНЗ                                                 | 2,0...100 В,<br>с шагом 1 В                                                                       | 258                                             |
| Блокировка по БНН                                                               | Откл., Вкл. вл.<br>направленности,<br>Вкл. бл. работы                                             | 212                                             |
| Блокировка по снижению напряжения                                               | Откл., Вкл. вл.<br>направленности,<br>Вкл. бл. работы                                             | 213                                             |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

## Продолжение таблицы 28

|                      |                                |     |
|----------------------|--------------------------------|-----|
| 1                    | 2                              | 3   |
| Коэффициент возврата | 0,95                           | —   |
| Гистерезис по углу   | $0 \dots 10^0$ , с шагом $1^0$ | 494 |

Внешний вид окна настроек ЗНЗ в режиме по  $3I_{0\_и}$  в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 49).




Рисунок 49 – Окно настроек ЗНЗ в режиме по  $3I_0$  в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ЗНЗ в режиме по  $3I_{0\_и}$ ;
- 2 – ввод уставки по току срабатывания ЗНЗ;
- 3 – разрешение работы по направлению мощности;
- 4 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 5 – ввод уставки по углу ширины зоны срабатывания  $\Phi_{шз}$ ;
- 6 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ( $T_з$ );
- 7 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ЗНЗ;
- 8 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{ввау}$ );
- 9 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{зау}$ );
- 10 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ЗНЗ ( $T_{зоу}$ );

- 11 – разрешение или запрет пуска ЗНЗ по напряжению  $3U_0$ ;
- 12 – ввод уставки по напряжению пуска ЗНЗ
- 13 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по БНН;
- 14 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по снижению напряжения.

В режиме работы по работы по  $3U_0$  компаратор функции реагирует на превышение напряжения нулевой последовательности.

Функциональная схема логики компаратора ЗНЗ в режиме работы по  $3U_0$  представлена на (Рисунок 50).




Рисунок 50 – Функциональная схема логики компаратора ЗНЗ в режиме по  $3U_0$

Уставки ЗНЗ в режиме работы по  $3U_0$  представлены в (Таблица 29).

Таблица 29 – Уставки ЗНЗ в режиме работы по  $3U_0$

| Название уставки<br>или параметра                                       | Диапазон                                                                                       | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                                              | 3                                               |
| Разрешение работы ступени                                               | Откл., Вкл. по $3I_{0\_p}$ ,<br>Вкл. по $3I_{0\_и}$ ,<br>Вкл. по $3U_0$ , Вкл. по $Z_{0\_p}$ , | 239                                             |
| Выбор уставки по времени<br>срабатывания ЗНЗ ( $T_3$ )                  | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                    | 251                                             |
| Разрешение автоматического<br>ускорения                                 | Вкл. / Откл.                                                                                   | 252                                             |
| Уставка по времени ввода<br>автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ ) | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                   | 253                                             |

|              |              |              |              |              |                    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. | Лист               |
|              |              |              |              |              | 96                 |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |

## Продолжение таблицы 29

| 1                                                                                      | 2                                                     | 3   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с автоматическим ускорением $T_{\text{зау}}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                            | 254 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с оперативным ускорением $T_{\text{зоу}}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                           | 255 |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике                                       | Откл., Вкл.                                           | 256 |
| Выбор уставки по напряжению ЗНЗ                                                        | 2,0...100 В,<br>с шагом 1 В                           | 258 |
| Блокировка по БНН                                                                      | Откл., Вкл. вл.<br>направленности, Вкл. бл.<br>работы | 212 |
| Блокировка по снижению напряжения                                                      | Откл., Вкл. вл.<br>направленности, Вкл. бл.<br>работы | 213 |
| Коэффициент возврата                                                                   | 0,95                                                  | —   |
| Гистерезис по углу                                                                     | 0...10 <sup>0</sup> , с шагом 1 <sup>0</sup>          | 785 |

Внешний вид окна настроек ЗНЗ в режиме по  $3U_0$  в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 51).




Рисунок 51 – Окно настроек ЗНЗ в режиме по  $3U_0$  в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ЗНЗ в режиме по  $3U_0$ ;
- 2 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ( $T_3$ );
- 3 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ЗНЗ;
- 4 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{\text{БВВ}}$ );

- 5 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{\text{зау}}$ );
- 6 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ЗНЗ ( $T_{\text{зоу}}$ );
- 7 – ввод уставки по напряжению пуска ЗНЗ;
- 8 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по БНН.

В режиме ДЗ компаратор функции работает по сопротивлению  $Z_{0\_p}$ , которое определяется по формуле:

$$Z_{0\_p} = 3U_0/3I_0 \text{ ,} \quad (4)$$

В режиме работы по сопротивлению есть возможность выбора трех типов характеристик срабатывания по сопротивлению: круговая с центром в начале координат, с возможностью выреза сектора; эллиптическая, проходящая через начало координат; полигональная.

Функциональная схема логики компаратора ЗНЗ в режиме работы ДЗ представлена на (Рисунок 52).




Рисунок 52 – Функциональная схема логики компаратора ЗНЗ в режиме ДЗ

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл  |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

В режиме работы по сопротивлению для компаратора ЗНЗ уставками может задаваться режим работы по направлению мощности (для круговой характеристики).

При снижении тока нулевой последовательности ниже  $0,02I_n$  в режиме ДЗ блокируется.

При снижении напряжения нулевой последовательности ниже  $0,03U_n$ , работа ЗНЗ в режиме ДЗ или блокируется или переводится в токовую ненаправленную (вариант работы задается уставкой).

Круговую характеристику описывает круг с центром в начале координат и радиусом равным  $Z_{cp}$ .

Круговая характеристика представлена на (Рисунок 53).




Рисунок 53 – Круговая характеристика ЗНЗ в режиме работы ДЗ

Характеристика с режимом работы по направлению мощности представлена на (Рисунок 54).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

Лист  
99





Продолжение таблицы 30

| 1                                                                               | 2                                                 | 3   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|
| Разрешение направленности                                                       | Вкл. / Откл.                                      | 248 |
| Выбор уставки по углу максимальной чувствительности $\Phi_{мч}$                 | 0...359 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup>  | 249 |
| Выбор уставки по углу ширины зоны $\Phi_{шз}$                                   | 10...180 <sup>0</sup> ,<br>с шагом 1 <sup>0</sup> | 250 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ ( $T_3$ )                             | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                       | 251 |
| Разрешение автоматического ускорения                                            | Вкл. / Откл.                                      | 252 |
| Уставка по времени ввода автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )            | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                      | 253 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                        | 254 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                       | 255 |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике                                | Откл., Вкл.                                       | 256 |
| Блокировка по БНН                                                               | Откл., Вкл. вл. направленности, Вкл. бл. работы   | 212 |
| Блокировка по снижению напряжения                                               | Откл., Вкл. вл. направленности, Вкл. бл. работы   | 213 |
| Коэффициент возврата                                                            | 0,95                                              | —   |
| Гистерезис по углу                                                              | 0...10 <sup>0</sup> , с шагом 1 <sup>0</sup>      | 494 |

Внешний вид окна настроек ЗНЗ в режиме ДЗ с круговой характеристикой в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 55).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

Лист  
101


|    |                                           |                 |
|----|-------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Разрешение ЗНЗ                            | Вкл по $Z_{0p}$ |
| 2  | Характеристика                            | круговая        |
| 3  | Зсраб. от 0,1 до 500 Ом, с шагом 0,01 Ом  | 0,10            |
| 4  | Исраб. от 0,1 до 125 А, с шагом 0,01 А    | 0,10            |
| 5  | Направл.                                  | Откл            |
| 6  | Фм.ч. от 0 до 359 град., с шагом 1 град.  | 0               |
| 7  | Фш.з. от 10 до 180 град., с шагом 1 град. | 10              |
| 8  | Тсраб. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс    | 0               |
| 9  | Ввод а.у.                                 | Откл            |
| 10 | Твв.а.у. от 500 до 2000 мс, с шагом 10 мс | 500             |
| 11 | Та.у. от 0 до 1000 мс, с шагом 10 мс      | 0               |
| 12 | То.у. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс     | 0               |
| 13 | Бл. по 2-й гарм.                          | Откл            |
| 14 | Блок. по БНН                              | Откл            |
| 15 | Блок. снижения U                          | Откл            |

Рисунок 55 – Окно настроек ДЗ с круговой характеристикой в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ЗНЗ в режиме ДЗ;
- 2 – выбор типа характеристики ДЗ;
- 3 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания ЗНЗ ( $Z_{0p}$ );
- 4 – ввод уставки по току срабатывания ЗНЗ;
- 5 – разрешение работы по направлению мощности;
- 6 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 7 – ввод уставки по углу ширины зоны срабатывания  $\Phi_{шз}$ ;
- 8 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ( $T_3$ );
- 9 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ЗНЗ;
- 10 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{зав}$ );
- 11 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{зав}$ );
- 12 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ЗНЗ ( $T_{зоу}$ );
- 13 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по 2-й гармонике;
- 14 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по БНН;
- 15 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по снижению напряжения.

|              |              |              |              |             |                    |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подп |                    |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |             |                    |  |  |  |  |      |
|              |              |              |              |             | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | 102  |
| Изм          | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата        |                    |  |  |  |  |      |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |



|     |      |          |       |      |                    |      |
|-----|------|----------|-------|------|--------------------|------|
|     |      |          |       |      | ЕАБР.656122.018 РЭ | Лист |
|     |      |          |       |      |                    | 103  |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                    |      |

Продолжение таблицы 31

| 1                                                                               | 2                                               | 3   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| Выбор уставки по току срабатывания                                              | 0,1...125 А,<br>с шагом 0,01 А                  | 247 |
| Выбор уставки по сопротивлению срабатывания $Z_{0-p}$                           | 0,1...500 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                | 242 |
| Выбор уставки по углу максимальной чувствительности $\Phi_{мч}$                 | 0...359°,<br>с шагом 1°                         | 249 |
| Выбор уставки по коэффициенту эллипса                                           | 0,1...1,<br>с шагом 0,1                         | 243 |
| Уставка по времени ввода автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )            | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                    | 253 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                      | 254 |
| Выбор уставки по времени срабатывания ЗНЗ с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                     | 255 |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й гармонике                                | Откл., Вкл.                                     | 256 |
| Блокировка по БНН                                                               | Откл., Вкл. вл. направленности, Вкл. бл. работы | 212 |
| Блокировка по снижению напряжения                                               | Откл., Вкл. вл. направленности, Вкл. бл. работы | 213 |
| Коэффициент возврата                                                            | 0,95                                            | —   |
| Гистерезис по углу                                                              | 0...10°, с шагом 1°                             | 785 |

Внешний вид окна настроек ЗНЗ в режиме ДЗ с эллиптической характеристикой в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 57).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

|    |                                           |                   |
|----|-------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Разрешение ЗНЗ                            | Вкл по $Z_{0\_p}$ |
| 2  | Характеристика                            | Эллиптически      |
| 3  | Зсраб. от 0,1 до 500 Ом, с шагом 0,01 Ом  | 0,10              |
| 4  | К эллипса от 0,1 до 1, с шагом 0,1        | 0,1               |
| 5  | Исраб. от 0,1 до 125 А, с шагом 0,01 А    | 0,10              |
| 6  | Фм.ч. от 0 до 359 град., с шагом 1 град.  | 0                 |
| 7  | Тсраб. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс    | 0                 |
| 8  | Ввод а.у.                                 | Откл              |
| 9  | Твв.а.у. от 500 до 2000 мс, с шагом 10 мс | 500               |
| 10 | Та.у. от 0 до 1000 мс, с шагом 10 мс      | 0                 |
| 11 | То.у. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс     | 0                 |
| 12 | Бл. по 2-й гарм.                          | Откл              |
| 13 | Блок. по БНН                              | Откл              |
| 14 | Блок. снижения U                          | Откл              |

Рисунок 57 – Окно настроек ДЗ с эллиптической характеристикой в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ЗНЗ в режиме ДЗ;
- 2 – выбор типа характеристики ДЗ;
- 3 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания ЗНЗ ( $Z_{0\_p}$ );
- 4 – ввод уставки по коэффициенту эллипса;
- 5 – ввод уставки по току срабатывания ЗНЗ;
- 6 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 7 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ( $T_з$ );
- 8 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ЗНЗ;
- 9 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{ввау}$ );
- 10 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{зау}$ );
- 11 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ЗНЗ ( $T_{зоу}$ );
- 12 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по 2-й гармонике;
- 13 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по БНН;
- 14 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по снижению напряжения.

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |



*ЕАБР.656122.018 РЗ*

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

Таблица 32 – Уставки ЗНЗ в режиме работы ДЗ с полигональной характеристикой

| Название уставки<br>или параметра                                                  | Диапазон                                                                                        | Номер окна<br>в структуре<br>меню<br>устройства |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Разрешение работы ступени                                                          | Откл., Вкл. по $3I_{0\_p}$ ,<br>Вкл. по $3I_{0\_и}$ ,<br>Вкл. по $3U_0$ ,<br>Вкл. по $Z_{0\_p}$ | 239                                             |
| Выбор типа характеристики ЗНЗ                                                      | 1 – круговая,<br>2 – эллиптическая,<br>3 – полигональная                                        | 240                                             |
| Выбор уставки по сопротивлению<br>срабатывания $X_y$                               | 0,1...300 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                                                | 244                                             |
| Выбор уставки по сопротивлению<br>срабатывания $R_{пр}$                            | 0,1...300 Ом,<br>с шагом 0,01 Ом                                                                | 245                                             |
| Выбор уставки по углу $\Phi_{пр}$                                                  | 30...90°,<br>с шагом 1°                                                                         | 246                                             |
| Выбор уставки по току срабатывания                                                 | 0,1...125 А,<br>с шагом 0,01 А                                                                  | 247                                             |
| Выбор уставки по углу максимальной<br>чувствительности $\Phi_{мч}$                 | 0...359°,<br>с шагом 1°                                                                         | 249                                             |
| Выбор уставки по углу ширины зоны $\Phi_{шз}$                                      | 10...180°,<br>с шагом 1°                                                                        | 250                                             |
| Уставка по времени ввода<br>автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )            | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                    | 253                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ЗНЗ с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                      | 254                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ЗНЗ с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                                                                     | 255                                             |
| Разрешение работы с блокировкой по 2-й<br>гармонике                                | Откл., Вкл.                                                                                     | 256                                             |
| Блокировка по БНН                                                                  | Откл., Вкл. вл.<br>направленности,<br>Вкл. бл. работы                                           | 212                                             |
| Блокировка по снижению напряжения                                                  | Откл., Вкл. вл.<br>направленности, Вкл.<br>бл. работы                                           | 213                                             |
| Коэффициент возврата                                                               | 0,95                                                                                            | –                                               |

Внешний вид окна настроек ЗНЗ в режиме ДЗ с полигональной характеристикой в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 60).



|    |                                            |                   |
|----|--------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Разрешение ЗНЗ                             | Вкл по $Z_{0\_p}$ |
| 2  | Характеристика                             | полигональн       |
| 3  | $X_y$ от 0,1 до 300 Ом, с шагом 0,01 Ом    | 0,10              |
| 4  | $R_{пр}$ от 0,1 до 300 Ом, с шагом 0,01 Ом | 0,10              |
| 5  | Фм.ч. от 0 до 359 град., с шагом 1 град.   | 0                 |
| 6  | Фш.з. от 10 до 180 град., с шагом 1 град.  | 10                |
| 7  | Тсраб. от 0,1 до 125 А, с шагом 0,01 А     | 0,10              |
| 8  | Фм.ч. от 0 до 359 град., с шагом 1 град.   | 0                 |
| 9  | Тсраб. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс     | 0                 |
| 10 | Ввод а.у.                                  | Откл              |
| 11 | Твв.а.у. от 500 до 2000 мс, с шагом 10 мс  | 500               |
| 12 | Та.у. от 0 до 1000 мс, с шагом 10 мс       | 0                 |
| 13 | То.у. от 0 до 60000 мс, с шагом 10 мс      | 0                 |
| 14 | Бл. по 2-й гарм.                           | Откл              |
| 15 | Блок. по БНН                               | Откл              |
| 16 | Блок. снижения U                           | Откл              |

Рисунок 60 – Окно настроек ДЗ с полигональной характеристикой в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ЗНЗ в режиме ДЗ;
- 2 – выбор типа характеристики ДЗ;
- 3 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания ЗНЗ ( $X_y$ );
- 4 – ввод уставки по сопротивлению срабатывания ЗНЗ ( $R_{пр}$ );
- 5 – ввод уставки по углу  $\Phi_{пр}$ ;
- 6 – ввод уставки по току срабатывания ЗНЗ;
- 7 – ввод уставки по углу максимальной чувствительности  $\Phi_{мч}$ ;
- 8 – ввод уставки по углу ширины зоны срабатывания  $\Phi_{шз}$ ;
- 9 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ( $T_3$ );
- 10 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ЗНЗ;
- 11 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{ввау}$ );
- 12 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ЗНЗ ( $T_{зау}$ );
- 13 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ЗНЗ ( $T_{зоу}$ ).
- 14 – разрешение или запрет блокировки ОЗ по 2-й гармонике;
- 15 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по БНН;
- 16 – разрешение или запрет блокировки ЗНЗ по снижению напряжения.

|             |              |              |              |              |                                                   |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | <div>ЕАБР.656122.018 РЗ</div> <div>Лист 109</div> |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                                                   |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |                                                   |  |  |  |  |

### 1.4.1.3 Защита по току обратной последовательности (ОБР)

ОБР может работать по току обратной последовательности или по отношению тока обратной к току прямой последовательности. Устройство содержит две ступени ОБР, каждая ступень имеет одинаковый набор уставок.

Время срабатывания ОБР при скачкообразном увеличении тока обратной последовательности, соответствующего  $0,5I_y$  до тока, соответствующего  $3I_y$  – не более 0,035 с.

Время возврата ОБР при скачкообразном уменьшении тока обратной последовательности, соответствующего  $3I_y$  до тока, соответствующего  $0,1I_y$  – не более 0,050 с.

По результатам работы ОБР могут быть сформированы сигналы: «Пуск ОБР», «Работа ОБР», «Работа ОБР с ускорением». Данные сигналы могут быть назначены на выходные реле, светодиоды или дополнительные функции (Дф). На (Рисунок 61) приведена функциональная схема логики ОБР.




Рисунок 61 – Фрагмент функциональной схемы логики ОБР

Сигналы блокировка (ускорение) по  $DI$  и  $KL$  формируются по логике «ИЛИ» из всех входов и выходов, назначенных на блокировку (ускорение). Алгоритм формирования сигналов блокировка (ускорение) по  $DI$  и  $KL$  представлен на (Рисунок 62).

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл. |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ




Рисунок 62 – Алгоритм формирования сигналов блокировки (ускорения) ОБР по дискретным входам и логическим выходам реле

Конфигурация ОБР представлена в (Таблица 33).

Таблица 33 – Конфигурация ОБР

| Название уставки или параметра                                                   | Диапазон                                                       | Номер окна в структуре меню устройства |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Блокировка ОБР1..2 по <i>DI1 ... DI44</i>                                        | Откл., Вкл. прямо, Вкл. инверсно                               | 593                                    |
| Блокировка ОБР1..2 по одному из <i>KL1 ... KL40</i>                              | Вкл., Откл.                                                    | 572                                    |
| Ускорение ОБР1..2 по <i>DI1 ... DI44</i>                                         | Откл., Вкл. прямо, Вкл. инверсно                               | 599                                    |
| Ускорение ОБР1..2 по одному из <i>KL1 ... KL40</i>                               | Вкл., Откл.                                                    | 579                                    |
| Назначение РПО (для работы автоматического ускорения по инверсному значению РПО) | Откл., <i>DI1 ... DI44</i> прямо, <i>DI1 ... DI44</i> инверсно | 731                                    |

Работа ОБР по току обратной последовательности отличается от режима работы по отношению токов обратной к прямой последовательности работой компаратора. Остальная логика работы одинаковая.

В режиме работы по току обратной последовательности компаратор функции реагирует на превышение тока обратной последовательности уставки.

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

Лист  
111

$$I_1 = \frac{I_a + I_b \times e^{j120} + I_c \times e^{-j120}}{3}, \quad (5)$$

$$I_2 = \frac{I_a + I_b \times e^{-j120} + I_c \times e^{j120}}{3}, \quad (6)$$

Функциональная схема логики компаратора ОБР представлена на (Рисунок 63).




Рисунок 63 – Функциональная схема логики компаратора ОБР

Уставки ОБР представлены в (Таблица 34).

Таблица 34 – Уставки ОБР

| Название уставки<br>или параметра                                              | Диапазон                                    | Номер окна в<br>структуре меню<br>устройства |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2                                           | 3                                            |
| Разрешение работы ступени                                                      | Откл., Вкл. по $I_2$ ,<br>Вкл. по $I_2/I_1$ | 280                                          |
| Выбор уставки по току срабатывания $I_2$                                       | 0,2...20 А,<br>с шагом 0,01 А               | 281                                          |
| Выбор уставки по току срабатывания $I_2/I_1$                                   | 0,02...1,0 А,<br>с шагом 0,01 А             | 282                                          |
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ОБР ( $T_3$ )                         | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с                 | 283                                          |
| Разрешение автоматического ускорения                                           | Вкл. / Откл.                                | 284                                          |
| Уставка по времени ввода<br>автоматического ускорения ( $T_{\text{вв.а.у.}}$ ) | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с                | 285                                          |

## Продолжение таблицы 34

| 1                                                                                         | 2                           | 3   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ОБР с автоматическим ускорением $T_{\text{зay}}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с  | 286 |
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ОБР с оперативным ускорением $T_{\text{зоу}}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с | 287 |
| Коэффициент возврата                                                                      | 0,95                        | —   |

Внешний вид окна настроек ОБР в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 64).




Рисунок 64 – Окно настроек ОБР в программе «BURZA» а) для режима работы по  $I_2$ ; б) для режима работы по  $I_2/I_1$ .

- 1 – разрешение или запрет работы ОБР;
- 2 – ввод уставки по току срабатывания ОБР по  $I_2$ ;
- 3 – ввод уставки по отношению токов срабатывания ОБР  $I_2/I_1$ ;
- 4 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ( $T_3$ );
- 5 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ОБР;
- 6 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ОБР ( $T_{\text{зay}}$ );
- 7 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ОБР ( $T_{\text{зay}}$ );
- 8 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ОБР ( $T_{\text{зay}}$ ).

#### 1.4.1.4 Функция защиты по напряжению (ЗН)

ЗН может работать как ЗН, так и ЗПН по межфазным напряжениям. В обоих режимах работы защита может работать по логике «И» или «ИЛИ». Устройство содержит две ступени ЗН, каждая ступень имеет одинаковый набор уставок.

Время срабатывания ЗН в режиме ЗПН при скачкообразном увеличении соответствующего напряжения от  $0,5U_y$  до напряжения  $3U_y$  - не более 0,035 с.

Время возврата ЗН в режиме ЗПН при скачкообразном уменьшении соответствующего напряжения от  $3U_y$  до напряжения  $0,1U_y$  - не более 0,050 с.

Время срабатывания ЗН в режиме ЗН при скачкообразном уменьшении соответствующего напряжения от  $1,2U_y$  до напряжения  $0,6U_y$  - не более 0,035 с.

Время возврата ЗН в режиме ЗН при скачкообразном увеличении соответствующего напряжения от  $0,1U_y$  до напряжения  $3U_y$  - не более 0,050 с.

По результатам работы ЗН могут быть сформированы сигналы: «Пуск ЗН», «Работа ЗН», «Работа ЗН с ускорением». Данные сигналы могут быть назначены на выходные реле, светодиоды или дополнительные функции (Дф).

На (Рисунок 65) приведена функциональная схема логики ЗН.




Рисунок 65 – Фрагмент функциональной схемы логики ЗН

Сигналы блокировка (ускорение) по *DI* и *KL* формируются по логике «ИЛИ» из всех входов и выходов, назначенных на блокировку (ускорение).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

Алгоритм формирования сигналов блокировка (ускорение) по  $DI$  и  $KL$  представлен на (Рисунок 66).




Рисунок 66 – Алгоритм формирования сигналов блокировки (ускорения) ЗН по дискретным входам и логическим выходам реле

Конфигурация ЗН представлена в (Таблица 35).

### Таблица 35 – Конфигурация ЗН

| Название уставки<br>или параметра                                                      | Диапазон                                                           | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Блокировка ЗН1... ЗН2 по<br><i>DII ...DI44</i>                                         | Откл., Вкл. прямо,<br>Вкл. инверсно                                | 594                                             |
| Блокировка ЗН1... ЗН2 по одному из<br><i>KL1 ...KL40</i>                               | Вкл., Откл.                                                        | 573                                             |
| Ускорение ЗН1...ЗН2 по <i>DII ...DI44</i>                                              | Откл., Вкл. прямо,<br>Вкл. инверсно                                | 600                                             |
| Ускорение ЗН1... ЗН2 по одному из<br><i>KL1 ...KL40</i>                                | Вкл., Откл.                                                        | 580                                             |
| Назначение РПО (для работы<br>автоматического ускорения по<br>инверсному значению РПО) | Откл.,<br><i>DII ...DI44</i> прямо,<br><i>DII ...DI44</i> инверсно | 731                                             |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

Uab

Ubc

Uca

Uab<Uy

Ubc<Uy

Uca<Uy

Uab>Uy

Ubc>Uy

Uca>Uy

&

1

Разрешение 3Н  
(«1» если Вкл 3МН  
по логике «И»)  
*окна меню 300, 301*

&

Разрешение 3Н  
(«1» если Вкл 3МН  
по логике «ИЛИ»)  
*окна меню 300, 301*

&

Разрешение 3Н  
(«1» если Вкл 3ПН  
по логике «И»)  
*окна меню 300, 301*

&

Разрешение 3Н  
(«1» если Вкл 3ПН  
по логике «ИЛИ»)  
*окна меню 300, 301*

Компаратор 3Н

Уставки ЗН представлены в (Таблица 36).



Таблица 36 – Уставки ЗН

| Название уставки<br>или параметра                                                 | Диапазон                     | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                            | 3                                               |
| Разрешение работы ступени                                                         | Откл., Вкл. ЗМН,<br>Вкл. ЗПН | 300                                             |
| Выбор логики работы                                                               | «И», «ИЛИ»                   | 301                                             |
| Выбор уставки по напряжению<br>срабатывания                                       | 10...150 В,<br>с шагом 0,1 В | 302                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ЗН ( $T_3$ )                             | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с  | 303                                             |
| Разрешение автоматического ускорения                                              | Вкл. / Откл.                 | 304                                             |
| Уставка по времени ввода<br>автоматического ускорения ( $T_{вв.а.у.}$ )           | 0,5...2 с,<br>с шагом 0,01 с | 285                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ЗН с автоматическим ускорением $T_{зау}$ | 0...1 с,<br>с шагом 0,01 с   | 306                                             |
| Выбор уставки по времени срабатывания<br>ЗН с оперативным ускорением $T_{зоу}$    | 0...60 с,<br>с шагом 0,01 с  | 307                                             |
| Коэффициент возврата в режиме ЗПН                                                 | 0,95                         | —                                               |
| Коэффициент возврата в режиме ЗН                                                  | 1,05                         | —                                               |

Внешний вид окна настроек ЗН в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 68).




Рисунок 68 – Окно настроек ЗН в режиме МТЗ в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы ЗН;
- 2 – ввод логики работы ЗН;
- 3 – ввод уставки по напряжению срабатывания ЗН;
- 4 – ввод уставки по времени задержки на срабатывание ( $T_3$ );
- 5 – разрешение или запрет работы автоматического ускорения ЗН;
- 6 – ввод уставки по времени ввода автоматического ускорения ЗН ( $T_{зав}$ );
- 7 – ввод уставки по времени срабатывания автоматического ускорения ЗН ( $T_{зав}$ );
- 8 – ввод уставки по времени срабатывания оперативного ускорения ЗН ( $T_{зоп}$ ).

#### 1.4.1.5 Функция резервирования отказа выключателя (УРОВ)

В устройстве предусмотрено две ступени УРОВ. Две ступени предусмотрены для того, чтобы была возможность использовать одну ступень (со своими уставками) в одну сторону линии с двусторонним питанием, а вторую ступень (со своими уставками) в другую сторону линии.

Вынуждающим сигналом для пуска УРОВ могут быть защиты ОЗ 1...ОЗ 8, ЗНЗ 1...ЗНЗ 8, ОБР 1, ОБР 2, Дф 1...Дф 8. Если в качестве вынуждающего сигнала на пуск УРОВ назначены защиты ОЗ 1...ОЗ 8, ЗНЗ 1...ЗНЗ 8, ОБР 1, ОБР 2, то вынуждающий сигнал будет формироваться при наличии сигнала «Работа» или «Работа с ускорением». Если в качестве вынуждающего сигнала на пуск АПВ назначены Дф 1...Дф 8, то сигнал будет формироваться при наличии сигнала «Работа».

Дополнительно, УРОВ может контролировать наличие тока и не отключение выключателя по положению блок-контактов выключателя БКВ (отсутствию сигнала РПО). Оба условия, при разрешении их работы, включаются в схему УРОВ по логике «И». Если условия по току и положению выключателя отключены, то они не учитываются в логике УРОВ.

На (Рисунок 69) приведена блок схема алгоритма работы УРОВ.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 118  |




Рисунок 69 – Блок схема алгоритма УРОВ

Сигналы блокировка (ускорение) по *DI* и *KL* формируются по логике «ИЛИ» из всех входов и выходов, назначенных на блокировку (ускорение).

Алгоритм формирования сигналов блокировка (ускорение) по *DI* и *KL* представлен на (Рисунок 70).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл  |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ




Рисунок 70 – Алгоритм формирования сигналов блокировки УРОВ по дискретным входам и логическим выходам реле


Если УРОВ разрешен, то по факту появления условия пуска запускается таймер УРОВ. После завершения отсчета таймера УРОВ формируется сигнал «Работа УРОВ 1(2)». Снимается сигнал «Работа УРОВ 1(2)» по факту снятия условия пуска. Т.к. в устройстве имеются две ступени УРОВ, то могут быть сформированы два сигнала «Работа УРОВ 1» (первая ступень) и «Работа УРОВ 2» (вторая ступень). Данный сигнал может быть назначен на выходные реле или светодиоды.

В (Таблица 37) представлены уставки функции УРОВ.

Таблица 37 – Уставки функции УРОВ

| Название уставки<br>или параметра  | Диапазон                         | Номер окна в<br>структуре меню<br>устройства |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Разрешение пуска УРОВ по БКВ (РПО) | Откл., Вкл.                      | 401                                          |
| Разрешение пуска УРОВ по I         | Откл., Вкл.                      | 400                                          |
| Назначение защит на пуск УРОВ      | –                                | 402                                          |
| Уставка по току УРОВ               | 0,1...125,0 А,<br>с шагом 0,01 А | 403                                          |
| Уставка по времени работы УРОВ     | 0,1...2 с,<br>с шагом 0,01 с     | 404                                          |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |



#### 1.4.1.6 Функция автоматики управления выключателем (АУВ)

У функции АУВ есть три входа:

- «Вход включения»;
- «Вход отключения»;

– «Вход аварийного отключения»

и четыре выхода:

- «Выход включения»;
- «Выход отключения»;
- «Выход аварийного отключения»;
- «Выход РБМ».

На вход «Вход включения» в качестве вынуждающего сигнала могут действовать кнопка включения на лицевой панели, один из дискретных входов, сигнал «Включение» по сети, «Работа АПВ 1», «Работа АПВ 2», «Работа ЧАПВ 1», «Работа ЧАПВ 2». Команда на включение может быть сформирована с контролем условия синхронизма между напряжениями на шинах и в линии.

На «Выход включения» при запрете работы по условию КС сигнал проходит при условии отсутствия блокировки по напряжению и по дискретным входам, и при отсутствии сигналов «Выход отключения» и «Выход аварийного отключения».

На «Выход включения» при разрешении работы по условию КС сигнал проходит при условии отсутствия блокировки по напряжению и по дискретным входам, при отсутствии сигналов «Выход отключения» и «Выход аварийного отключения» и при выполнении условий в алгоритме КС для прохождения команды.

Если разрешена блокировка «Входа включения» по напряжению, то сигнал «Выход включения» пройдет только тогда, когда все три межфазных напряжения  $U_{ab}$ ,  $U_{bc}$ ,  $U_{ca}$  снизятся ниже 20 В. Если разрешена блокировка «Входа включения» по  $f DI (first)$  или по  $s DI (second)$ , то сигнал «Выход включения» пройдет только тогда, когда на соответствующем дискретном входе (с учетом инверсии) будет «логическая единица». Через дискретные входы можно организовать включение с контролем напряжения на другом ТН или ТСН с улавливанием синхронизма. Для организации схемы включения с улавливанием синхронизма, необходимо на один из входов подать напряжение между двумя одноименными фазами, одна из которых до выключателя, а другая после. По факту схождения векторов,

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  | 122  |

напряжение между ними будет падать. Как только оно снизится ниже порога срабатывания  $DI$ , пройдет сигнал на включение выключателя.

Если одновременно на «Входе включения» и на «Входе отключения» или на «Входе аварийного отключения» будет вынуждающий сигнал, то выдача сигнала «Выход включения» блокируется и выдается сигнал на «Выход РБМ». Блокировка снимается при снятии вынуждающего сигнала с «Входа включения».

На вход «Вход отключения» в качестве вынуждающего сигнала могут действовать кнопка включения на лицевой панели, один из дискретных входов, сигнал «Включение» по сети, «Работа АПВ 1», «Работа АПВ 2», «Работа ЧАПВ 1», «Работа ЧАПВ 2».

На вход «Вход аварийного отключения» в качестве вынуждающего сигнала могут действовать защиты ОЗ 1...ОЗ 8, ЗНЗ 1...ЗНЗ 8, ОБР 1, ОБР 2, ЗН 1, ЗН 2, Дф 1...Дф 8, УРОВ 1, УРОВ 2, АЧР 1, АЧР 2. Если в качестве вынуждающего сигнала на пуск АПВ назначены защиты ОЗ 1...ОЗ 8, ЗНЗ 1...ЗНЗ 8, ОБР 1, ОБР 2, ЗН 1, ЗН 2, то вынуждающий сигнал будет формироваться при наличии сигнала «Работа» или «Работа с ускорением». Если в качестве вынуждающего сигнала на пуск АПВ назначены Дф 1...Дф 8, УРОВ 1, УРОВ 2, АЧР 1, АЧР 2, то вынуждающий сигнал будет формироваться при наличии сигнала «Работа».

На (Рисунок 72) приведена блок схема алгоритма работы АУВ.

|             |              |              |              |              |                                                                                                                                          |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | пуск АПВ назначены Дф 1...Дф 8, УРОВ 1, УРОВ 2, АЧР 1, АЧР 2, то<br>вынуждающий сигнал будет формироваться при наличии сигнала «Работа». |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                          |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ                                                                                                                       |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                          |




Рисунок 72 – Блок схема алгоритма работы АУВ

Конфигурация АУВ представлена в (Таблица 38).

Таблица 38 – Конфигурация АУВ

| Название уставки<br>или параметра            | Диапазон | Номер окна в<br>структуре меню<br>устройства |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Назначение на входы включения                | —        | 680                                          |
| Назначение на блокировку входа<br>включения  | —        | 681                                          |
| Назначение на входы отключения               | —        | 682                                          |
| Назначение на входы аварийного<br>отключения | —        | 683                                          |
| Выбор БКВ                                    | —        | 684                                          |



Блок схема алгоритма работы АУВ с контролем синхронизма в программе «BURZA» представлена на (Рисунок 73).




Рисунок 73 – Блок схема алгоритма работы АУВ с контролем синхронизма в программе «BURZA»

- 1 – назначение функций на «Вход включения»;
- 2 – назначение функций на «Блокировку входа включения»;
- 3 – назначение функций на «Вход отключения»;
- 4 – назначение функций на «Вход аварийного отключения»;
- 5 – назначение дискретных входов на блок контакты выключателя;
- 6 – кнопка для отображения алгоритма работы АУВ с контролем синхронизма;
- 7 – разрешение или запрет работы АУВ с контролем синхронизма.

### 1.4.1.7 Функция автоматики контроля синхронизма (КС)

КС – это функция автоматики контроля синхронизма. Данная функция позволяет контролировать наличие синхронизма на шинах и в линии.

Данная функция по контролю отсутствия напряжения или по логике «И» по разнице частоты напряжения  $U_a$  и  $U_{cx}$ , амплитуды и фазы рабочего напряжения  $U_{раб.}$  (выбирается уставкой из списка:  $U_a, U_b, U_c, U_{ab}, U_{bc}, U_{ca}$ ) и  $U_{cx}$ .

Контроль отсутствия напряжения может осуществляться как по напряжению шин ( $U_{ab}, U_{bc}, U_{ca}$ ) так и по напряжению  $U_{cx}$ . В алгоритме есть возможность ввода вывода работы по контролю отсутствия напряжения через отдельный дискретный вход. Если вход назначен на блокировку работы по контролю отсутствия напряжения, то данная часть КС блокируется по факту логического нуля на данном дискретном входе.

При работе по разнице частоты, амплитуды и фазы есть возможность ввода вывода работы данной части алгоритма через отдельный дискретный вход. Если вход назначен на блокировку работы по разнице частоты, амплитуды и фазы, то данная часть КС блокируется по факту логической единицы на данном дискретном входе.

На (Рисунок 74) приведена блок схема алгоритма КС.




Рисунок 74 – Блок схема алгоритма КС

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл. |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

На (Рисунок 75) приведена блок схема компаратора КС.




Рисунок 75 – Блок схема компаратора КС

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подп  |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

Уставки КС представлены в (Таблица 39).

Таблица 39 – Уставки КС

| Название уставки<br>или параметра                                                                      | Диапазон                                                | Номер окна<br>в структуре<br>меню<br>устройства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                       | 3                                               |
| Разрешение работы КОН по напряжению шин                                                                | Откл., Вкл.                                             | 421                                             |
| Разрешение работы КОН по напряжению линии                                                              | Откл., Вкл.                                             | 422                                             |
| Выбор уставки по напряжению срабатывания<br>контроля отсутствия напряжения на линии $U_{\text{КОН}}$   | 1...100 В,<br>с шагом 0,1 В                             | 423                                             |
| Выбор уставки по напряжению срабатывания<br>контроля отсутствия напряжения на шинах $U_{\text{КОНSh}}$ | 1...100 В,<br>с шагом 0,1 В                             | 424                                             |
| Назначение дискретного входа или сигнала БНН<br>на блокировку КОН                                      | —                                                       | 425                                             |
| Назначение дискретного входа или сигнала БНН<br>на блокировку КС                                       | —                                                       | 426                                             |
| Ввод уставки по разнице действующих значений<br>напряжений                                             | 2...50 %,<br>с шагом 1 %                                | 427                                             |
| Ввод уставки по минимальному допустимому<br>значению напряжения в линии                                | 10...100 В,<br>с шагом 0,1 В                            | 428                                             |
| Разрешение или запрет работы по разнице фаз                                                            | Откл, Вкл.                                              | 429                                             |
| Выбор фазы напряжения линии ( $U_{\text{сх}}$ )                                                        | A, B, C, AB, BC,<br>CA                                  | 430                                             |
| Ввод уставки по допустимой разнице фазы                                                                | 1...100 °,<br>с шагом 1°                                | 431                                             |
| Разрешение или запрет работы по разнице частот                                                         | Откл, Вкл.                                              | 432                                             |
| Ввод уставки по разнице частоты                                                                        | 0,05 ... 1 Гц,<br>с шагом 0,01 Гц                       | 433                                             |
| Ввод уставки по времени ожидания синхронизма                                                           | 0 ... 5 с,<br>с шагом 0,01 с                            | 434                                             |
| Выбор дискретного входа назначенного на РКВ                                                            | Откл,<br>DI1...DI44<br>прямо,<br>DI1...DI44<br>инверсно | 435                                             |

|             |              |              |              |              |             |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Име. № инв. | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |             |              |
|             |              |              |              |              |             |              |
|             |              |              |              |              |             |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

Внешний вид окна настроек КС в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 76).




Рисунок 76 – Окно настроек КС в программе «BURZA»

- 1 – Разрешение работы КОН по напряжению шин;
- 2 – Разрешение работы КОН по напряжению линии;
- 3 – Выбор уставки по напряжению срабатывания контроля отсутствия напряжения на линии  $U_{кон}$ ;
- 4 – Выбор уставки по напряжению срабатывания контроля отсутствия напряжения на шинах  $U_{конsh}$ ;
- 5 – Назначение дискретного выхода на блокировку КОН;
- 6 – Назначение сигнала БНН на блокировку КОН;

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

- 7 – Назначение дискретного выхода на блокировку КС;
- 8 – Назначение сигнала БНН на блокировку КС;
- 9 – Разрешение или запрет работы по разнице амплитуд;
- 10 – Ввод уставки по разнице амплитуд;
- 11 – Ввод уставки по минимальному допустимому значению напряжения в линии;
- 12 – Разрешение или запрет работы по разнице фаз;
- 13 – Выбор фазы напряжения линии ( $U_{сх}$ );
- 14 – Ввод уставки по допустимой разнице фазы;
- 15 – Разрешение или запрет работы по разнице частот;
- 16 – Ввод уставки по разнице частоты
- 17 – Ввод уставки по времени ожидания синхронизма;
- 18 – Выбор дискретного входа, назначенного на РКВ.

#### 1.4.1.8 Функция АЧР/ЧАПВ

В устройстве предусмотрено две ступени АЧР/ЧАПВ. Две ступени предусмотрены для того, чтобы была возможность использовать одну ступень (со своими уставками) в одну сторону линии с двусторонним питанием, а вторую ступень (со своими уставками) в другую сторону линии.

АЧР работает по дискретному входу, который назначается из меню. По факту появления «логической единицы» выдается сигнал «Работа АЧР». Снимается сигнал по факту снятия «логической единицы» с дискретного входа.

В устройстве реализованы два алгоритма работы ЧАПВ:

- с пуском по факту снятия сигнала АЧР;
- с пуском по отдельному дискретному входу, который задается из меню.

Работа ЧАПВ 1(2) может блокироваться по дискретным входам (назначенным на АПВ 1(2)), по логическим выходам выходных реле (назначенным на блокировку АПВ 1(2) или на блокировку ЧАПВ 1(2)), по сигналу неисправность цепей электромагнитов включения отключения, по сигналам УРОВ 1 и УРОВ 2. Блокировка ЧАПВ по факту присутствия тока выше допустимого реализуется через одну из ступеней УРОВ или через логические выходы реле, на которые назначены

|             |              |              |              |              |                                                                    |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                                                                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                                                                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                                                                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                                                                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                                                                    |  |  |  |  |
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата | <div style="text-align: center;"> <b>ЕАБР.656122.018 РЗ</b> </div> |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <div style="text-align: right;"> Лист<br/>130 </div>               |  |  |  |  |

токовые защиты. Если появляется любое из условий блокировки, то независимо от того на каком этапе находится, то алгоритм ЧАПВ блокируется и все таймеры сбрасываются.

Алгоритм формирования сигналов блокировка ЧАПВ по *DI* и *KL* представлен на (Рисунок 77).




Рисунок 77 – Алгоритм формирования сигналов блокировки ЧАПВ по дискретным входам и логическим выходам реле


По результатам работы ЧАПВ формируется сигнал «Работа ЧАПВ». Т.к. в устройстве две ступени ЧАПВ, то могут быть сформированы два сигнала «Работа ЧАПВ 1» (первая ступень) и «Работа ЧАПВ 2» (вторая ступень). Данный сигнал может быть назначен на выходные реле или светодиоды.

На (Рисунок 78) приведена блок схема алгоритма работы АЧР/ЧАПВ.

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

|             |             |                 |              |             |
|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
|             |             |                 |              |             |
|             |             |                 |              |             |
| <i>Изм.</i> | <i>Лист</i> | <i>№ докум.</i> | <i>Подп.</i> | <i>Дата</i> |



Лист  
132



Если ЧАПВ разрешен, таймер готовности соответствующей ступени АПВ завершил отсчет, то по факту появления сигнала «Работа АЧР» запускается режим ожидания пуска ЧАПВ (таймер готовности АПВ1 соответствует ЧАПВ 1, АПВ 2 соответствует ЧАПВ 2).

Сбрасывание режима ожидания пуска ЧАПВ происходит по факту:

- наличия сигнала блокировки;
- отсутствия отключения выключателя в течение 500 мс после появления сигнала «Работа АЧР»;
- через 5 мс после сигнала «Работа ЧАПВ 1(2)».

Если режим ожидания ЧАПВ запущен и приходит сигнал пуска ЧАПВ, то запускается отсчет таймера задержки ЧАПВ. Сигналом пуска ЧАПВ при назначении на вход ЧАПВ инверсии АЧР является снятие сигнала «логической единицы» с входа АЧР. Сигналом пуска ЧАПВ при назначении на вход ЧАПВ одного из дискретных входов является снятие сигнала «логической единицы» с входа АЧР и приход сигнала «логической единицы» на вход ЧАПВ.

Если таймер задержки ЧАПВ завершит отсчет и при этом не будет условия блокировки, то сформируется сигнал «Работа ЧАПВ 1(2)». Данный сигнал выдается в течение 5 мс. Если после сигнала «Работа ЧАПВ» выключатель включится и по факту прихода сигнала РПВ завершится отсчет таймера готовности, то в следующий раз АЧР/ЧАПВ отработает по заданному алгоритму. Если после сигнала «Работа ЧАПВ» выключатель не включится, то в следующий раз ЧАПВ начнет работу только после ручного включения выключателя и завершения отсчета таймера готовности.

При конфигурировании реле, назначенных на работу АПВ, необходимо учитывать время 5 мс на которое выдается сигнал «Работа ЧАПВ 1(2)». Если реле назначено в импульсном режиме, то оно отработает в течение времени, заданного для включения. Если реле будет в потенциальном режиме, то оно отработает в течение времени, заданного для задержки на отключение вынуждающего сигнала. При этом, если это время будет равно нулю, то реле не включится.

|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |      |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--|--|--|------|--|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Име. № инв.        | Подп. и дата |  |  |  |      |  |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |      |  |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |      |  |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |      |  |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  |      |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |              |  |  |  | Лист |  |
|             |              |              |              |              |                    |              |  |  |  | 133  |  |

Для предотвращения многократных включений есть возможность завести сигнал «Работа ЧАПВ 1(2)» на включение выключателя через функцию управления выключателем в которой реализован алгоритм блокировки от многократных включений.

Временные диаграммы работы АЧР/ЧАПВ представлены на (Рисунок 79 и Рисунок 80).




Рисунок 79 – Временная диаграмма работы АЧР/ЧАПВ при назначении на вход ЧАПВ инверсии АЧР




Рисунок 80 – Временная диаграмма работы АЧР/ЧАПВ при назначении на вход ЧАПВ одного из дискретных входов  $DI1 \dots DI44$

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл  |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

Конфигурация ЧАПВ представлена в (Таблица 40).

Таблица 40 – Конфигурация ЧАПВ

| Название уставки<br>или параметра                           | Диапазон                                                           | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Блокировка АПВ1...АПВ 2 по <i>DII ...DI44</i>               | Откл.,<br>Вкл. прямо,<br>Вкл. инверсно                             | 595                                             |
| Блокировка АПВ1...АПВ 2 по одному из<br><i>KL1 ...KL40</i>  | Вкл., Откл.                                                        | 575                                             |
| Блокировка ЧАПВ1...ЧАПВ2 по одному<br>из <i>KL1 ...KL40</i> | Вкл., Откл.                                                        | 576                                             |
| Назначение РПВ                                              | Откл.,<br><i>DII ...DI44</i> прямо,<br><i>DII ...DI44</i> инверсно | 730                                             |
| Назначение РПО                                              | Откл.,<br><i>DII ...DI44</i> прямо,<br><i>DII ...DI44</i> инверсно | 731                                             |

Уставки АЧР/ЧАПВ представлены в (Таблица 41).

Таблица 41 – Уставки АЧР/ЧАПВ


| Название уставки<br>или параметра                       | Диапазон                                      | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Запрет работы или назначение одного из<br>входов на АЧР | Откл, <i>DII ...DI44</i>                      | 380                                             |
| Назначение одного из входов на ЧАПВ                     | Откл.,<br>Инверсия АЧР,<br><i>DII ...DI44</i> | 381                                             |
| Выбор уставки по времени готовности АПВ                 | 1...120 с,<br>с шагом 1 с                     | 341                                             |
| Выбор уставки по времени работы ЧАПВ<br>первого цикла   | 1...25 с,<br>с шагом 0,1 с                    | 382                                             |

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подп  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

**ЕАБР.656122.018 РЗ**

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |



ЕАБР.656122.018 РЭ

- ЕАБР.656122.018 РЭ*

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

сигнала РПО, последним по времени из сигналов управления выключателем был сигнал «Включение ВВ», а не «Отключение ВВ». Если в качестве вынуждающего сигнала на пуск АПВ назначен пуск по несоответствию, то пуск АПВ от защит блокируется.

Работа АПВ может блокироваться по дискретным входам, по логическим выходам выходных реле, по сигналу неисправность цепей электромагнитов включения отключения, по сигналам УРОВ 1 и УРОВ 2. Блокировка АПВ по факту присутствия тока выше допустимого реализуется через одну из ступеней УРОВ или через логические выходы реле, на которые назначены токовые защиты. Если появляется любое из условий блокировки, то независимо от того на каком этапе находится, алгоритм АПВ блокируется и все таймеры сбрасываются.

Алгоритм формирования сигналов блокировки АПВ по *DI* и *KL* представлен на (Рисунок 82).




Рисунок 82 – Алгоритм формирования сигналов блокировки АПВ по дискретным входам и логическим выходам реле

По результатам работы первого и второго циклов АПВ формируется один сигнал «Работа АПВ» для одной ступени. Т.к. в устройстве две ступени, то могут быть сформированы два сигнала «Работа АПВ 1» (первая ступень, первый и второй цикл) и «Работа АПВ 2» (вторая ступень, первый и второй цикл). Данный сигнал могут быть назначены на выходные реле или светодиоды.

На (Рисунок 83) приведена блок схема алгоритма работы АПВ.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ



Если АПВ разрешен, то по факту появления сигнала пуска АПВ проверяется состояние таймера готовности (в памяти хранится наличие готовности АПВ для пуска по несоответствию в течение 500 мс после снятия сигнала РПВ). Если таймер готовности завершил отсчет, то запустится таймер задержки на работу АПВ первого цикла. Одновременно начнется ожидание (в течение 500 мс) отключения выключателя по факту снятия сигнала РПВ. Если выключатель не отключится в течение 500 мс после появления сигнала «Пуск АПВ», то все таймеры сбросятся, а следующий пуск АПВ станет возможен только после ручного включения выключателя и завершения отсчета таймера готовности. После чего алгоритм начнет работать с первого цикла.

Если выключатель отключится быстрее чем за 500 мс, таймер задержки АПВ первого цикла завершит отсчет и при этом не будет условия блокировки, то сформируется сигнал «Работа АПВ 1(2)» по первому циклу. Данный сигнал выдается в течение 5 мс.

Если разрешен второй цикл АПВ, то по факту сигнала «Работа АПВ 1(2)» после первого цикла запускается режим ожидания пуска второго цикла. Сбрасывается режим ожидания пуска второго цикла АПВ по факту наличия сигнала блокировки, по факту завершения отсчета таймера готовности, по факту отсутствия включения выключателя в течение 500 мс после появления сигнала «Работа АПВ 1» после первого цикла, через 5 мс после сигнала «Работа АПВ 1(2)» после второго цикла.

Если режим ожидания АПВ второго цикла запущен и приходит сигнал пуска АПВ, то запускается отсчет таймера задержки второго цикла АПВ. Одновременно начинается ожидание в течение 500 мс отключения выключателя по факту снятия сигнала РПВ. Если выключатель не отключится в течение 500 мс после появления сигнала пуска АПВ, то произойдет сброс всех таймеров, а следующий пуск АПВ станет возможен только после ручного включения выключателя и завершения отсчета таймера готовности. После этого алгоритм начнет работать с первого цикла.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | 139  |

Если выключатель отключится быстрее чем за 500 мс, таймер задержки АПВ второго цикла завершит отсчет. Если при этом не будет условия блокировки, то сформируется сигнал «Работа АПВ 1(2)» по второму циклу. Данный сигнал выдается в течение 5 мс. Если после сигнала «Работа АПВ» после второго цикла выключатель включится и по факту прихода сигнала РПВ завершится отсчет таймера готовности, то в следующий раз АПВ начнет работу с первого цикла. Если после сигнала «Работа АПВ» после второго цикла выключатель не включится, то в следующий раз АПВ начнет работу только после ручного включения выключателя. После этого алгоритм начнет работать с первого цикла.

При конфигурировании реле, назначенных на работу АПВ, необходимо учитывать время 5 мс на которое выдается сигнал «Работа АПВ 1(2)». Если реле назначено в импульсном режиме, то оно отработает в течение времени, заданного для включения. Если реле будет в потенциальном режиме, то оно отработает в течение времени, заданного для задержки на отключение вынуждающего сигнала. При этом если это время будет равно нулю, то реле не включится.

Для предотвращения многократных включений есть возможность завести сигнал «Работа АПВ 1(2)» на включение выключателя через функцию управления выключателем, в котором реализован алгоритм блокировки от многократных включений.

Конфигурация АПВ представлена в (Таблица 42).

Таблица 42 – Конфигурация АПВ

| Название уставки<br>или параметра                     | Диапазон                            | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2                                   | 3                                               |
| Блокировка АПВ 1..2 по<br><i>D11...D144</i>           | Откл., Вкл. прямо,<br>Вкл. инверсно | 596                                             |
| Блокировка АПВ 1..2 по одному<br>из <i>KL1...KL40</i> | Вкл., Откл.                         | 575                                             |

|             |              |              |              |              |                                                                                               |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                                                                                               |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                                                                                               |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | <div style="text-align: right; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">ЕАБР.656122.018 РЗ</div> |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <div style="text-align: right;">Лист<br/>140</div>                                            |  |  |  |  |



Продолжение таблицы 42

| 1              | 2                                                               | 3   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Назначение РПВ | Откл.,<br><i>DI1...DI44 прямо,</i><br><i>DI1...DI44инверсно</i> | 730 |
| Назначение РПО | Откл.,<br><i>DI1...DI44 прямо,</i><br><i>DI1...DI44инверсно</i> | 731 |

Уставки АПВ представлены в (Таблица 43).

Таблица 43 – Уставки АПВ

| Название уставки<br>или параметра                    | Диапазон                                | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Выбор условия пуска                                  | –                                       | 340                                             |
| Выбор уставки по времени<br>готовности АПВ           | 1...120 с,<br>с шагом 1 с               | 341                                             |
| Выбор уставки по времени<br>работы АПВ первого цикла | 1...25 с,<br>с шагом 0,1 с              | 342                                             |
| Разрешение или запрет второго<br>цикла АПВ           | Вкл., Откл.                             | 343                                             |
| Выбор уставки по времени<br>работы АПВ второго цикла | 1...60 с,<br>с шагом 1 с                | 344                                             |
| Разрешение или запрет<br>блокировки АПВ по току      | Вкл. по $I\phi$ , Вкл. по $I_L$ , Откл. | 345                                             |
| Уставка по току блокировки<br>АПВ                    | 0,1 ... 125,0 А,<br>с шагом 0,01 А      | 346                                             |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

Лист  
141

Внешний вид окна настроек АПВ в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 84).

Рисунок 84 – Окно уставок АПВ в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы АПВ;
- 2 – назначение условия пуска АПВ;
- 3 – ввод уставки по времени готовности АПВ;
- 4 – ввод уставки по времени работы АПВ первого цикла;
- 5 – разрешение или запрет работы второго цикла АПВ;
- 6 – ввод уставки по времени работы АПВ второго цикла;
- 7 – разрешение или запрет пуска АПВ по несоответствию.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

Лист  
142

#### 1.4.1.10 Функция определения места повреждения линии электропередач (ОМП)

Определение расстояния до места повреждения происходит в момент срабатывания ОЗ исходя из следующих допущений:

1) место повреждения определяется только для повреждений вида короткого замыкания (КЗ) на воздушных и кабельных линиях электропередач путем расчета расстояния от места установки терминала релейной защиты с функцией ОМП до точки КЗ;

2) расстояние до точки КЗ определяется путем фиксации сопротивления петли КЗ в момент срабатывания пускового органа защиты от КЗ с последующим перерасчетом расстояния с учетом удельного сопротивления на каждом участке линии;

3) вычисление фиксируемого сопротивления выполняется по различным соотношениям в зависимости от вида КЗ;

4) вид КЗ ( $A0$ ,  $B0$ ,  $C0$ ,  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$ ) определяется по числу фаз, обтекаемых током КЗ. Обтекание каждой фазы необходимым значением тока определяется по факту выполнения для нее следующего условия:

$$I_a > 0,9 \max (I_a, I_b, I_c);$$

$$I_b > 0,9 \max (I_a, I_b, I_c);$$

$$I_c > 0,9 \max (I_a, I_b, I_c);$$

5) режим по числу обтекаемых током КЗ фаз для ОЗ определяется после срабатывания пускового органа защиты;

6) расчетное сопротивление до места КЗ определяется по петле короткого замыкания;

7) задается модель линии, содержащая удельные сопротивления и длины последовательно (от шин) включенных 5 участков.

Для определения места повреждения из расчетного сопротивления  $Z_p$  поэтапно вычитают сопротивление первого, второго ... пятого участков – до тех

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 143  |

пор, пока полученное сопротивление не станет меньше сопротивления следующего по порядку участка. Длину линии до точки КЗ на указанном следующем участке определяют путем деления, оставшегося после всех вычитаний значения расчетного сопротивления на удельное сопротивление этого участка. К полученному значению длины на последнем (аварийном) участке прибавляют длины всех предыдущих участков и получают полную длину линии.

В случае если сопротивление получается больше суммарного сопротивления всех участков линии, то устройство фиксирует « $L > max$ ».

При срабатывании БНН функция ОМП блокируется, в ЖА фиксируется « $L = ---$ ».

### **Пример:**

Воздушная линия 35 кВ выполнена проводом АС-95 протяженностью 15 км. По справочным данным для линии АС-95  $R_{уд} = 0,306$  Ом/км,  $X_{уд} = 0,334$  Ом/км. Получаем:

$$Z_{уд} = \sqrt{(R_{уд}^2 + X_{уд}^2)} = 0,306^2 + 0,334^2 = 0,453 \text{ Ом/км.}$$

Таким образом, при трехфазном КЗ на данной линии ( $I_{кз} = 10$  кА,  $U_{кз} = 27$  кВ, при коэффициентах трансформации  $K_{тт} = 1000$ ,  $K_{тн} = 1000$ ) расстояние до места повреждения  $L = 3,46$  км

Уставки ОМП представлены в (Таблица 44).

Таблица 44 – Уставки ОМП

| Название уставки<br>или параметра                         | Диапазон               | Номер окна<br>в структуре<br>меню<br>устройства |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Ввод длины 1-го ... 5-го участка, км                      | 0...100, с шагом 0,01  | 460                                             |
| Ввод удельного сопротивления 1-го ... 5-го участка, Ом/км | 0,2...1,5 с шагом 0,01 | 461                                             |

На (Рисунок 85) показан вид окна уставок ОМП в программе «BURZA»

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист               |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | 144                |  |  |  |  |



1                      2

|    |      |    |      |     |       |
|----|------|----|------|-----|-------|
| L1 | 0,00 | км | Zуд1 | 0,2 | Ом/км |
| L2 | 0,00 | км | Zуд2 | 0,2 | Ом/км |
| L3 | 0,00 | км | Zуд3 | 0,2 | Ом/км |
| L4 | 0,00 | км | Zуд4 | 0,2 | Ом/км |
| L5 | 0,00 | км | Zуд5 | 0,2 | Ом/км |

L - от 0 до 100 км, с шагом 0,01 км.  
Zуд - от 0,2 до 1,5 Ом/км, с шагом 0,1 Ом/км.

Рисунок 85 – Окно уставок ОМП в программе «BURZA»

1 – ввод уставок по длинам участков линии;

2 – ввод уставок по удельному сопротивлению участков линии.

#### 1.4.1.11 Защита от обрывов цепей напряжения (БНН)

В устройстве обрыв цепей напряжения основной вторичной обмотки контролируется по сумме напряжений от основной вторичной обмотки ТН и дополнительной вторичной обмотки ТН.

При разрешении работы БНН сразу включается алгоритм по сумме напряжений.

При работе по сумме напряжений защита реагирует на превышение уставки  $U_{нб\_БНН}$  напряжением  $U_{бнн}$ . Функция БНН 1 может работать с учетом напряжения фазы А ( $U_{ни}$ ) дополнительной вторичной обмотки по напряжению небаланса рассчитанному по формуле (7) или без учета напряжения фазы А ( $U_{ни}$ ) дополнительной вторичной обмотки по напряжению небаланса рассчитанному по формуле (8):

$$U_{бнн} = (2 \times \dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c) - (\dot{U}_{ни}' + 3\dot{U}_0') , \quad (7)$$

$$U_{бнн} = (\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c) - 3\dot{U}_0' , \quad (8)$$

где  $U_a, U_b, U_c$  – это фазные напряжения от основной вторичной обмотки ТН;

$U_{ни}'$  – это напряжение фазы  $A$ , с дополнительной вторичной обмотки с учетом коэффициентов трансформации

$$\dot{U}_{ни}' = \frac{K_{ТН0}}{K_{ТН}} \times \dot{U}_{ни} , \quad (9)$$

$3U_0$  – это напряжение нулевой последовательности, с дополнительной вторичной обмотки ТН.

$3U_0'$  – это напряжение нулевой последовательности, с дополнительной вторичной обмотки с учетом коэффициентов трансформации

$$3U_0' = \frac{K_{ТН0}}{K_{ТН}} \times 3\dot{U}_0 . \quad (10)$$

Векторные диаграммы напряжений на ТН, а также напряжений в алгоритме БНН 1 с учетом напряжения фазы  $A$  ( $U_{ни}$ ) дополнительной вторичной обмотки, представлены на (Рисунок 86).




Рисунок 86 – а) векторная диаграмма напряжений на ТН с учетом напряжения фазы  $A$  ( $U_{ни}$ ) дополнительной вторичной обмотки; б) векторная диаграмма напряжений в алгоритме БНН 1 с учетом напряжения фазы  $A$  ( $U_{ни}$ ) дополнительной вторичной обмотки

Векторные диаграммы напряжений на ТН, а также напряжений в алгоритме БНН 1 с учетом напряжения фазы  $A$  ( $U_{ни}$ ) дополнительной вторичной обмотки, представлены на (Рисунок 87).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ







используется для пуска БНН блок контактом автомата цепей напряжения по факту его отключения.

В (Таблица 45) представлены уставки функции БНН

Таблица 45 – Уставки функции БНН

| Название уставки<br>или параметра                                 | Диапазон                      | Номер окна<br>в структуре<br>меню<br>устройства |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2                             | 3                                               |
| Разрешение работы БНН                                             | Откл., Вкл.                   | 860                                             |
| Разрешение или запрет учета Уни в алгоритме БНН                   | Откл., Вкл.                   | 861                                             |
| Разрешение работы БНН по $DI$                                     | Откл.,<br>$DI1 \dots DI44$    | 862                                             |
| Уставка по напряжению небаланса                                   | 5,0...25 В,<br>с шагом 0,1 В  | 863                                             |
| Разрешение работы БНН по составляющим прямой последовательности   | Откл., Вкл.                   | 864                                             |
| Уставка по напряжению прямой последовательности $U_1$             | 0,1...100 В,<br>с шагом 0,1 В | 865                                             |
| Уставка по току нижней границы $I_{1min}$                         | 0,1...5,0 А,<br>с шагом 0,1 А | 866                                             |
| Уставка по току верхней границы $I_{1max}$                        | 5,0...120 А,<br>с шагом 0,1 А | 867                                             |
| Разрешение работы БНН по составляющим обратной последовательности | Откл., Вкл.                   | 868                                             |
| Уставка по току обратной последовательности $I_2$                 | 0,1...20 А,<br>с шагом 0,1 А  | 869                                             |
| Уставка по напряжению обратной последовательности $U_2$           | 0,1...100 В,<br>с шагом 0,1 В | 870                                             |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

### 1.4.1.12 Функция определения неисправности цепей электромагнита включения и отключения (НЦЭВО)

Если в устройстве на РПВ не назначен дискретный вход, то работа НЦЭВО блокируется. На РПВ (контроль положения включено) и РПО (контроль положения отключено) дискретные входы назначаются из меню (см. окна 730, 731).

Если сигнал РПВ и РПО в течение 1 с в состоянии «логической 1» или если сигнал РПВ и РПО в течение 1 с в состоянии «логического 0», то устройство выдаст сигнал «НЦЭВО». Снимается сигнал после снятия условия для срабатывания.

Схема контроля положения выключателя представлена на (Рисунок 89).




Рисунок 89 – Схема контроля положения выключателя

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл. |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ

Лист  
150

#### 1.4.1.13 Функция блокировки при качаниях (БК)

В устройстве блокировка при качаниях имеет две ступени. Компаратор ступеней реагирует на приращение токов прямой, обратной и нулевой последовательности. Имеется чувствительный и грубый орган. Блокировка разрешает работу дистанционной защиты только в момент короткого замыкания на время достаточное для ее срабатывания. Если за это время дистанционная защита не отработала, то блокировка при качаниях ее заблокирует.

Первая ступень – БКм предназначена для работы медленнодействующих ступеней. Медленнодействующие ступени – это ступени, которые работают с задержкой более 1,5...2 с. Блокировка запускается по факту срабатывания любого из четырех компараторов и вводит ступень ОЗ на время, которое задается уставкой  $T_{\text{ввода\_груб}}$ .

Вторая ступень – БКб предназначена для работы быстродействующих ступеней. Блокировка запускается по факту срабатывания одного из чувствительных компараторов и вводит ступень ОЗ на время, которое задается уставкой  $T_{\text{вв\_чув}}$  с последующим выводом блокировки на время, которое задается уставкой  $T_{\text{ввода\_груб}}$ . Вторая ступень имеет возможность повторного пуска ступени ОЗ на время, которое задается уставкой  $T_{\text{ввода\_груб}}$  по одному из грубых пусковых органов при условии, что пуск по грубым пусковым органам будет не ранее чем через 25 мс после пуска чувствительного.

Временная диаграмма работы блокировки от качаний представлена на (Рисунок 90).

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
|     |      |          |       |      |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

|      |
|------|
| Лист |
| 151  |





Продолжение таблицы 46

| 1                                                                                                                    | 2                               | 3   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| Уставка по приращению чувствительного органа тока прямой $dI_{1\text{чув}}$ последовательности                       | 0,08...3,0 А,<br>с шагом 0,01 А | 914 |
| Уставка по приращению чувствительного органа тока обратной $dI_{2\text{чув}}$ последовательности                     | 0,04...1,5 А,<br>с шагом 0,01 А | 915 |
| Уставка по приращению грубого органа тока нулевой $dI_{0\text{груб}}$ последовательности                             | 0,12...5,0 А,<br>с шагом 0,01 А | 916 |
| Уставка по приращению грубого органа тока прямой $dI_{1\text{груб}}$ последовательности                              | 0,12...5,0 А,<br>с шагом 0,01 А | 917 |
| Уставка по приращению грубого органа тока обратной $dI_{2\text{груб}}$ последовательности                            | 0,06...2,5 А,<br>с шагом 0,01 А | 918 |
| Уставка по времени $T_{\text{вв\_чув}}$ ввода быстродействующих ступеней при первом срабатывании БК                  | 0,2...1,0 с,<br>с шагом 0,01 с  | 919 |
| Уставка по времени $T_{\text{вв\_груб}}$ ввода быстродействующих ступеней при повторном срабатывании БК              | 0,2...1,0 с,<br>с шагом 0,01 с  | 920 |
| Уставка по времени $T_{\text{вв\_груб}}$ ввода медленнодействующих и по времени вывода быстродействующих ступеней БК | 2,0...12 с,<br>с шагом 0,01 с   | 921 |
| Разрешение ускоренного сброса                                                                                        | Откл., Вкл.                     | 922 |

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

#### 1.4.1.14 Вольт-метровая блокировка (ВМБ)

В устройстве предусмотрена одна ступень функции вольт-метровой блокировки. Выход данной функции может быть использован в алгоритме ОЗ. Функция имеет один выход. Может работать по линейным напряжениям как ЗМН, по логике «ИЛИ» или как ОБР.

Функциональная схема логики компаратора ВМБ представлена на (Рисунок 92).




Рисунок 92 – Функциональная схема логики компаратора ВМБ

Уставки ВМБ представлены в таблице 40.

Таблица 47 – Уставки ВМБ

| Название уставки<br>или параметра           | Диапазон                      | Номер окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Разрешение работы ВМБ                       | Откл., Вкл. ЗМН,<br>Вкл. ОБР  | 449                                             |
| Выбор уставки по напряжению<br>срабатывания | 5,0...100 В,<br>с шагом 0,1 В | 302                                             |

### 1.4.1.15 Блокировка по уровню гармоник (БГ)

В устройстве предусмотрены три ступени функции блокировки от броска тока намагничивания по отношению уровня тока второй гармоники к уровню первой. Выходы данной функции могут быть использованы в алгоритмах ОЗ и ЗНЗ. Каждая ступень работает по своему току и имеет по одному выходу. Первая ступень работает по отношению гармоник в фазных токах, вторая – по отношению гармоник в линейных токах, третья – по отношению гармоник в токе нулевой последовательности.

Функциональная схема логики компаратора БГ представлена на (Рисунок 93).




Рисунок 93 – Функциональная схема логики компаратора ВМБ

Уставки БГ представлены в (Таблица 48).

Таблица 48 – Уставки БГ

| Название уставки<br>или параметра                                                                     | Диапазон                    | Номер окна в<br>структуре меню<br>устройства |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Уставка по уровню блокировки по<br>второй гармонике ОЗ (одна уставка для<br>фазных и линейных токов)  | 10...100 %,<br>с шагом 1%   | 440                                          |
| Уставка по времени блокировки по<br>второй гармонике ОЗ (одна уставка для<br>фазных и линейных токов) | 0,1...2 с,<br>с шагом 0,01с | 441                                          |
| Уставка по уровню блокировки по<br>второй гармонике ЗНЗ                                               | 10...100 %,<br>с шагом 1%   | 442                                          |
| Уставка по времени блокировки по<br>второй гармонике ОЗ                                               | 0,1...2 с,<br>с шагом 0,01с | 443                                          |

|             |              |              |              |              |                    |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № инв.        | Лист |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ | 156  |



### 1.4.2 Дополнительные функции (Дф)

На Дф могут быть назначены выходы защит, дискретные входы или логические выходы выходных реле. Устройство содержит восемь ступеней Дф, у каждой ступени предусмотрено до шестнадцати входов, каждый вход может работать прямо или с инверсией.

На входы В.с.1...В.с.4 в качестве вынуждающих сигналов могут быть назначены дискретные входы  $DI1...DI44$ . При назначении дискретных входов в качестве вынуждающих сигналов необходимо учитывать время демпфирования, которое задается для каждого входа отдельно.

На входы В.с.5...В.с.8 в качестве вынуждающих сигналов могут быть назначены сигналы ОЗ 1...ОЗ 8, ЗНЗ 1...ЗНЗ 8, ОБР 1, ОБР 2, ЗН 1, ЗН 2. Назначение любой из выше указанных функций предполагает, что вынуждающий сигнал будет формироваться при наличии сигнала «Работа» или «Работа с ускорением».

На входы В.с.9...В.с.16 в качестве вынуждающих сигналов могут быть назначены логические выходы выходных реле *KL1...KL40*.

Все входы могут быть объединены по логике «И» или по логике «ИЛИ». Входы, на которые вынуждающий сигнал не назначен, не участвуют в алгоритме работы Дф. По результатам работы Дф могут быть сформированы сигналы: «Пуск Дф», «Работа Дф». Данные сигналы могут быть назначены на выходные реле или светодиоды. За правильность назначения вынуждающих сигналов несет ответственность Пользователь.

На (Рисунок 94) приведена функциональная схема логики Дф.




Рисунок 94 – Фрагмент функциональной схемы логики Дф

Уставки Дф представлены в (Таблица 49).

Таблица 49 – Уставки Дф

| Название уставки<br>или параметра                     | Диапазон                                              | Номер<br>окна в<br>структуре<br>меню<br>устройства |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Выбор логики работы                                   | «И», «ИЛИ»                                            | 320                                                |
| Выбор уставки по времени срабатывания Дф<br>( $T_3$ ) | 0...300 с,<br>с шагом 0,01 с                          | 321                                                |
| Выбор вынуждающего сигнала В.с.1 ... В.с.4            | $DI1...DI44$                                          | 322                                                |
| Разрешение инверсии В.с.1...В.с.4                     | Откл., Вкл.                                           | 323                                                |
| Выбор вынуждающего сигнала В.с.5...В.с.8              | O31...O38,<br>3Н31...3Н38,<br>ОБР1, ОБР2, 3Н1,<br>3Н2 | 324                                                |
| Разрешение инверсии В.с.5...В.с.8                     | Откл., Вкл.                                           | 325                                                |
| Выбор вынуждающего сигнала В.с.9...В.с.16             | $KL1...KL40$                                          | 326                                                |
| Разрешение инверсии В.с.9...В.с.16                    | Откл., Вкл.                                           | 327                                                |

Внешний вид окна настроек Дф в программе «BURZA» представлен на (Рисунок 95).




Рисунок 95 – Окно настроек Дф в режиме МТЗ в программе «BURZA»

- 1 – разрешение или запрет работы Дф;
- 2 – ввод логики работы Дф;
- 3 – назначение вынуждающих сигналов на входы Дф;
- 4 – разрешение инверсии вынуждающих сигналов Дф;
- 5 – ввод уставки по времени срабатывания Дф ( $T_3$ ).

### 1.4.3 Синхронизация часов

Устройство поддерживает синхронизацию времени по протоколам: *Modbus-RTU*, *МЭК60870-5-103*, *МЭК60870-5-104*, *МЭК61850-8-1*.

Синхронизация времени по протоколу *Modbus-RTU* реализуется путем отправки сообщения записи (функция 10h) регистров времени устройства.

Регистры времени представлены в (Таблица 50).

Таблица 50 – Регистры даты и времени

| Адрес  | Описание         | Диапазон   | Примечание                                                          |
|--------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 0xF000 | Год и месяц      | 0-99; 1-12 | Дата и время.<br>Функции Modbus 03, 04 [чтение],<br>06, 10 [запись] |
| 0xF001 | День и часы      | 1-31; 0-23 |                                                                     |
| 0xF002 | Минуты и секунды | 0-59; 0-59 |                                                                     |

Установить время в устройстве можно при помощи ПО верхнего уровня «BURZA» (Рисунок 96).

Есть возможность задать время вручную или используя текущее время ПК.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

**ЕАБР.656122.018 РЭ**



во внимание». Все сообщения, после сообщения о времени, содержат новое установленное время.

Синхронизация времени по протоколу *МЭК60870-5-104*, согласно стандарту, п.7.6 «может быть использована в таких конфигурациях, где максимальная задержка сети менее требуемой точности часов на принимающей станции. Например, если провайдер сети гарантирует, что задержка в сети будет менее 400 мс (типичное значение *X.25* для *WAN*) и требуемая точность на контролируемой станции равна 1 с, то пригодна процедура синхронизации времени.» Сначала устройству посылается *PDU C\_CS (ASDU 103)* и устройство начинает выполнение внутренней синхронизации. После окончания устройство, согласно стандарту, п.7.6, «выдает *PDU C\_CS\_ACTCON*, содержащее местное время до того, как произошла синхронизация. Это сообщение передается после всех запомненных *PDU* с меткого времени, которые могли ожидать передачи. События с меткой времени, появившиеся после внутренней синхронизации времени, передаются после *PDU C\_CS\_ACTCON*.»

Устройства PC830 в исполнении с модулем *COM-30-RJ* или *COM-30-OPT* поддерживают синхронизацию времени по протоколу *SNTP v4*.

Для корректной работы шины процесса подстанции необходимо чтобы, во всех устройствах подключенные к данной шине были синхронизированы часы. Данное устройство поддерживает синхронизацию времени по *Ethernet* протоколу *SNTP v4*. На вкладке «Синхронизация времени» (Рисунок 97) диалогового окна «Настройки *COM*-модуля» следует включить синхронизацию времени, задать параметры местной временной зоны, период синхронизации (рекомендовано 30 секунд) и список доступных *NTP/SNTP*-серверов.

Настройка синхронизации времени по протоколу *SNTP v4* осуществляется из программы верхнего уровня «*BURZA*».

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 161  |



#### 1.4.4 Осциллографирование

По факту пуска начинается запись осциллограммы с учетом времени доаварийной записи. Время доаварийной записи составляет 0,5 с. Общее время записи задаются отдельными уставками ( $T_{\text{зап}}$ ). Время  $T_{\text{зап}}$  задается от 1 до 15 секунд с шагом 0,1 сек. Общее время записи осциллограмм – 1 минута.

**В осциллограф пишутся следующие сигналы:**

- дата и время пуска осциллографа;
- факт, по которому произошел пуск;
- аналоговые сигналы  $I_A, I_B, I_C, U_A, U_B, U_C, 3U_0, U_{\text{НИ}}$ ;
- состояния дискретных входов  $DI1 \dots DI44$ ;
- состояния выходных реле  $KL1 \dots KL40$ ;
- логические сигналы пуска, работы и работы с ускорением – ОЗ 1...ОЗ 8, ЗНЗ 1...ЗНЗ 8, ОБР 1, ОБР 2, ЗН 1, ЗН 2;
- логические сигналы пуска и работы – Дф 1...Дф 8;
- логический сигнал состояний УРОВ 1...УРОВ 2;
- логический сигнал состояний НЦЭВО;
- логический сигнал БНН;
- логический сигнал БКм, БКб;
- логические сигналы состояния готовности АПВ 1, готовности АПВ 2, работа АПВ 1-1, работа АПВ 1-2, работа АПВ 2-1, работа АПВ 2-2, работа ЧАПВ 1, работа ЧАПВ 2.

**Сигналы, по которым может быть разрешен запуск осциллографа:**

- по пуску ОЗ 1...ОЗ 8;
- по пуску ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- по пуску ОБР 1...ОБР 2;
- по пуску ЗН 1...ЗН 2;
- по пуску Дф 1...Дф 8;
- по работе ОЗ 1...ОЗ 8;
- по работе ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 163  |







Рисунок 98 – Алгоритм работы функции квитирования

#### 1.4.6 Непрерывный контроль исправности терминала

Контроль исправности устройства осуществляется в результате непрерывного выполнения в фоновом режиме программы самотестирования микропроцессорной системы. Каждый цикл успешного прохождения указанной программы завершается формированием команды на удержание реле исправности, расположенного на модуле *PW* клеммы 5,6 и поддержание свечения зеленым светом светодиода исправности. В случае отсутствия появления указанной команды на протяжении заданного времени, которое с запасом перекрывает интервал между двумя соседними циклами прохождения программы тестирования, реле отпадает и светодиод гаснет. В результате этого происходит замыкание нормально замкнутого контакта реле исправности, что сигнализирует о неисправности устройства. Такая организация контроля исправности позволяет во всех случаях сформировать сигнал неисправности, в том числе и неисправным устройством. Следует иметь в виду, что замыкание контакта реле исправности устройства происходит и при отключении его питания.

#### 1.4.7 Работа дискретных входов

Дискретные входы являются аппаратными средствами ввода в устройство внешних логических сигналов. Их характеристики (пороги переключения) скоординированы с исполнением устройства по номинальному значению напряжения питания. С целью повышения помехоустойчивости дискретных входов

|                                                                                                                        |      |          |       |      |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|---------------------------------------------------|
| <div>Име. № подл</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Име. № дубл.</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> |      |          |       |      |                                                   |
|                                                                                                                        |      |          |       |      |                                                   |
|                                                                                                                        |      |          |       |      |                                                   |
|                                                                                                                        |      |          |       |      |                                                   |
|                                                                                                                        |      |          |       |      |                                                   |
| Изм                                                                                                                    | Лист | № докум. | Подп. | Дата | <div>ЕАБР.656122.018 РЗ</div> <div>Лист 165</div> |

они выполнены с броском потребляемого тока в момент включения (появления «логической единицы») и возможностью демпфирования. Следует иметь в виду, что время демпфирования, задаваемое уставкой, повышая помехоустойчивость, замедляет реакцию устройства на переключение дискретного входа как в состояние «логической единицы», так и в состояние «логического нуля». Оптимальное время демпфирования для большинства применений следует считать равным 50 мс.

#### 1.4.8 Работа выходных реле

На входы каждого реле назначаются вынуждающие сигналы на включение. Все вынуждающие сигналы могут быть объединены по логике «И» или по логике «ИЛИ» и могут действовать на выходное реле с задержкой через таймер.

Выходом у каждого реле есть физическое реле и логическое состояние реле. Выход каждого может быть инвертирован. При этом инвертируется и реле физический и логический выход. Логическое состояние реле может быть использовано для реализации логики ускорения или блокировки защит, а также для пуска Дф (подробнее описано в функциях защит).

Каждое выходное реле может работать в четырех режимах, которые задаются из меню: импульсный, двойной импульсный, потенциальный или с фиксацией. В импульсном режиме реле включается в момент прихода одного из вынуждающих сигналов на время включения, заданного из меню. Повторное включение реле в импульсном режиме произойдет после снятия всех вынуждающих сигналов и повторного появления одного из них.

Алгоритм работы выходных реле в импульсном режиме представлен на (Рисунок 99).

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 166  |




Рисунок 99 – Алгоритм работы реле в импульсном режиме

Временная диаграмма работы реле в импульсном режиме представлена на (Рисунок 100).




Рисунок 100 – Временная диаграмма работы реле в импульсном режиме

В двойном импульсном режиме реле включается в момент прихода одного из вынуждающих сигналов на время включения, заданного из меню. Затем реле отключается на время отключения, заданного из меню. И затем реле повторно включается на время включения, заданного из меню. Повторный цикл включения реле в двойном импульсном режиме произойдет после снятия всех вынуждающих сигналов и повторного появления одного из них.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

Алгоритм работы выходных реле в двойном импульсном режиме представлен на (Рисунок 101).




Рисунок 101 – Алгоритм работы реле в импульсном режиме

Временная диаграмма работы реле в двойном импульсном режиме представлена на (Рисунок 102).




Рисунок 102 – Временная диаграмма работы реле в двойном импульсном режиме

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подп  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

В потенциальном режиме реле включается в момент прихода одного из вынуждающих сигналов на время действия вынуждающего сигнала и отключается после снятия вынуждающего сигнала через время отключения, которое задается из меню. Алгоритм работы выходных реле в потенциальном режиме представлен на (Рисунок 103).




Рисунок 103 – Алгоритм работы реле в потенциальном режиме

Временная диаграмма работы реле в потенциальном режиме представлена на (Рисунок 104).




Рисунок 104 – Временная диаграмма работы реле в потенциальном режиме

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Ине. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Ине. № подп  |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ

В режиме с фиксацией реле включается в момент прихода одного из вынуждающих сигналов на время действия вынуждающего сигнала. Отключается по факту прихода сигнала сброс.

Алгоритм работы выходных реле в режиме с фиксацией представлен на (Рисунок 105).




Рисунок 105 – Алгоритм работы реле в режиме с фиксацией

Временная диаграмма работы реле в режиме с фиксацией представлена на (Рисунок 106).




Рисунок 106 – Временная диаграмма работы реле в режиме с фиксацией

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ

Функции, на которые могут быть назначены логические выходы реле *KL1...KL40*:

- Блокировка ОЗ 1...ОЗ 8;
- Ускорение ОЗ 1...ОЗ 8;
- Блокировка ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Ускорение ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Блокировка ОБР 1;
- Блокировка ОБР 2;
- Ускорение ОБР 1;
- Ускорение ОБР 2;
- Блокировка ЗН 1;
- Блокировка ЗН 2;
- Ускорение ЗН 1;
- Ускорение ЗН 2;
- Блокировка АПВ 1;
- Блокировка АПВ 2;
- Блокировка ЧАПВ 1;
- Блокировка ЧАПВ 2.

Список выходов функций, которые могут быть назначены как вынуждающие сигналы на включение реле *KL1...KL40*:

- Работа с ускорением ОЗ 1...ОЗ 8;
- Работа ОЗ 1...ОЗ 8;
- Пуск ОЗ 1...ОЗ 8;
- Работа с ускорением ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Работа ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Пуск ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Работа с ускорением ОБР1(2);
- Работа ОБР 1(2);
- Пуск ОБР 1(2);

|             |              |          |       |      |                    |      |
|-------------|--------------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Име. № подп | Подп. и дата |          |       |      |                    |      |
|             | Взам. инв. № |          |       |      |                    |      |
|             | Име. № дубл. |          |       |      |                    |      |
|             | Подп. и дата |          |       |      |                    |      |
|             | Име. № подп  |          |       |      |                    |      |
| Изм         | Лист         | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.018 РЭ | Лист |
|             |              |          |       |      |                    | 171  |

- Работа с ускорением ЗН 1(2);
- Работа ЗН 1(2);
- Пуск ЗН 1(2);
- Пуск Дф 1...Дф 8;
- Работа Дф 1...Дф 8;
- НЦЭВО;
- БНН;
- Работа АЧР 1(2);
- *DI1...DI44*;
- Работа УРОВ 1(2);
- Работа АПВ 1(2);
- Работа ЧАПВ 1(2);
- Включение ВВ;
- Отключение ВВ;
- Аварийное отключение;
- Реле блокировки от многократных включений (РБМ);
- Команда ТУ на *KL1...KL40*;
- Работа КС;
- Работа КС с ожиданием синхронизма.

Список выходов функций, которые могут быть назначены на сброс реле *KL1...KL40* в режиме работы с фиксацией:

- По факту квитирования (Ввод/вывод);
- По одному из дискретных входов *DI1...DI44* (по выбору);
- Отключение ВВ;
- Включение ВВ;
- Пуск Дф 1...Дф 8.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
|     |      |          |       |      |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

Лист  
172



### 1.4.9 Работа светодиодной индикации

В устройстве на лицевой панели установлено шестнадцать двухцветных программируемых светодиода, два светодиода индицирующих положение выключателя и светодиод режима «Исправно». На планке выхода порта *RS-485* два светодиода, сигнализирующих о работе порта связи и один светодиод, указывающий состояние предохранителя в цепи питания. Цвет свечения программируемых светодиодов красный или зеленый задается из меню.

На входы каждого программируемого светодиода назначаются вынуждающие сигналы на включение. Все вынуждающие сигналы объединяются по логике «ИЛИ».

Каждый программируемый светодиод может работать в двух режимах, которые задаются из меню: потенциальный или с фиксацией.

В потенциальном режиме светодиод включается в момент прихода одного из вынуждающих сигналов на время действия вынуждающего сигнала и отключается после снятия вынуждающего сигнала.

Алгоритм работы выходных реле в потенциальном режиме представлен на (Рисунок 107).




Рисунок 107 – Алгоритм работы светодиодов в потенциальном режиме

Временная диаграмма работы реле в потенциальном режиме представлена на (Рисунок 108).

|              |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Подп. и дата |
| Инв. № подл  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
|     |      |          |       |      |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |




Рисунок 108 – Временная диаграмма работы светодиодов в потенциальном режиме

В режиме с фиксацией светодиод включается в момент прихода одного из вынуждающих сигналов на время действия вынуждающего сигнала. Отключается по факту прихода сигнала «Сброс».

Алгоритм работы светодиодов в режиме с фиксацией представлен на (Рисунок 109).





Рисунок 109 – Алгоритм работы светодиодов в режиме с фиксацией

Временная диаграмма работы светодиодов в режиме с фиксацией представлена на (Рисунок 110).



|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

# Рисунок 110 – Временная диаграмма работы светодиодов в режиме с фиксацией

Список выходов функций, которые могут быть назначены на включение светодиодов:

- Работа ОЗ 1...ОЗ 8;
- Работа с ускорением ОЗ 1...ОЗ 8;
- Пуск ОЗ 1...ОЗ 8;
- Работа ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Работа с ускорением ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Пуск ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Работа ОБР 1(2);
- Работа с ускорением ОБР 1(2);
- Пуск ОБР 1(2);
- Работа ЗН 1(2);
- Работа с ускорением ЗН 1(2);
- Пуск ЗН 1(2);
- Пуск Дф 1...Дф 8;
- Работа Дф 1...Дф 8;
- НЦЭВО;
- БНН;
- Работа АЧР 1(2);
- *DI1...DI44*;
- Работа УРОВ 1(2);
- Работа АПВ 1(2);
- Работа ЧАПВ 1(2);
- Включение ВВ;
- Отключение ВВ;
- Аварийное отключение ВВ;
- Работа КС;
- Работа КС с ожиданием синхронизма.

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл. |
|              |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

Лист  
175

Список выходов функций, которые могут быть назначены на сброс *VD*

- По факту квитирования (ввод/вывод);
- По одному из дискретных входов *D11...D144* (по выбору);
- Отключение ВВ;
- Включение ВВ;
- Пуск Дф 1...Дф 8.

#### 1.4.10 Журнал аварий

Устройство имеет встроенный журнал аварий. Журнал пишет по стеку до 254 сообщений. Для записи сообщения в журнал аварий необходимо разрешить запись его через меню.

Сообщения, для которых есть возможность разрешения или запрета записи в журнал аварий:

- Работа ОЗ 1...ОЗ 8;
- Работа ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Работа ОБР 1...ОБР 2;
- Работа ЗН 1...ЗН 2;
- Работе Дф 1...Дф 8;
- работа УРОВ 1...УРОВ 2;
- Работа АЧР 1...АЧР 2;
- Работа АПВ 1...АПВ 2;
- Работа ЧАПВ 1...ЧАПВ 2;
- Работа КС.

Для записи указанных сообщения в журнал событий необходимо разрешить в меню конфигурации данное действие.

Отдельно от указанного списка сообщений стоит сообщение «Аварийное отключение». Данное сообщение не зависит от разрешений и пишется в журнал аварий всегда. Допускается переименование дополнительных функций на произвольные имена (можно только через «*CODIS*») длиной 5 символов с записью

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 176  |

в журнал аварий после переименования указанных имен вместе с номерами дополнительных функций.

К каждому сообщению в журнале аварий дополнительно пишется:

- дата и время сообщения;
- название сработавшей ступени защиты или автоматики;
- вид повреждения и поврежденные фазы
- аналоговые сигналы:  $I_A, I_B, I_C, 3I_{0\_и}, 3I_{0\_р}, U_A, U_B, U_C, U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}, 3U_{0\_и}, Z_p, Z_{0\_и}, Z_{0\_р}$ ; в виде модулей и аргументов (углов) в одной системе координат, совпадающей с отображаемой на векторной диаграмме в *CODIS*;
- состояния дискретных входов  $DI1 \dots DI44$ ;
- состояния релейных выходов  $KL1 \dots KL40$ ;
- ОМП – после срабатывания ОЗ.

После любой новой записи в журнал аварий устройство автоматически переходит в режим чтения журнала аварий (последней записи) на цифровом индикаторе с возможностью перемещением по его содержимому, клавишами «Вверх» - «Вниз». Выход из такого состояния осуществляется квитированием или по факту включения выключателя.

#### 1.4.11 Журнал событий

Устройство имеет встроенный журнал событий. Журнал пишет по стеку до 254 сообщений. Для записи сообщения в журнал аварий необходимо разрешить запись его через меню.

Сообщения, для которых есть возможность разрешения или запрета записи в журнал событий:

- Работа ОЗ 1...ОЗ 8;
- Работа ЗНЗ 1...ЗНЗ 8;
- Работа ОБР 1...ОБР 2;
- Работа ЗН 1...ЗН 2;
- Работе Дф 1...Дф 8;
- работа УРОВ 1...УРОВ 2;

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 177  |



- изменение группы уставок на 1...16;
- команда на включение от кнопки с ЛП;
- команда на отключение от кнопки с ЛП;
- команда на включение по *DI*;
- команда на отключение по *DI*;
- команда на включение по сети;
- команда на отключение по сети;
- команда на включение ВВ;
- команда на отключение ВВ;
- команда на аварийное отключение ВВ;
- изменение уставок;
- время включения устройства;
- время отключения устройства.

К каждому сообщению в журнале событий дополнительно пишется:

- дата и время сообщения;
- тип сообщения.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист               |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | 179                |  |  |  |  |

## 1.5 Программное обеспечение (ПО)

Программное обеспечение «BURZA» специально разработано для наладчиков устройства, предоставляя простую и эффективную работу с устройством. ПО используется как средство эффективного доступа к параметрам устройства, получения и задания уставок, получение информации о текущих величинах и данных аварийных процессов.

ПО предоставляет пользователю следующие преимущества:

- простой, удобный и наглядный интерфейс пользователя,
- работа с параметрами в оперативном режиме (*on-line*) и с файлами параметров в автономном режиме (*off-line*);
- параметризация и выгрузка осциллограмм;
- расширяемость системы;
- поддержка протокола *Modbus-RTU*;
- локальное применение через передний и задний порт;
- простота использования и минимум затрат на конфигурацию.

Структура меню устройства РС830-ДЗ представлена в Приложении Е настоящего Руководства.

## 1.6 Внешние подключения устройства

Устройство подключается:

- к цепям измерения тока фаз *A*, *B*, *C* со стороны высокого напряжения, тока фаз *A*, *B*, *C* со стороны низкого напряжения;
- к цепям питания с номинальным напряжением 220 или 110 В постоянного или переменного тока;
- к контрольным цепям формирования сигналов на дискретных входах и цепям, коммутируемым выходными реле устройства;
- к локальной сети обмена информации через интерфейс *RS-485* и порту *USB* компьютера (последнее – при выполнении контрольных и наладочных операций).

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист 180           |  |  |  |  |



Схемы внешних подключений для разных исполнений устройства приведены в Приложении Б настоящего РЭ.

## 1.7 Средства измерения, инструменты

Для проведения контрольных операций, регулировок, настройки, выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия, для измерения параметров работы устройства, указанных в настоящем Руководстве, следует применять универсальные измерительные приборы с классом точности не хуже 0,5.

Для задания и измерения режимов проверок и настроек функций релейной защиты и автоматики устройства рекомендуется использовать автоматизированные испытательные комплексы «РЕТОМ», «РЗА ТЕСТЕР», специализированные установки У5053 или аналогичное оборудование.

## 1.8 Маркировка и пломбирование

1.8.1 Устройство снабжается маркировочной табличкой, размещенной на его наружной боковой поверхности с указанием:

- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
- наименования и обозначения устройства;
- номера исполнения;
- серийного (заводского) номера;
- даты изготовления (месяц и год);
- страны изготовления.

Маркировка выполняется устойчивой к воздействию внешних механических и климатических факторов.

1.8.2 Пломбировка устройства не предусмотрена.

1.8.3 Маркировка тары устройства выполняется по ГОСТ 14192 типографским способом или трудноудаляемыми наклейками с наличием манипуляционных знаков «Хрупкое, осторожно», «Верх», «Беречь от влаги».

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  | 181  |

## 1.9 Упаковка

1.9.1 Упаковка устройств, производится в индивидуальную тару из гофрокартона по ГОСТ 23216, для условий хранения и транспортирования и допустимых сроков сохранности, как указано в разделе 1.7.5 (см. ниже).

1.9.2 При групповой поставке устройств в индивидуальной упаковке, должны укладываться в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142 или иную аналогичную тару.

Для предотвращения перемещения устройств в ящике необходимо применять уплотнительные прокладки из гофрокартона или иного пористого предохранительного материала.

На ящике должна быть наклеена этикетка с указанием:

- наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;
- наименования и обозначения устройства;
- номера исполнения;
- даты (месяца и года) изготовления;
- количества устройств.

Допускается нанесение данных непосредственно на ящик.

Масса брутто ящика - не более 40 кг.

1.9.3 Допускается по согласованию с заказчиком отгрузка устройств без транспортной тары в универсальных малотоннажных контейнерах, на паллетах в крытом транспорте с соблюдением мер предосторожности, исключающих повреждение упаковки и устройств при транспортировке.

1.9.4 В транспортную упаковку укладывается упаковочный лист с указанием номеров исполнений устройств, количества устройств, подписи упаковщика и даты упаковки, штампа отдела технического контроля ОТК.

1.9.5 Устройства в транспортной таре должны выдерживают без повреждений действие механических факторов по группе «С» ГОСТ 23216 и климатических факторов, соответствующих условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 182  |

## 2 Использование по назначению

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Питание устройства может осуществляться от источника постоянного или переменного тока с действующим значением напряжения 80...242 В, что обеспечивает работу в системах с номинальным напряжением 110 В  $\pm 10\%$  и 220 В  $\pm 10\%$ . Устройство устойчиво к кратковременному повышению напряжения (на время не более 5 минут):

- до 420 В действующего значения переменного напряжения;
- до 360 В действующего значения выпрямленного переменного или постоянного напряжения.

При этом максимальное напряжение дискретных входов 264 В – для номинального напряжения 220 В и 132 В – для номинального напряжения 110 В.

2.1.2 Условия эксплуатации устройства должны соответствовать п.1.2.2 настоящего РЭ.

### 2.2 Подготовка устройства к использованию

#### 2.2.1 Меры безопасности

При работе с устройством следует соблюдать требования действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок», норм и правил по охране труда.

К работе с устройством допускается персонал, изучивший настоящее РЭ и прошедший проверку знания указанных правил.

Устройство должно устанавливаться на заземленных металлических конструкциях, при этом необходимо обеспечить надежный электрический контакт между ними и элементами крепления устройства.

Перед включением и во время работы устройство должно быть надежно заземлено. Соединение точки заземления устройства с контуром заземления должно выполняться медным проводником сечением не менее 2,5 мм<sup>2</sup>.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 183  |

### 2.2.2.1 Общие требования

Схемы подключения устройства, расположение и маркировка выводов на задней панели приведены в Приложении Б.

Подключение токовых цепей к контактам клеммников устройства должно выполняться медными проводниками сечением не менее 2,5 мм<sup>2</sup>. Конструкция клемм позволяет выполнять подключение проводников сечением до 4 мм<sup>2</sup>.

Подключение остальных цепей вторичной коммутации должно выполняться к разъемам устройства медными проводниками сечением не менее 1,5 мм<sup>2</sup>. Конструкция разъемов позволяет подключение к каждой клемме одного проводника сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>, или двух многожильных проводников сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>.

[illegible]

## 2.3 Использование устройства

Назначение и функции кнопок управления устройством указаны в (Таблица 51).

Таблица 51 – Назначение и функции кнопок управления

| Кнопка                                                                              | Функция кнопки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Переход в верхний пункт меню;<br>Увеличить величину уставки или номер опции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Переход в нижний пункт меню;<br>Уменьшить величину уставки или номер опции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Переход к следующему пункту, следующей цифре пароля (влево или вправо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Запись уставок или параметров;<br>Переход к следующему пункту меню                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | При нажатии и удержании кнопки на время до 1 с – выход в предыдущее меню. При нажатии и удержании кнопки на время более 5 с – квитирование (с подтверждением кнопкой ввод)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Включение выключателя.<br>При нажатии на кнопку «Включить ВВ» на экране ЖКИ включается подсветка и выдается сообщение «Включить ВВ?». Если в течение 60 с будет нажата кнопка Ввод, то отработает логика включения ВВ от кнопки. Если в течение 60 с не будет нажата кнопка Ввод или будет нажата кнопка Сброс – логика включения ВВ от кнопки не отработает. В течение 60 с после нажатия на кнопку «Включить ВВ» нажатие кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» – игнорируется.       |
|  | Отключение выключателя.<br>При нажатии на кнопку «Отключить ВВ» на экране ЖКИ включается подсветка и выдается сообщение «Отключить ВВ?». Если в течение 60 с будет нажата кнопка Ввод, то отработает логика отключения ВВ от кнопки. Если в течение 60 с не будет нажата кнопка Ввод или будет нажата кнопка Сброс – логика отключения ВВ от кнопки не отработает. В течение 60 с после нажатия на кнопку «Отключить ВВ» нажатие кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» – игнорируется. |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

Лист  
185

При включенном питании устройства на его цифровом индикаторе и сигнальных светодиодах отображается информация о режимах и параметрах работы устройства.

В исходном состоянии на индикаторе отображается значение тока фазы  $A$  ( $I_A$ ). Для отображения другой информации и работы с устройством в диалоговом режиме пользуются кнопками на лицевой панели.

Для перемещения по меню, выбора режимов работы и программирования устройства используются пять основных кнопок:

- для перемещения в нужном направлении – кнопки «ВПРАВО» , «ВЛЕВО» , «ВВЕРХ» , «ВНИЗ» ;
- кнопкой «ВВОД»  производят ввод набранных данных;
- кнопкой «СБРОС»  осуществляют редактирование, сброс уставок или параметров, а также производят возврат к предыдущему разделу меню и сброс в исходное состояние светодиодов и реле аварийного отключения (функции квитирования). Для квитирования необходимо нажать и удерживать кнопку «СБРОС» более 5 с, а затем нажать кнопку «ВВОД».

Настройками меню можно вводить автоматическое включение подсветки индикатора при нажатии любой кнопки и время выдержки до гашения подсветки после последнего нажатия кнопки.

Меню устройства выполнено интуитивно понятным. Для облегчения работы с меню и наглядного показа переходов между его разделами и пунктами в Приложении Е приведена его полная структура.

После срабатывания ступеней защит на индикаторе до квитирования автоматически отображается последнее сообщение журнала аварий со значением тока короткого замыкания в поврежденных фазах. После квитирования эта информация сохраняется в журнале аварий. Для просмотра журнала аварий из исходного состояния кнопками «ВНИЗ» , «ВВЕРХ»  необходимо перейти к пункту «Журнал Аварий» и нажатием кнопки «ВВОД»  войти в него. Под

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

номером «1» отобразится последний режим аварийного отключения (сработавшая ступень защиты и значение тока, вызвавшее ее срабатывание). Для отображения параметров других аварий необходимо перемещаться по меню кнопками “ВНИЗ»  – ВВЕРХ» . Для просмотра всех параметров данной аварии (дата и время, состояния  $DI$ , состояния  $KL$ , токи фаз, ток нулевой последовательности, напряжение нулевой последовательности и угол между ними, коэффициенты трансформации, уставки сработавшей ступени) необходимо перемещаться по меню кнопками “ВПРАВО»  – “ВЛЕВО» .

Аналогично можно просматривать информацию в журнале осциллограмм и журнале событий. Считывание любой информации через меню устройства доступно без ограничений.

Вход в раздел меню «Настройки», в котором задаются все параметры настройки устройства и уставки, защищается паролем. Изначально устройство поставляется с паролем 0000. Ввод каждой цифры пароля осуществляется кнопками ВВЕРХ»  – “ВНИЗ»  путем соответственно увеличения или уменьшения значения мигающей позиции цифры пароля. Переход между цифрами пароля осуществляется кнопками “ВПРАВО»  – “ВЛЕВО» . Ввод набранного пароля выполняется кнопкой “ВВОД” .

При вводе устройства в эксплуатацию следует изменить пароль. Изменение пароля осуществляется в разделе «Настройки», в пункте «Новый пароль», переход к которому выполняется кнопками ВВЕРХ»  – “ВНИЗ» .

Все указанные действия более просто и удобно могут выполняться с персонального компьютера с использованием программы «BURZA».

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
|     |      |          |       |      |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

ЕАБР.656122.018 РЭ

Лист  
187

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 3.1 Общие указания

Техническое обслуживание устройства предполагает выполнение следующих действий:

- проверку и наладку при первом включении;
- тестовый контроль;
- периодические проверки технического состояния.

### 3.2 Меры безопасности

3.2.1 Техническое обслуживание устройств должно производиться в режимах и условиях, установленных настоящим Руководством в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», нормами и правилами по охране труда.

3.2.2 К проведению работ по техническому обслуживанию должен допускаться квалифицированный персонал, прошедший специальную подготовку и ознакомленный с настоящим Руководством.

3.2.3 Конструкция устройства по требованиям защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.4 Извлечение и замену модулей устройства, а также работы на его внешних соединителях и клеммах следует производить при принятых мерах по предотвращению поражения обслуживающего персонала электрическим током, а также предохранению терминала от повреждения.

3.2.5 Перед включением и во время работы устройство должно быть надежно заземлено.

### 3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Проверку и наладку при первом включении проводят с максимальным использованием сервисных возможностей, заложенных в устройство, и рекомендаций раздела 3.4.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |             |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|-------------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  | Лист<br>188 |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |             |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |             |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |             |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |             |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  |             |



3.3.2 Периодические проверки проводят не реже 1 раза в 6 лет. Первая периодическая проверка должна проходить через год после включения устройства. При периодической проверке выполняется внешний осмотр, удаление пыли, проверка механического крепления, качества электрических соединений и сочленения разъемов. Электрические испытания при периодической проверке могут проводиться в объеме проверок первого включения или в сокращенном объеме, предусмотренном местными регламентами.

3.3.3 При проверке в объеме профилактического контроля выполняется сравнение измеряемых устройством токов и напряжений текущего режима с показаниями внешних измерительных приборов, сравнение состояния дискретных входов, отображаемого в пункте «Дискретные входы» раздела меню «Контроль» и известного истинного состояния сигналов датчиков, подключенных к дискретным входам, контроль правильности показаний часов и календаря, а также наличия новых записей в журналах аварий, осциллограмм и событий.

Перед профилактическим контролем вся новая информация из журналов должна переписываться, а осциллограммы обязательно сохраняться в виде компьютерных файлов.

Периодичность профилактического контроля на разных объектах определяется местными регламентами.

### 3.4 Рекомендации по выполнению проверок при первом включении

Полный объем проверок при первом включении определяется соответствующими требованиями и специальной методикой. В настоящем разделе приведены рекомендации по выполнению проверок общей работоспособности устройства и его наиболее важных функций с учетом особенностей их реализации.

#### 3.4.1 Проверка работоспособности изделия

##### 3.4.1.1 Внешний осмотр

Провести внешний осмотр устройства, убедиться в отсутствии внешних повреждений и соответствии исполнения устройства.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЗ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 189  |



### 3.4.1.7 Проверка релейных выходов

Зайти в пункт меню «Диагностика» → «Проверка релейных выходов» и нажать кнопку «Ввод». Должно появиться сообщение «Введите пароль». После ввода пароля нажать кнопку «Ввод». Если был введен правильный пароль, то все реле отключатся (если они были включены) и откроется окно состояния реле: «000000». Для включения реле необходимо кнопками «Влево», «Вправо» выбрать реле и нажать кнопку «Вверх». В результате соответствующее реле включится. Для отключения реле необходимо кнопками «Влево», «Вправо» выбрать необходимое реле и нажать на кнопку «Вниз». В результате соответствующее реле отключится.

### 3.4.1.8 Проверка аналоговых входов

Зайти в пункт меню «Контроль» и по очереди вызывая отображение контролируемых устройством токов и напряжений сравнивать их значения с показаниями соответствующих внешних измерительных приборов.

|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                           |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <b>ЕАБР.656122.018 РЭ</b> |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист                      |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | 191                       |  |  |  |  |

#### 4 Текущий ремонт

4.1 Устройство представляет собой достаточно сложное изделие и ремонт его должен осуществляться квалифицированными специалистами с помощью специальной отладочной аппаратуры.

4.2 При отказе элементов печатных плат допускается замена вышедшего из строя модуля на исправный.

4.3 Ремонт устройств в послегарантийный период целесообразно организовать централизованно, например, в базовой лаборатории энергосистемы или по договору с изготовителем.

|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № подп               |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <i>ЕАБР.656122.018 РЭ</i> |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  | 192  |

## 5 Хранение

Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Устройства следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.

Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищена от пыли и грязи. Размещение устройств на складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним. Расстояние между стенами, полом, потолком склада и устройством должно быть не меньше, чем 100 мм. Расстояние между обогревательными приборами складов и устройством должно быть не меньше, чем 0,5 м.

|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № подп               |  |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |  |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <i>ЕАБР.656122.018 РЭ</i> |  |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | Лист                      |  |  |  |  |  |
|             |              |              |              |              | 193                       |  |  |  |  |  |

## 6 Транспортирование

Транспортирование упакованных в тару устройств допускается осуществлять любым транспортом с обеспечением защиты от атмосферных осадков при следующих условиях:

- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скорости или со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовыми дорогам (дороги второй и третьей категории);
- смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным транспортом, морские перевозки.
- виды отправок при ж/д перевозках – мелкие малотоннажные, среднетоннажные;
- транспортирование в пакетированном виде – по чертежам предприятия-изготовителя;
- при транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих нормативных документах.

Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:

- по действию механических факторов – группе С, в соответствии с ГОСТ 23216;
- по действию климатических факторов – условиям хранения 5, в соответствии с ГОСТ 15150.

|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                           |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | <i>ЕАБР.656122.018 РЭ</i> |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                           |  |  |  |  | 194  |

## 7 Утилизация

7.1 После окончания срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации.

7.2 В состав устройства не входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные, взрывоопасные или другие вещества и элементы, представляющие повышенную опасность для здоровья человека или окружающей среды.

7.3 Демонтаж и утилизация устройства не требует применения специальных мер безопасности и может выполняться без специальных инструментов и приспособлений.

|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--|--|--|--|------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № подл        |  |  |  |  |      |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  |      |
| Изм         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         | ЕАБР.656122.018 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|             |              |              |              |              |                    |  |  |  |  | 195  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Габаритные, присоединительные размеры и виды монтажа устройства  
РС830-ДЗ




Рисунок А.1 – Габаритные и присоединительные размеры устройства РС830-ДЗ

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ








Рисунок А.2 – Внутренний монтаж устройства РС830-ДЗ

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

Внешний монтаж, обеспечивающий поворот устройства влево/вправо



Отверстия для внешнего монтажа устройства, обеспечивающего его поворот влево/вправо




Рисунок А.3 – Габаритные и присоединительные размеры устройства РС830-ДЗ при внешнем монтаже, обеспечивающем его поворот влево/вправо

|              |              |              |              |             |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл |
|              |              |              |              |             |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

Technical drawing of a rectangular plate with wavy edges. The drawing shows a central rectangle defined by dashed lines, with dimensions  $29 \pm 0.1$ ,  $123 \pm 0.2$ , and  $29 \pm 0.1$ . There are eight circular holes, each with a diameter of  $\phi 4.5H14/8$  and a depth of 8 mm. The holes are located at the corners and midpoints of the rectangle. The outer edges of the plate are wavy. A dimension of  $234 \pm 0.2$  is shown on the right side.

Рисунок А.4 – Габаритные и присоединительные размеры устройства РС830-ДЗ при внешнем монтаже, обеспечивающем его поворот вверх/вниз

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(обязательное)

Схемы внешних подключений устройства РС830-ДЗ




Рисунок Б.1 – Схема подключения устройства РС830-ДЗ (исполнений XX22XXXXXX)

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Име. № подп | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ




Рисунок Б.2 – Схема подключения устройства PC830-D3 (исполнений XX13XXXXXX)

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЗ

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |




Рисунок Б.3 – Схема подключения устройства PC830-D3 (исполнений XX31XXXXXX)

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

## (информационное)

Код заказа устройства РС830-ДЗ

### Опросной лист (код заказа) РС830-ДЗ

| Дистанционные, токовые и напряженческие защиты, автоматика и управление                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                                                                                                                                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| РС830 - ДЗ                                                                                                                                                           | 5 |   |   |   |   |   | 3 |   | 5 |    |
| <b>Номинальный ток измерительных цепей</b>                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 5 А                                                                                                                                                                  | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Номинальное напряжение системы опертока</b>                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 110 В (переменное и постоянное напряжение)                                                                                                                           | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 220 В (переменное и постоянное напряжение)                                                                                                                           | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Количество дискретных входов *</b>                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 11 шт (1 модуль DI)                                                                                                                                                  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 22 шт (2 модуля DI)                                                                                                                                                  | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 33 шт (3 модуля DI)                                                                                                                                                  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 44 шт (4 модуля DI)                                                                                                                                                  | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Количество выходных реле *</b>                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 10 шт (1 модуль RL)                                                                                                                                                  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 20 шт (2 модуля RL)                                                                                                                                                  | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 30 шт (3 модуля RL)                                                                                                                                                  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 40 шт (4 модуля RL)                                                                                                                                                  | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Физическая реализация интерфейсов, поддержка протоколов и стандартов связи</b>                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Базовая конфигурация без модуля COM: X1 - USB; X2 - RS-485, Modbus RTU                                                                                               | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| С модулем COM: X1 - USB; X2 - RS-485; X3, X4 - Ethernet электрический; X5, X6 - RS-485, Протоколы связи: Modbus RTU, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104                | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| С модулем COM: X1 - USB; X2 - RS-485; X3, X4 - Ethernet электрический; X5, X6 - RS-485, Протоколы связи: Modbus RTU, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104, МЭК 61850-8-1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| С модулем COM: X1 - USB; X2 - RS-485; X3, X4 - Ethernet оптический; X5, X6 - RS-485, Протоколы связи: Modbus RTU, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104                   | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| С модулем COM: X1 - USB; X2 - RS-485; X3, X4 - Ethernet оптический; X5, X6 - RS-485, Протоколы связи: Modbus RTU, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104, МЭК 61850-8-1    | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Код аппаратной части</b>                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| По умолчанию                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |    |
| <b>Языковая версия (меню, надписи, документация, ПО)</b>                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Русский                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |    |
| Английский                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |    |
| Казахский (в разработке)                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Номинальная частота</b>                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 50 Гц                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |    |
| 60 Гц                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Специсполнение (нестандартное исполнение под заказ)</b>                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Нет                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |
| Да                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2  |

\* Примечание. Общее суммарное количество модулей DI и RL не должно превышать 4.

Рисунок В.1 – Код заказа устройства РС830-ДЗ

Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № дубл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ

Лист  
203

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Карта памяти *Modbus-RTU*

Таблица Г.1 – Карта памяти *Modbus-RTU*

| Адрес | Описание | Диапазон | Формат | Примечание |
|-------|----------|----------|--------|------------|
|-------|----------|----------|--------|------------|

Аналоговые значения (вторичные). Функция *Modbus-RTU* 03 и 04[чтение]

|        |                       |       |     |             |
|--------|-----------------------|-------|-----|-------------|
| 0xF100 | Ток реле фазы А       | 0-120 | 1.1 |             |
| 0xF101 | Угол тока фазы А      | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF102 | Ток реле фазы В       | 0-120 | 1.1 |             |
| 0xF103 | Угол тока фазы В      | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF104 | Ток реле фазы С       | 0-120 | 1.1 |             |
| 0xF105 | Угол тока фазы С      | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF106 | Ток реле 3Iор         | 0-120 | 1.1 | Расч. знач. |
| 0xF107 | Угол тока 3Iор        | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF108 | Ток реле I1           | 0-120 | 1.1 |             |
| 0xF109 | Ток реле I2           | 0-120 | 1.1 |             |
| 0xF10A | Отношение токов I2/I1 | 0-120 | 1.1 |             |
| 0xF10B | Напряжение Uab        | 0-250 | 1.1 |             |
| 0xF10C | Угол напряжения Uab   | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF10D | Напряжение Ubc        | 0-250 | 1.1 |             |
| 0xF10E | Угол напряжения Ubc   | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF10F | Напряжение Uca        | 0-250 | 1.1 |             |
| 0xF110 | Угол напряжения Uca   | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF111 | Напряжение Ua         | 0-150 | 1.1 |             |
| 0xF112 | Угол напряжения Ua    | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF113 | Напряжение Ub         | 0-150 | 1.1 |             |
| 0xF114 | Угол напряжения Ub    | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF115 | Напряжение Uc         | 0-150 | 1.1 |             |
| 0xF116 | Угол напряжения Uc    | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF117 | Напряжение 3U0_H      | 0-350 | 2.2 |             |
| 0xF118 | Напряжение 3U0_L      |       |     |             |
| 0xF119 | Угол напряжения 3U0   | 0-359 | 2.0 |             |
| 0xF11A | Напряжение Uад_H      | 0-350 | 2.2 |             |
| 0xF11B | Напряжение Uад_L      |       |     |             |
| 0xF11C | Угол напряжения Uад   | 0-359 | 2.0 |             |

|             |              |              |              |              |             |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № инв. | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |             |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ



|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Име. № подл | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. име. № | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

|                                                         |                                                |          |     |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|--|
| 0xF11D                                                  | Напряжение <i>UBHH</i>                         | 0-250    | 1.1 |  |
| 0xF11E                                                  | Напряжение <i>U1</i>                           | 0-150    | 1.1 |  |
| 0xF11F                                                  | Напряжение <i>U2</i>                           | 0-150    | 1.1 |  |
| 0xF120                                                  | Сопротивление <i>Zab_H</i>                     | 0-10000  | 2.2 |  |
| 0xF121                                                  | Сопротивление <i>Zab_L</i>                     |          |     |  |
| 0xF122                                                  | Угол сопротивления <i>Zab</i>                  | 0-359    | 2.0 |  |
| 0xF123                                                  | Сопротивление <i>Zbc_H</i>                     | 0-10000  | 2.2 |  |
| 0xF124                                                  | Сопротивление <i>Zbc_L</i>                     |          |     |  |
| 0xF125                                                  | Угол сопротивления <i>Zbc</i>                  | 0-359    | 2.0 |  |
| 0xF126                                                  | Сопротивление <i>Zca_H</i>                     | 0-10000  | 2.2 |  |
| 0xF127                                                  | Сопротивление <i>Zca_L</i>                     |          |     |  |
| 0xF128                                                  | Угол сопротивления <i>Zca</i>                  | 0-359    | 2.0 |  |
| 0xF129                                                  | Сопротивление <i>Za0_H</i>                     | 0-10000  | 2.2 |  |
| 0xF12A                                                  | Сопротивление <i>Za0_L</i>                     |          |     |  |
| 0xF12B                                                  | Угол сопротивления <i>Za0</i>                  | 0-359    | 2.0 |  |
| 0xF12C                                                  | Сопротивление <i>Zb0_H</i>                     | 0-10000  | 2.2 |  |
| 0xF12D                                                  | Сопротивление <i>Zb0_L</i>                     |          |     |  |
| 0xF12E                                                  | Угол сопротивления <i>Zb0</i>                  | 0-359    | 2.0 |  |
| 0xF12F                                                  | Сопротивление <i>Zc0_H</i>                     | 0-10000  | 2.2 |  |
| 0xF130                                                  | Сопротивление <i>Zc0_L</i>                     |          |     |  |
| 0xF131                                                  | Угол сопротивления <i>Zc0</i>                  | 0-359    | 2.0 |  |
| 0xF132                                                  | Сопротивление <i>Zp_0p_H</i>                   | 0-10000  | 2.2 |  |
| 0xF133                                                  | Сопротивление <i>Zp_0p_L</i>                   |          |     |  |
| 0xF134                                                  | Угол сопротивления <i>Zp_0p</i>                | 0-359    | 2.0 |  |
| Сигнализация. Функции <i>Modbus-RTU</i> 03 и 04[чтение] |                                                |          |     |  |
| 0xF135                                                  | Состояние дискретных входов <i>DI01 – DI11</i> | 0-0x07FF |     |  |
| 0xF136                                                  | Состояние дискретных входов <i>DI12 – DI22</i> | 0-0x07FF |     |  |
| 0xF137                                                  | Состояние дискретных входов <i>DI23 – DI33</i> | 0-0x07FF |     |  |
| 0xF138                                                  | Состояние дискретных входов <i>DI34 – DI44</i> | 0-0x07FF |     |  |
| 0xF139                                                  | Состояние релейных выходов <i>KL01 – KL10</i>  | 0-0x03FF |     |  |
| 0xF13A                                                  | Состояние релейных выходов <i>KL11 – KL20</i>  | 0-0x03FF |     |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*

|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              |                    |                                                                                |          |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|
| Изм                                                             | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Ине. № подп | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |                    | ОБР1(2), ЗН1(2), ДФ1 – ДФ8,<br>УРОВ 1(2), АПВ1(2)                              |          |  |      |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | 0xF147             | Состояние защит (Работа):<br>ЧАПВ1(2), АЧР1(2)                                 | 0-0x000F |  |      |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | 0xF148             | Состояние защит (Пуск):<br>ОЗ1 – ОЗ8, ЗНЗ1 – ЗНЗ8                              | 0-0xFFFF |  |      |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | 0xF149             | Состояние защит (Пуск):<br>ОБР1(2), ЗН1(2), ДФ1 – ДФ8                          | 0-0x0FFF |  |      |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | 0xF14A             | События для квитирования:<br>ОЗ1 – ОЗ8, ЗНЗ1 – ЗНЗ8                            | 0-0xFFFF |  |      |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | 0xF14B             | События для квитирования:<br>ОБР1(2), ЗН1(2), ДФ1 – ДФ8,<br>УРОВ 1(2), АПВ1(2) | 0-0xFFFF |  |      |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | 0xF14C             | События для квитирования:<br>ЧАПВ1(2), АЧР1(2)                                 | 0-0x000F |  |      |
| Информация о продукте. Функции <i>Modbus-RTU</i> 03и 04[чтение] |      |          |       |      |             |              |              |              |              |                    |                                                                                |          |  |      |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | 0xF200             | Описание реле (символ 1 и 2)                                                   |          |  | РС   |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | 0xF201             | Описание реле (символ 3 и 4)                                                   |          |  | 83   |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              |                    |                                                                                |          |  |      |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              | ЕАБР.656122.018 РЭ |                                                                                |          |  | Лист |
|                                                                 |      |          |       |      |             |              |              |              |              |                    |                                                                                |          |  | 206  |

|        |                                |  |  |                            |
|--------|--------------------------------|--|--|----------------------------|
| 0xF202 | Описание реле (символ 5 и 6)   |  |  | 0-                         |
| 0xF203 | Описание реле (символ 7 и 8)   |  |  | DZ                         |
| 0xF204 | Описание реле (символ 9 и 10)  |  |  |                            |
| 0xF205 | Описание реле (символ 11 и 12) |  |  |                            |
| 0xF206 | Спецификация реле              |  |  | Символ <i>A</i> и <i>B</i> |
| 0xF207 | Спецификация реле              |  |  | Символ <i>C</i> и <i>D</i> |
| 0xF208 | Спецификация реле              |  |  | Символ <i>E</i> и <i>F</i> |
| 0xF209 | Спецификация реле              |  |  | Символ <i>G</i> и <i>H</i> |
| 0xF20A | Спецификация реле              |  |  | Символ <i>I</i> и <i>J</i> |
| 0xF20B | Серийный номер <i>H</i>        |  |  |                            |
| 0xF20C | Серийный номер <i>L</i>        |  |  |                            |
| 0xF20D | Версия ПО <i>CPU</i>           |  |  |                            |
| 0xF20E | Версия ПО <i>AI</i>            |  |  |                            |
| 0xF20F | Версия ПО <i>PW</i>            |  |  |                            |

Коэффициенты трансформации. Функции *Modbus-RTU* 03 и 04[чтение]

|        |      |  |  |  |
|--------|------|--|--|--|
| 0xF210 | КТТ  |  |  |  |
| 0xF211 | КТТ0 |  |  |  |
| 0xF212 | КТН  |  |  |  |
| 0xF213 | КТН0 |  |  |  |

Состояния дискретных входов. Функции *Modbus-RTU* 01 и 02[чтение]

|        |                                |     |  |  |
|--------|--------------------------------|-----|--|--|
| 0xF300 | Состояние дискретного входа 1  | 0-1 |  |  |
| 0xF301 | Состояние дискретного входа 2  | 0-1 |  |  |
| 0xF302 | Состояние дискретного входа 3  | 0-1 |  |  |
| 0xF303 | Состояние дискретного входа 4  | 0-1 |  |  |
| 0xF304 | Состояние дискретного входа 5  | 0-1 |  |  |
| 0xF305 | Состояние дискретного входа 6  | 0-1 |  |  |
| 0xF306 | Состояние дискретного входа 7  | 0-1 |  |  |
| 0xF307 | Состояние дискретного входа 8  | 0-1 |  |  |
| 0xF308 | Состояние дискретного входа 9  | 0-1 |  |  |
| 0xF309 | Состояние дискретного входа 10 | 0-1 |  |  |
| 0xF30A | Состояние дискретного входа 11 | 0-1 |  |  |
| 0xF30B | Состояние дискретного входа 12 | 0-1 |  |  |
| 0xF30C | Состояние дискретного входа 13 | 0-1 |  |  |
| 0xF30D | Состояние дискретного входа 14 | 0-1 |  |  |
| 0xF30E | Состояние дискретного входа 15 | 0-1 |  |  |
| 0xF30F | Состояние дискретного входа 16 | 0-1 |  |  |
| 0xF310 | Состояние дискретного входа 17 | 0-1 |  |  |
| 0xF311 | Состояние дискретного входа 18 | 0-1 |  |  |

|             |              |              |              |              |             |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Ине. № инв. | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |             |              |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ

|              |              |                                                                       |                                |     |  |              |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--|--------------|
| Подп. и дата | Взам. инв. № | 0xF326                                                                | Состояние дискретного входа 39 | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF327                                                                | Состояние дискретного входа 40 | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF328                                                                | Состояние дискретного входа 41 | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF329                                                                | Состояние дискретного входа 42 | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF32A                                                                | Состояние дискретного входа 43 | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF32B                                                                | Состояние дискретного входа 44 | 0-1 |  |              |
| Ине. № дубл. | Подп. и дата | Состояния релейных выходов. Функции <i>Modbus-RTU</i> 01 и 02[чтение] |                                |     |  |              |
|              |              | Телеуправление <i>KL</i> . Функция <i>Modbus-RTU</i> 05 [запись]      |                                |     |  |              |
|              |              | 0xF400                                                                | Состояние релейного выхода 1   | 0-1 |  | 0xFF00 - вкл |
|              |              | 0xF401                                                                | Состояние релейного выхода 2   | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF402                                                                | Состояние релейного выхода 3   | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF403                                                                | Состояние релейного выхода 4   | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF404                                                                | Состояние релейного выхода 5   | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF405                                                                | Состояние релейного выхода 6   | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF406                                                                | Состояние релейного выхода 7   | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF407                                                                | Состояние релейного выхода 8   | 0-1 |  |              |
| Ине. № подл. | Подп. и дата | 0xF408                                                                | Состояние релейного выхода 9   | 0-1 |  |              |
|              |              | 0xF409                                                                | Состояние релейного выхода 10  | 0-1 |  |              |

|     |      |          |       |      |      |
|-----|------|----------|-------|------|------|
|     |      |          |       |      | Лист |
|     |      |          |       |      |      |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | 208  |

ЕАБР.656122.018 РЭ

|                                                                                                                         |                               |                               |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|--|--|
| <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div> | 0xF40A                        | Состояние релейного выхода 11 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF40B                        | Состояние релейного выхода 12 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF40C                        | Состояние релейного выхода 13 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF40D                        | Состояние релейного выхода 14 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF40E                        | Состояние релейного выхода 15 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF40F                        | Состояние релейного выхода 16 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF410                        | Состояние релейного выхода 17 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF411                        | Состояние релейного выхода 18 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF412                        | Состояние релейного выхода 19 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF413                        | Состояние релейного выхода 20 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF414                        | Состояние релейного выхода 21 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF415                        | Состояние релейного выхода 22 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF416                        | Состояние релейного выхода 23 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF417                        | Состояние релейного выхода 24 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF418                        | Состояние релейного выхода 25 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF419                        | Состояние релейного выхода 26 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF41A                        | Состояние релейного выхода 27 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF41B                        | Состояние релейного выхода 28 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF41C                        | Состояние релейного выхода 29 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF41D                        | Состояние релейного выхода 30 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF41E                        | Состояние релейного выхода 31 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF41F                        | Состояние релейного выхода 32 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF420                        | Состояние релейного выхода 33 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF421                        | Состояние релейного выхода 34 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF422                        | Состояние релейного выхода 35 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF423                        | Состояние релейного выхода 36 | 0-1 |  |  |
|                                                                                                                         | 0xF424                        | Состояние релейного выхода 37 | 0-1 |  |  |
| 0xF425                                                                                                                  | Состояние релейного выхода 38 | 0-1                           |     |  |  |
| 0xF426                                                                                                                  | Состояние релейного выхода 39 | 0-1                           |     |  |  |
| 0xF427                                                                                                                  | Состояние релейного выхода 40 | 0-1                           |     |  |  |
| Состояния светодиодов. Функции <i>Modbus-RTU</i> 01 и 02[чтение]                                                        |                               |                               |     |  |  |
| 0xF500                                                                                                                  | Состояние светодиода 1        | 0-1                           |     |  |  |
| 0xF501                                                                                                                  | Состояние светодиода 2        | 0-1                           |     |  |  |
| 0xF502                                                                                                                  | Состояние светодиода 3        | 0-1                           |     |  |  |
| 0xF503                                                                                                                  | Состояние светодиода 4        | 0-1                           |     |  |  |
| 0xF504                                                                                                                  | Состояние светодиода 5        | 0-1                           |     |  |  |
| 0xF505                                                                                                                  | Состояние светодиода 6        | 0-1                           |     |  |  |
| 0xF506                                                                                                                  | Состояние светодиода 7        | 0-1                           |     |  |  |

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЕАБР.656122.018 РЭ

Лист

209

|        |                         |     |  |  |
|--------|-------------------------|-----|--|--|
| 0xF507 | Состояние светодиода 8  | 0-1 |  |  |
| 0xF508 | Состояние светодиода 9  | 0-1 |  |  |
| 0xF509 | Состояние светодиода 10 | 0-1 |  |  |
| 0xF50A | Состояние светодиода 11 | 0-1 |  |  |
| 0xF50B | Состояние светодиода 12 | 0-1 |  |  |
| 0xF50C | Состояние светодиода 13 | 0-1 |  |  |
| 0xF50D | Состояние светодиода 14 | 0-1 |  |  |
| 0xF50E | Состояние светодиода 15 | 0-1 |  |  |
| 0xF50F | Состояние светодиода 16 | 0-1 |  |  |
| 0xF510 | Состояние светодиода 17 | 0-1 |  |  |
| 0xF511 | Состояние светодиода 18 | 0-1 |  |  |
| 0xF512 | Состояние светодиода 19 | 0-1 |  |  |

Текущее состояние защит. Функции *Modbus-RTU* 01 и 02[чтение]

|        |               |     |  |  |
|--------|---------------|-----|--|--|
| 0xF700 | Работа ОЗ 1   | 0-1 |  |  |
| 0xF701 | Работа ОЗ 2   | 0-1 |  |  |
| 0xF702 | Работа ОЗ 3   | 0-1 |  |  |
| 0xF703 | Работа ОЗ 4   | 0-1 |  |  |
| 0xF704 | Работа ОЗ 5   | 0-1 |  |  |
| 0xF705 | Работа ОЗ 6   | 0-1 |  |  |
| 0xF706 | Работа ОЗ 7   | 0-1 |  |  |
| 0xF707 | Работа ОЗ 8   | 0-1 |  |  |
| 0xF708 | Работа ЗНЗ 1  | 0-1 |  |  |
| 0xF709 | Работа ЗНЗ 2  | 0-1 |  |  |
| 0xF70A | Работа ЗНЗ 3  | 0-1 |  |  |
| 0xF70B | Работа ЗНЗ 4  | 0-1 |  |  |
| 0xF70C | Работа ЗНЗ 5  | 0-1 |  |  |
| 0xF70D | Работа ЗНЗ 6  | 0-1 |  |  |
| 0xF70E | Работа ЗНЗ 7  | 0-1 |  |  |
| 0xF70F | Работа ЗНЗ 8  | 0-1 |  |  |
| 0xF710 | Работа ОБР 1  | 0-1 |  |  |
| 0xF711 | Работа ОБР 2  | 0-1 |  |  |
| 0xF712 | Работа ЗН 1   | 0-1 |  |  |
| 0xF713 | Работа ЗН 2   | 0-1 |  |  |
| 0xF714 | Работа Д.ф. 1 | 0-1 |  |  |
| 0xF715 | Работа Д.ф. 2 | 0-1 |  |  |
| 0xF716 | Работа Д.ф. 3 | 0-1 |  |  |
| 0xF717 | Работа Д.ф. 4 | 0-1 |  |  |
| 0xF718 | Работа Д.ф. 5 | 0-1 |  |  |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЭ



|                                                                    |               |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--|--|
| 0xF719                                                             | Работа Д.ф. 6 | 0-1 |  |  |
| 0xF71A                                                             | Работа Д.ф. 7 | 0-1 |  |  |
| 0xF71B                                                             | Работа Д.ф. 8 | 0-1 |  |  |
| 0xF71C                                                             | Работа УРОВ 1 | 0-1 |  |  |
| 0xF71D                                                             | Работа УРОВ 2 | 0-1 |  |  |
| 0xF71E                                                             | Работа АПВ 1  | 0-1 |  |  |
| 0xF71F                                                             | Работа АПВ 2  | 0-1 |  |  |
| 0xF720                                                             | Работа ЧАПВ 1 | 0-1 |  |  |
| 0xF721                                                             | Работа ЧАПВ 2 | 0-1 |  |  |
| 0xF722                                                             | Работа АЧР 1  | 0-1 |  |  |
| 0xF723                                                             | Работа АЧР 2  | 0-1 |  |  |
| Текущее состояние защит. Функции <i>Modbus-RTU</i> 01 и 02[чтение] |               |     |  |  |
| 0xF800                                                             | Пуск ОЗ 1     | 0-1 |  |  |
| 0xF801                                                             | Пуск ОЗ 2     | 0-1 |  |  |
| 0xF802                                                             | Пуск ОЗ 3     | 0-1 |  |  |
| 0xF803                                                             | Пуск ОЗ 4     | 0-1 |  |  |
| 0xF804                                                             | Пуск ОЗ 5     | 0-1 |  |  |
| 0xF805                                                             | Пуск ОЗ 6     | 0-1 |  |  |
| 0xF806                                                             | Пуск ОЗ 7     | 0-1 |  |  |
| 0xF807                                                             | Пуск ОЗ 8     | 0-1 |  |  |
| 0xF808                                                             | Пуск ЗНЗ 1    | 0-1 |  |  |
| 0xF809                                                             | Пуск ЗНЗ 2    | 0-1 |  |  |
| 0xF80A                                                             | Пуск ЗНЗ 3    | 0-1 |  |  |
| 0xF80B                                                             | Пуск ЗНЗ 4    | 0-1 |  |  |
| 0xF80C                                                             | Пуск ЗНЗ 5    | 0-1 |  |  |
| 0xF80D                                                             | Пуск ЗНЗ 6    | 0-1 |  |  |
| 0xF80E                                                             | Пуск ЗНЗ 7    | 0-1 |  |  |
| 0xF80F                                                             | Пуск ЗНЗ 8    | 0-1 |  |  |
| 0xF810                                                             | Пуск ОБР 1    | 0-1 |  |  |
| 0xF811                                                             | Пуск ОБР 2    | 0-1 |  |  |
| 0xF812                                                             | Пуск ЗН 1     | 0-1 |  |  |
| 0xF813                                                             | Пуск ЗН 2     | 0-1 |  |  |
| 0xF814                                                             | Пуск Д.ф. 1   | 0-1 |  |  |
| 0xF815                                                             | Пуск Д.ф. 2   | 0-1 |  |  |
| 0xF816                                                             | Пуск Д.ф. 3   | 0-1 |  |  |
| 0xF817                                                             | Пуск Д.ф. 4   | 0-1 |  |  |
| 0xF818                                                             | Пуск Д.ф. 5   | 0-1 |  |  |
| 0xF819                                                             | Пуск Д.ф. 6   | 0-1 |  |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл  |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
|     |      |          |       |      |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

ЕАБР.656122.018 РЭ

|                                                                     |                          |     |  |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--|---------------|
| 0xF81A                                                              | Пуск Д.ф. 7              | 0-1 |  |               |
| 0xF81B                                                              | Пуск Д.ф. 8              | 0-1 |  |               |
| События для квитирования. Функции <i>Modbus-RTU</i> 01 и 02[чтение] |                          |     |  |               |
| 0xFA00                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОЗ 1   |
| 0xFA01                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОЗ 2   |
| 0xFA02                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОЗ 3   |
| 0xFA03                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОЗ 4   |
| 0xFA04                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОЗ 5   |
| 0xFA05                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОЗ 6   |
| 0xFA06                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОЗ 7   |
| 0xFA07                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОЗ 8   |
| 0xFA08                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗНЗ 1  |
| 0xFA09                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗНЗ 2  |
| 0xFA0A                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗНЗ 3  |
| 0xFA0B                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗНЗ 4  |
| 0xFA0C                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗНЗ 5  |
| 0xFA0D                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗНЗ 6  |
| 0xFA0E                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗНЗ 7  |
| 0xFA0F                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗНЗ 8  |
| 0xFA10                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОБР 1  |
| 0xFA11                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ОБР 2  |
| 0xFA12                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗН 1   |
| 0xFA13                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа ЗН 2   |
| 0xFA14                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа Д.ф. 1 |
| 0xFA15                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа Д.ф. 2 |
| 0xFA16                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа Д.ф. 3 |
| 0xFA17                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа Д.ф. 4 |
| 0xFA18                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа Д.ф. 5 |
| 0xFA19                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа Д.ф. 6 |
| 0xFA1A                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа Д.ф. 7 |
| 0xFA1B                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа Д.ф. 8 |
| 0xFA1C                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа УРОВ1  |
| 0xFA1D                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа УРОВ2  |
| 0xFA1E                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа АПВ 1  |
| 0xFA1F                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | Работа АПВ 2  |
| 0xFA20                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | РаботаЧАПВ1   |
| 0xFA21                                                              | Событие для квитирования | 0-1 |  | РаботаЧАПВ2   |

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ине. № подл | Подп. и дата | Ине. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ



|                                                          |                           |     |  |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--|-------------------------|
| 0xFA22                                                   | Событие для квитирования  | 0-1 |  | Работа АЧР1             |
| 0xFA23                                                   | Событие для квитирования  | 0-1 |  | Работа АЧР2             |
| Телеуправление ВВ. Функция <i>Modbus-RTU</i> 05 [запись] |                           |     |  |                         |
| 0xF600                                                   | Сигнал ТУ «Вкл. по сети»  |     |  | 0xFF00 - вкл            |
| 0xF601                                                   | Сигнал ТУ «Откл. по сети» |     |  |                         |
| Команды. Функция <i>Modbus-RTU</i> 05[запись]            |                           |     |  |                         |
| 0xF901                                                   | Квитирование              |     |  | 0xFF00 –<br>квитировать |
| 0xF902                                                   | Пуск осциллографа         |     |  | 0xFF00 – пуск<br>осцил. |

Все значения аналоговых величины, представленные в карте памяти *Modbus-RTU*, беззнаковые в позиционной двоичной системе счисления.

Если величина не определена (нет значащего значения), все двоичные разряды такой величины имеют значение «1».

Перевод в десятичную систему счисления можно осуществить по формуле:

$$A_{10} = a_n \times 2^{n-1} + a_{n-1} \times 2^{n-2} + \dots + a_2 \times 2^1 + a_1 \times 2^0 + a_{-1} \times 2^{-1} + a_{-2} \times 2^{-2} + \dots + a_{-(m-1)} \times 2^{-(m-1)} + a_{-m} \times 2^{-m}, \quad (10)$$

где  $n$  – двоичные разряды целой части числа;

$m$  – двоичные разряды дробной части.

Полученное число в 10-й системе счисления следует округлить до заданной точности.

Описание форматов:

«1.1» – 16-битное дробное без знаковое число: старшие 8 бит (старший байт) – целая часть, младшие 8 бит (младший байт) – дробная часть.

Неопределенное значение величины: 1111 1111 1111 1111 (0xFFFF).

Пример перевода в 10-ю систему счисления:

исходное число (значение считанного регистра): 0000 0011 0100 0000 (0x0340)

перевод:

$$0 \cdot 2^7 + \dots + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} + \dots + 0 \cdot 2^{-8} = 3,25,$$

или в 16-ричной системе:


|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |






|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЗ



## Типовые элементы функциональных схем







|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подп  |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.018 РЭ





Пороговый элемент компаратора , срабатывающий при понижении заданного порога





Орган направления мощности

Угол направления мощности в зоне работы



Выход ОНМ




Пороговый элемент компаратора по межфазным сопротивлениям



Пороговый элемент компаратора по фазным сопротивлениям



Состояние логического или дискретного сигнала



RS - триггер(элемент памяти )

Таблица функционирования RS - триггера

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| S | 1 | 0 | 0 |
| R | 0 | 1 | 1 |
| T | 1 | 0 | 0 |

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |
| Инв. № дубл. |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подп  |  |

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|-----|------|----------|-------|------|

ЕАБР.656122.018 РЭ

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(обязательное)

Меню устройства РС830-Д3






Рисунок Е.1



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инд. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |


|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

Рисунок Е.2

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|     |      |          |       |      |



Структура меню «Контроль»



|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

ЕАБР.656122.008 Э1

Лист  
3

Копировал

Формат А3

Рисунок Е.3

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |


ЕАБР.656122.018 РЭ

Лист  
220



ЕАБР.656122.008 Э1

Структура меню «Настройки»




|              |              |
|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инд. № дубл. |
| Ине. № дубл. | Взам. инв. № |
| Подп. и дата | Ине. № дубл. |
| Ине. № подл. | Подп. и дата |

|           |          |       |      |                    |        |
|-----------|----------|-------|------|--------------------|--------|
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист 4 |
| Копировал |          |       |      | Формат А3          |        |

Рисунок Е.4

ЕАБР.656122.008 Э1

Структура меню «Уставки xx»




|           |          |       |      |                    |           |
|-----------|----------|-------|------|--------------------|-----------|
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист<br>5 |
|-----------|----------|-------|------|--------------------|-----------|

Копировал

Формат А3

Рисунок Е.5

|      |      |          |       |      |                    |             |
|------|------|----------|-------|------|--------------------|-------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.018 РЭ | Лист<br>222 |
|------|------|----------|-------|------|--------------------|-------------|



Здесь хх = 01..16 – группа уставок, n = 1..8 – номер ступени 03

|      |      |          |       |      |                    |           |
|------|------|----------|-------|------|--------------------|-----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист      |
|      |      |          |       |      |                    | 6         |
|      |      |          |       |      | Копировал          | Формат А3 |

Рисунок Е.6







Рисунок Е.7

Структура меню «ОБР»

Структура меню «ЗН»




Здесь хх = 01..16 – группа уставок, n = 1 или 2 – номер ступени ОБР и ЗН

|      |      |          |       |      |                    |      |
|------|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист |
|      |      |          |       |      | Копировал          | 8    |
|      |      |          |       |      | Формат А3          |      |

Рисунок Е.8

Структура меню «Дополнительной функции – Д.ф.»



Здесь xx = 01..16 – группа уставок, n = 1..8 – номер ступени Д.ф.


|           |      |          |       |      |                    |      |
|-----------|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист |
|           |      |          |       |      |                    | 9    |
| Копировал |      |          |       |      | Формат             | А3   |

Рисунок Е.9



Структура меню «АПВ»

Структура меню «АЧР/ЧАПВ»




Здесь xx = 01..16 – группа уставок, n = 1 или 2 – номер ступени АПВ, АЧР, ЧАПВ.

|      |      |          |       |      |                    |      |
|------|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист |
|      |      |          |       |      | Копировал          | 10   |
|      |      |          |       |      | Формат А3          |      |

Рисунок Е.10

Структура меню «УРОВ»



Здесь xx = 01..16 – группа уставок, n = 1 или 2 – номер ступени УРОВ

|      |      |          |       |      |                    |      |
|------|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист |
|      |      |          |       |      |                    | 11   |

Копировал

Формат А3

Рисунок Е.11



Структура меню «КС»






Рисунок Е.12

Структура меню «Общие уставки»



Структура меню «ОМП»



Здесь хх = 01..16 – группа уставок

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инд. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|           |          |       |      |                    |         |
|-----------|----------|-------|------|--------------------|---------|
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист 13 |
|-----------|----------|-------|------|--------------------|---------|

Копировал

Формат А3

Рисунок Е.13

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

Структура меню «Конфигурация»





Рисунок Е.14






Блокировать переход всех условий в состояние Откл.  
Последнее условие должно оставаться в состоянии Вкл  
или DI 01-44 (если последнее условие – сброс по DI)

В окнах 530, 532-535 изменяемый параметр может принимать значения Вкл или Откл.  
В окне 531 изменяемый параметр может принимать значения – DI01 ... DI44, Откл.

Рисунок Е.15

Структура меню «Назначение на физ. реле KL01...KL40»



В окнах 540..567 изменяемый параметр может принимать значения Вкл\_п - (включено прямо), Вкл\_и - (включено инверсно) или Откл.

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дат. |

EABP.656122.008 31

16

Копировал


Формат А3

Рисунок Е.16

|     |      |          |       |      |
|-----|------|----------|-------|------|
|     |      |          |       |      |
|     |      |          |       |      |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

*ЕАБР.656122.018 РЭ*


Лист  
233



В окнах 570...582 изменяемый параметр может принимать значения Вкл или Откл.

Рисунок Е.17

Структура меню «Настройки входов DI 01...44»




Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инд. № Инд. № дубл. Подп. и дата

Рисунок Е.18




Структура меню «Настройки функций светодиодов VD 01...16»



В окне 620 изменяемый параметр может принимать значения: DI01...DI44, Откл.  
В окнах 621-624 изменяемый параметр может принимать значения: Вкл или Откл.

Рисунок Е.19





В окнах 640..665 изменяемый параметр может принимать значения  
Вкл\_п – (включено прямо), Вкл\_и – (включено инверсно) или Откл.

|           |          |       |      |  |
|-----------|----------|-------|------|--|
|           |          |       |      |  |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |

ЕАБР.656122.008 Э1

Лист  
20

Копировал


Формат А3

Рисунок Е.20

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
|      |      |          |       |      |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |

ЕАБР.656122.018 РЭ

Лист  
237



В окнах 691, 701, 702, 711, 720 изменяемый параметр может принимать значения Откл, DIO1\_П..DIO44\_П - (прямо), DIO1\_И..DIO44\_И - (инверсно).  
В остальных окнах изменяемый параметр может принимать значения Вкл или Откл.

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

Рисунок Е.21

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

Структура меню «Журнал аварий»

Структура меню «Журнал событий»






Рисунок Е.22







Рисунок Е.23

ЕАБР.656122.008 Э1

Структура меню «Осциллограф»



|              |              |
|--------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инд. № | Инд. № дубл. |
| Инд. № дубл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инд. № дубл. |
| Инд. № дубл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инд. № дубл. |
| Инд. № дубл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инд. № дубл. |

Рисунок Е.24

Структура меню «БНН1»

Структура меню «БНН2»






Рисунок Е.25



ЕАБР.656122.008 Э1

Структура меню «БК»




|           |      |          |       |      |                    |      |
|-----------|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Изм.      | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист |
|           |      |          |       |      |                    | 26   |
| Копировал |      |          |       |      | Формат             | A3   |

Рисунок Е.26

ЕАБР.656122.008 Э1

Структура меню «Связь»



|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Име. № подл. | Подп. и дата | Име. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |                    |      |
|------|------|----------|-------|------|--------------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ЕАБР.656122.008 Э1 | Лист |
|      |      |          |       |      |                    | 27   |

Копировал

Формат А3

Рисунок Е.27






Рисунок Е.28